

GARANCIA KARTYA

1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához mellékelni kell a vásárlást igazoló bizonylatot vagy számlát). Az egyéb közvetlen vagy közvetett személyi sérülések vagy anyagi károk nem tartoznak a jótállás hatálya alá.
2. A jótállás nem terjed ki a szakszerűtlen kezelésből, a szerszám túlterheléséből, az útmutatóban lefektetett útmutatások be nem tartásából, az engedélyezetlen tartozékok használatából, az illetéktelen javításból, normál kopásból és elhasználódásból, valamint a szállítás közbeni károsodásokból eredő hibákra. A jótállás a következő tartozékokra sem terjed ki: motor, szénkefék, tömítések, forró levegővel működő alkatrészek és a rendszeres cserét igénylő alkatrészek.
3. Amennyiben a javítás nem esik a jótállás hatálya alá, annak minden költségét (beleértve magát a javítást, a javítóműhelybe, illetve az onnan történő elszállítást) a vásárlónak kell fedeznie, az érvényes árlista szerint. Lásd a [www](http://www.uni-max.com).
4. A jótállási igény bejelentésekor fel kell mutatnia a garanciakártyát, bizonyítania kell a vásárlás dátumát, meg kell adnia a gép sorozatszámát, szükség lesz továbbá az értékesítő cég pecsétjére, az eladó személy aláírására, valamint a vásárlási bizonylatra.
5. A jótállási igényt vagy a szerszámot értékesítő forgalmazó üzletében kell bejelenteni, vagy postán kell elküldeni az egyik javítóközpontba. Az értékesítő cég kötelessége a garanciakártya kitöltése (vásárlás dátuma, sorozatszám, céges pecsét és aláírás). Mindezeket az adatokat a vásárláskor kell rögzíteni.
6. A jótállási időszak annyival meghosszabbodik, amennyi ideig a szerszám a javítóközpontban volt. Ha a javítás vagy a hiba nem esik a jótállás hatálya alá, minden javítási és szállítási költséget a szerszám tulajdonosának kell fedeznie.
Mi azt javasoljuk, hogy a szerszámot eredeti csomagolásában küldje el. Kérjük, a csomagoláshoz mellékelje a hiba rövid leírását is.
7. Mielőtt javítani küldené, a szerszámot alaposan tisztítsa meg. Ha a beküldött szerszám piszkos, a javítóközpont visszaküldheti, vagy tisztítási díjat számíthat fel.

KH TRADING, Kft.

Pf. 142

1506 Budapest

Tel.: 06/40/900-800

Fax: 06/1/99-999-77

(csak egy helyi hívás díját fizeti)

A feltüntetett telefonszámok sorba vannak kötve tehát egy konkrét szám foglaltsága esetén a hívás egy másik szabad számra fut be, hogy a call-centrum mindig és mindenki részére elérhető legyen. A szolgáltatásaink minőségének javítása érdekében a hívásokat esetenként ellenőrizzük.

Nyitvatartási idő:

INTERNET: www.uni-max.hu

H - P: 8:00-17:00

ertekezes@uni-max.hu

Az áraink az ÁFA-t és a szállítási költségeket nem tartalmazzák.

Az áruszállításra a KH Trading s.r.o. Általános kereskedelmi feltételei az irányadóak.

Cégbejegyzés: Prágai Megyei Kereskedelmi Bíróság, C részleg, betét: 62401

Cégszám 25700758 Adószám 26961929-2-51

SZERVÍZ Logistic centre Klecany (Klecany Logisztikai Központ)

Topolová 483

250 67 Klecany

Cseh Köztársaság

Termék:	FÉMLEMEZ VÁGÓ 1500, 2000	
Típus:	372003, 372004	Sorozatszám (terméksorozat):
Gyártási dátum:	A javítóműhely megjegyzései:	
Eladási dátum, pecsét, aláírás:		

Helyesen kitöltött garanciakártya vagy a termék típusát is feltüntető vásárlási bizonylat (számla, vásárlási nyugta) hiányában, a jótállási igényt nem fogadjuk el.

www.uni-max.com

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

FÉMLEMEZ VÁGÓ HSM 1 500, 2 000



372003

372004

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

A kézikönyvben használt szimbólumok jelentése



Figyelmeztetés!

Ez a szimbólum személyes sérülés vagy a gép illetve anyagok rongálódásának veszélyére figyelmeztet.



Figyelmeztetés!

Károsodás veszélye.



Személyi sérülés veszélye



Használat előtt olvassa el az útmutatót



Ujj levágásának veszélye



Viseljen védőkesztyűt



Általános útmutatások

- Győződjön meg arról, hogy ismeri a szerszámot vagy a gépet, illetve annak kezelési eljárását. Legyen tisztában a gép helytelen használata esetén fennálló kockázatokkal.
- Ha a készletet más személy is használja, győződjön meg arról, hogy az illető is ismeri a biztonságos kezelés módját, és hogy tisztában van a helytelen használat esetén fellépő veszélyekkel.
- Rendkívül nagy figyelmet fordítson a készleten található látható biztonsági tájékoztatóra és biztonsági címkékre. Soha ne távolítsa el és ne rongálja meg őket.
- Ha a figyelmeztető címke olvashatatlanná válik, lépjen kapcsolatba a termék forgalmazójával.
- Tartsa tisztán a munkahelyét.
- Soha ne dolgozzon szűk helyen vagy gyengén megvilágított helyiségben. Bizonyosodjon meg arról, hogy a padlózat szilárd és stabil, és hogy elegendő mozgástér áll az Ön rendelkezésére.
- Tartsa tisztán és biztonságos működésre alkalmas állapotban a szerszámait.
- A fogantyúkat tartsa zsiradéktól és szennyeződéstől mentesen.
- Gondoskodjon arról, hogy gyermekek, illetéktelen személyek és állatok ne juthassanak a műhelybe.
- Kezét vagy lábát soha ne helyezze a munkaterületen belülre.
- Működés közben soha ne hagyja a gépet felügyelet nélkül.
- A gépet csak a tervezett célnak megfelelően használja.
- Használjon személyi védőfelszerelést: védőszemüveg, fülvédő, porvédő maszk, biztonsági lábbeli, stb.
- Ne nyúljon ki túl messzire, és mindkét kezét használja.
- Soha ne végezzen munkát alkohol vagy más drog hatása alatt.
- Ne használja a gépet, ha szédül vagy gyengének érzi magát.
- Szigorúan tilos a gépen bármiféle módosítást vagy átalakítást végezni. Ne használja a gépet, ha sérülést, meghajlott alkatrészt, repedést vagy egyéb olyan jelenséget lát rajta, amely a gép megfelelő működését akadályozhatja.
- Munkavégzés közben soha ne végezzen karbantartást.
- Ha bármilyen szokatlan jelet lát vagy furcsa hangot hall, azonnal kapcsolja ki a gépet.
- Használatuk után, ne felejtse el az összes kulcsot és csavarhúzózt levenni a gépről.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy minden csavar biztonságosan meg van húzva.
- Rendszeresen végezze a karbantartást. Használat előtt bizonyosodjon meg, hogy a készlet biztonságos működésre alkalmas állapotban van, és sérülésmentes.
- Javításhoz csak eredeti alkatrészeket használjon fel.
- Nem eredeti vagy a gyártó által nem jóváhagyott alkatrészek használata a gép károsodásához vagy a kezelőszemélyzet sérüléséhez vezethet.
- A gépet csak olyan munkára használja, amilyenre az alkalmas. Ne terhelje túl az eszközöket, kiegészítőket vagy a gépet. Nagyobb volumenű munkákhoz erősebb gépet használjon.
- Ne terhelje túl. A munkaterhelést úgy mérje fel, hogy azt kényelmes sebességgel elvégezhető legyen.
- Védje a gépet a szélsőségesen magas hőmérséklettől és a közvetlen napsugárzástól.
- Ez a gép nem alkalmas nedves körülmények között vagy esőben történő munkavégzésre.

Összeszerelés

- A gépet csak teljesen összeszerelt állapotban használja.

Hajlítás, vágás

- Ne használja a gépet a jelen kézikönyvben engedélyezett anyagoknál vastagabb és keményebb lemezek vágására vagy görbítésére.
- Ne használja edzett vagy hőkezelt anyagokhoz.
- Munkavégzés közben ne érintse meg az átvívó berendezést.
- Ne tegye kezét a vágási területen belülré.

ÖSSZESZERELÉS

A gépet a mellékelt ábra szerint szerelje össze.

BEÁLLÍTÁS

1. A vágókés távolságának beállítása

Az összeszerelés után meg kell adnia a felső és az alsó vágókés közötti távolságot:

- Lazítsa meg az elülső csavaranyákat (25) és csavarokat (26), majd engedje le a felső kést, amíg a kés jobb vége körülbelül 5-6 mm-el alacsonyabbra nem kerül a bal végénél.
- Húzza meg egyenként a hátulsó csavarokat (26) amíg a felső és az alsó kés közötti távolság 0,22 - 0,33 mm nem lesz.
- Húzza meg a hátsó csavaranyákat (25).
- Húzza meg az elülső csavaranyát (25) és csavart (26).

A fent leírt eljárás befejezése után a gépet megfelelően be kell állítani.

2. Ütköző beállítása

A vágóberendezés-kar (56) véletlenszerű kioldásának megakadályozása érdekében a gép ütközővel felszerelt.

Az ütköző helyzetének beállítására tegye a következőket:

- Nyomja meg a kart (52), amíg a felső kés bal vége 2-3 mm-re ér az alsó késhez.
- Oldja ki a csavaranyákat (24).
- A csavar felső része hozzáér a bütyök (44) felső részéhez.
- Húzza meg újból a csavaranyákat (24).

Kövesse ugyanezt az eljárást a másik ütköző beállításához.

3. A nyomórúd beállítása

A nyomórúd a vágott anyagot tartja meg a vágás közben. Az egyenletes nyomás fenntartásához a teljes hosszon, először állítsa be a beállítást. A beállítást a következőképpen kell végrehajtani:

- Lazítsa meg egyenletesen az anyákat (9).
- Húzza meg a csavarokat (8) szükség szerint.

Végezzen tesztvágást. Ha a vágókar és a nyomórúd egyszerre ereszkedik le, a beállítás megfelelő.

Ha ne, ismétlje meg a beállítást.

Szám	Megnevezés	Darabszám
43	csavaranya és rugós mechanizmus	1
44	bütyök	2
45	tengely	2
46	kerék	2
47	burkolat	2
48	borítás	2
49	Kar	2
50	rugós retesz	2
51	1. csavar	1
52	fogantyú	1
53	kés	3
54	tartórúd	4
55	bal ütköző	1
56	vágókar	1
57	Jobb oldali befogó	1
58	alátét	4
59	csavar	4
60	csavar	1
61	csavaranya	1
62	jobb hajtóműtengely	2
63	jobb borítás	1
64	csavar	4
65	csavar	1
66	bal borítás	1
67	bal hajtótengely	1
68	vonalzó	1
69	burkolat	1
70	rugós alátét	12
71	csavar	12
72	csavar	2
73	bal szekrény	1
74	hajtóműtengely	1
75	fogó	1
76	csavar	1
77	jobb szekrény	1
78	átalakító	2
79	beállítószerkezetes burkolat	2
80	Kézi kerék	1
81	csavaranya	1
82	fogantyú	1
83	ütköző	1
84	csavar	2
85	alátét	8
86	csavar	8

ALKATRÉSZ LISTA

Szám	Megnevezés	Darabszám
1	tartórúd	1
2	csavaranya	2
3	átalakító	2
4	csavar	2
5	burkolat	2
6	csavaranya	2
7	csavar	2
8	csavar	2
9	csavaranya	2
10	alátét	2
11	átalakító	2
12	rugó	2
13	tengely	2
14	vezetősín	2
15	tengely	2
16	csavar	4
17	alátét	4
18	csavar	2
19	kapcsolódoboz	2
20	csavar	2
21	prespán	1
22	kiegészítő tartó	1
23	csavar	2
24	csavaranya	4
25	csavaranya	16
26	csavaranya	16
27	rugós retesz	8
28	burkolat - állvány és ék	1
29	vonalzó	3
30-1	jobb oldali burkolat	1
30-2	bal oldali burkolat	1
31	indle	1
32	szerszámdoboz	2
33	1. csavar	4
34	kiegészítő tartó	2
35	burkolat	2
36	1. csavar	6
37	1. csavar	18
38	kés	3
39	csavaranya	1
40	kapcsolódoboz	1
41	csavaranya	1
42	menetes rúd	1

4. A hátulsó vonalzó használata

A vágás előtti előkészületi idő lerövidítéséhez a gépet kézi kerékkel kell felszerelni, ami a hátulsó vonalzót vezéri. Miután a vonalzót adott hosszra állította be, az azonos darabokat ugyanúgy elvághatja.

A kézi kerék az ütközőhöz (83) előre és hátra mozog. A távolság hossza gyorsan beolvasható a skáláról (63). A távolság pontos beállításához használjon kalibrált vonalzót.

A szükséges távolság megadása után húzza meg a csavart (72), és a gép vágásra készen áll.

KARBANTARTÁS

- Tartsa tisztán a szerszámait. A szennyeződés a szerszámokról a szerszámok szerkezetébe kerülhet, és így azok károsodását okozhatja.
- A készlet szerszámait ne tisztítsa agresszív tisztítószerrel vagy festékhigítóval.
- A fém alkatrészeket parafinolajban megnedvesített ronggyal tisztítsa.
- Ha nem használja a gépet, olajozza be a fémalkatrészeket, és tárolja őket száraz helyen.

A tolerancia ellenőrzése

Annak elkerülése érdekében, hogy helytelen beállítás miatt a kés megrongálódjon, ellenőrizze az összes beállítást (azaz: a kések közti távolságot).

Kenés

A mozgó felületeket szükség szerint, megfelelő kenőanyaggal kenje. Gyakran kenje meg az összes mozgó részt. Pótolja a kenőzsírt a fogaskerekes hajtómű és a csúszo összetevők zsiróbutykein.



A gép használatának részletes ismertetését ez a kézikönyv nem tartalmazza, mert a gyártó/forgalmazó feltételezi, hogy a felhasználónak már van tapasztalata hasonló munkákban. Továbbá, az alkalmazandó jog ezt a készüléket szabadon árusítható és mindennapi használatú szerszámként tartja nyilván. Ha a felhasználó nem ismeri a készülék használatát, javasoljuk, hogy bővebb tájékoztatásért forduljon a Munkabiztonsági Osztályhoz.

HULLADÉKMENTESÍTÉS

A készlet élettartama végén, azt az érvényes előírásoknak és szabályoknak megfelelően kell leselejtezni. Az Ön készlete fém- és műanyag alkatrészekből áll, amelyek szétválogatásuk után újrahasznosíthatók.

1. A készlet összes alkatrészét szerelje szét.
 2. Válogassa szét az alkatrészeket az anyaguk szerint (pl. fém, gumi, műanyag, stb.).
- A szétválogatott alkatrészeket juttassa el az Önhöz legközelebb eső újrahasznosító központba.

Az újrahasznosítási központok címét a helyi önkormányzatnál vagy az interneten találja meg.

VIGYÁZAT

Ha a gép elromlik, küldje vissza a forgalmazóhoz gyors javításra. Kérjük, mellékelje hozzá a hiba rövid leírását. Ezzel megkönnyíti a javítást. Ha a gép még jótállási időn belül van, mellékelje hozzá a garanciakártyát és a vásárlási bizonylatot. A jótállási időszak letelte után a gépét speciális áron javítjuk.

A szállítás közbeni rongálódás megelőzése érdekében a gépet jól csomagolja be, vagy használja fel az eredeti csomagolóanyagot. A szállítás folyamán bekövetkező, a gép helytelen csomagolásából adódó károkért nem vállalunk felelősséget. Ha a fuvarozónál ez ügyben panaszt emel, kártérítési igényének elbírálásánál a csomagolás szintje és módja jelentős szerepet játszik.

Megjegyzés: A kézikönyvünkben található képek és tartalom valamint a valóságos termék vagy tartozékok között lehetnek kisebb eltérések. Ez folyamatosan végzett termékfejlesztésünk következménye. Hasonló jellegű kisebb eltérések a termék funkcionalitását nem befolyásolják.

RÉSZLETES RAJZ

