

GARANCIA KARTYA

1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához mellékelni kell a vásárlást igazoló bizonylatot vagy számlát). Az egyéb közvetlen vagy közvetett személyi sérülések vagy anyagi károk nem tartoznak a jótállás hatálya alá.
2. A jótállás nem terjed ki a szakszerűtlen kezelésből, a szerszám túlterheléséből, az útmutatóban lefektetett útmutatások be nem tartásából, az engedélyezetlen tartozékok használatából, az illetéktelen javításból, normál kopásból és elhasználódásból, valamint a szállítás közbeni károsodásokból eredő hibákra. A jótállás a következő tartozékokra sem terjed ki: motor, szénkefék, tömítések, forró levegővel működő alkatrészek és a rendszeres cserét igénylő alkatrészek.
3. Amennyiben a javítás nem esik a jótállás hatálya alá, annak minden költségét (beleértve magát a javítást, a javítóműhelybe, illetve az onnan történő elszállítását) a vásárlónak kell fedeznie, az érvényes árlista szerint. Lásd a [www](http://www.unimax.com).
4. A jótállási igény bejelentésekor fel kell mutatnia a garanciakártyát, bizonyítania kell a vásárlás dátumát, meg kell adnia a gép sorozatszámát, szükség lesz továbbá az értékesítő cég pecsétjére, az eladó személy aláírására, valamint a vásárlási bizonylatra.
5. A jótállási igényt vagy a szerszámot értékesítő forgalmazó üzletében kell bejelenteni, vagy postán kell elküldeni az egyik javítóközpontba. Az értékesítő cég kötelessége a garanciakártya kitöltése (vásárlás dátuma, sorozatszám, céges pecsét és aláírás). Mindezeket az adatokat a vásárláskor kell rögzíteni.
6. A jótállási időszak annyival meghosszabbodik, amennyi ideig a szerszám a javítóközpontban volt. Ha a javítás vagy a hiba nem esik a jótállás hatálya alá, minden javítási és szállítási költséget a szerszám tulajdonosának kell fedeznie.
Mi azt javasoljuk, hogy a szerszámot eredeti csomagolásában küldje el. Kérjük, a csomagoláshoz mellékelje a hiba rövid leírását is.
7. Mielőtt javítani küldené, a szerszámot alaposan tisztítsa meg. Ha a beküldött szerszám piszkos, a javítóközpont visszaküldheti, vagy tisztítási díjat számíthat fel.

KH TRADING, Kft.

Pf. 142

1506 Budapest

Tel.: 06/40/900-800

Fax: 06/1/99-999-77

(csak egy helyi hívás díját fizeti)

A feltüntetett telefonszámok sorba vannak kötve tehát egy konkrét szám foglaltsága esetén a hívás egy másik szabad számra fut be, hogy a call-centrum mindig és mindenki részére elérhető legyen. A szolgáltatásaink minőségének javítása érdekében a hívásokat esetenként ellenőrizzük.

Nyitvatartási idő:

INTERNET: www.uni-max.hu

H - P: 8:00-17:00

ertekezes@uni-max.hu

Az áraink az ÁFA-t és a szállítási költségeket nem tartalmazzák.

Az áruszállításra a KH Trading s.r.o. Általános kereskedelmi feltételei az irányadóak.

Cégbejegyzés: Prágai Megyei Kereskedelmi Bíróság, C részleg, betét: 62401

Cégszám 25700758 Adószám 26961929-2-51

SZERVÍZ Logistic centre Klecany (Klecany Logisztikai Központ)

Topolová 483

250 67 Klecany

Cseh Köztársaság

Termék:	FÉKOLAJ TESZTER	
Típus:	6512	Sorozatszám (terméksorozat):
Gyártási dátum:	A javítóműhely megjegyzései:	
Eladási dátum, pecsét, aláírás:		

Helyesen kitöltött garanciakártya vagy a termék típusát is feltüntető vásárlási bizonylat (számla, vásárlási nyugta) hiányában, a jótállási igényt nem fogadjuk el.

www.unimax.com

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

FÉKOLAJ TESZTER



6512

KARBANTARTÁS

- Tartsa tisztán a szerszámaid. A szerszámok szennyeződése a készülékbe kerülhet, és így a készülék károsodását okozhatja.
- Ne tisztítsa agresszív tisztítószerrel vagy festékkihígítóval a készüléket.
- A műanyag alkatrészeket szappanos vízben megnedvesített puha ronggyal tisztítsa.
- Ha nem használja a gépet, zsírozza le, majd a korrózió megelőzése végett száraz helyen tárolja.

A készülék használatának részletes ismertetését ez az útmutató nem tartalmazza, mert a gyártó/ forgalmazó feltételezi, hogy a felhasználónak már van tapasztalata az ehhez hasonló munkákban. Továbbá, az alkalmazandó jog ezt a készüléket szabadon árusítható és mindennapi használatú szerszámként tartja nyilván. Ha a felhasználó nem ismeri a készülék használatát, mi azt tanácsoljuk, hogy forduljon a Munkabiztonsági Osztályhoz, ahol bővebb információkat kaphat.

LESELEJTEZÉS

A készüléket élettartamának végén az érvényes előírásoknak és szabályoknak megfelelően semmisítse meg. Az Ön gépe fém- és műanyag alkatrészekből áll, amelyek szétválasztásuk után újrahasznosíthatók.

1. Szerelje szét a gép minden részét.
2. Anyaguk szerint válassza szét az alkatrészeket (pl. fém, gumi, műanyag stb.).
A szétválasztott részeket juttassa el egyik közeli újrahasznosító létesítménybe.
3. Elektromos hulladék (használt elektromos szerszámok, villanymotorok, töltőkészülék, elektronikai alkatrészek, akkumulátorok, elemek stb.)

Tisztelt Vásárló! Az elektromos hulladéokra vonatkozó érvényben lévő regionális szabályok és előírások értelmében az elektromos hulladék veszélyes hulladéknak minősül. Az elektromos hulladék megsemmisítését az Ön országában érvényes hulladékkezelési előírásoknak megfelelően kell végezni. Tilos az elektromos hulladékot a szokásos háztartási hulladék közé keverni.

Elhasznált elektromos készülékét eljuttathatja egyik közeli újrahasznosítási létesítménybe. Az elektromos és veszélyes hulladékok kezeléséről bővebb tájékoztatást a helyi hatóságnál vagy az interneten kaphat.

VIGYÁZAT

Ha a gép elromlik, küldje vissza a forgalmazóhoz gyors javításra. Kérjük, mellékelje hozzá a hiba rövid leírását. Ezzel megkönnyíti a javítást. Ha a gép még jótállási időn belül van, mellékelje hozzá a garanciakérdőívet és a vásárlási bizonylatot. A jótállási időszak letelte után a gépét speciális áron javítjuk.

A szállítás közbeni rongálódás megelőzése érdekében a gépet jól csomagolja be, vagy használja fel az eredeti csomagolóanyagot. A szállítás folyamán bekövetkező, a gép helytelen csomagolásából adódó károkért nem vállalunk felelősséget. Ha a fuvarozónál ez ügyben panaszt emel, kártérítési igényének elbírálásánál a csomagolás szintje és módja jelentős szerepet játszik.

Megjegyzés: A kézikönyvünkben található képek és tartalom valamint a valóságos termék vagy tartozékok között lehetnek kisebb eltérések. Ez folyamatosan végzett termékfejlesztésünk következménye. Hasonló jellegű kisebb eltérések a termék funkcionalitását nem befolyásolják.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

- **Ezt a készüléket csak 18 évesnél idősebb, a munkára illetve a környezetbiztonsági eljárásokra kiképzett személy használhatja.**
- **A készüléket kezelő személynek a készülék kezelésére való alkalmasságát orvosi bizonyítvánnyal kell igazolnia.**

A kézikönyvünkben használt szimbólumok jelentése



Figyelmeztetés!

Ez a szimbólum személyes sérülés vagy a készülék, illetve a munkadarabok károsodásának veszélyére figyelmeztet.



Megjegyzés:

További tudnivalók.



Általános útmutatások

- A műanyag zacskók és csomagolóanyagok veszélyesek a gyermekekre és az állatokra.
- Győződjön meg arról, hogy ismeri a szerszámot vagy a készüléket, illetve annak kezelési módját. Legyen tisztában a készülék helytelen használata esetén fennálló kockázatokkal.
- Győződjön meg arról, hogy amennyiben a készüléket más személy használja, az illető is ismeri a biztonságos kezelés módját, és a helytelen használat esetén fennálló veszélyekkel is tisztában van.
- Rendkívül nagy figyelmet fordítson a készüléken látható biztonsági tájékoztatókra és biztonsági címkékre. Azokat soha ne távolítsa el és ne rongálja meg.
Ha a figyelmeztető címke olvashatatlanná válik, lépjen kapcsolatba a termék forgalmazójával.
- Tartsa tisztán a munkahelyét. A piszkos és rendetlen munkahely balesetek forrása.
- Soha ne dolgozzon gyengén megvilágított, szűk vagy zsúfolt helyiségekben. Bizonyosodjon meg arról, hogy a talaj szilárd és stabil, és hogy elegendő mozgásteret áll az Ön rendelkezésére. Mindig stabil testtartásban álljon.
- Állandóan figyeljen, és használja a józan eszét. Ne folytassa a munkát, ha már nem tud összpontosítani.
- Tartsa tisztán és biztonságos működésre alkalmas állapotban a szerszámaid.
- A fogantyúkat tartsa zsiradéktól és szennyeződéstől mentesen.
- Gondoskodjon arról, hogy gyermekek, illetéktelen személyek és állatok ne juthassanak a műhelybe.
- A kezét vagy a lábát soha ne helyezze a munkavégzés területére.
- Működés közben soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.
- A készüléket csak a neki szánt feladatokra használja.
- Használjon egyéni védőfelszerelést: védőszemüveg, fülvédő, porvédő maszk, biztonsági lábbeli, stb.
- Ne nyúljon ki túl messzire, és mindkét kezét használja.
- Soha ne dolgozzon alkohol vagy más drog hatása alatt.
- Ne használja a készüléket, ha szédül vagy ha gyengének érzi magát.

- A készülék bármiféle módosítása vagy átalakítása szigorúan tilos. **NE HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET**, ha alakváltozást szenvedett vagy megrepedt alkatrészt vagy egyéb károsodást fedez fel rajta.
- A készülék működése közben soha ne végezzen karbantartást.
- Ha bármilyen szokatlan jelet lát vagy furcsa hangot hall, azonnal kapcsolja ki a készüléket.
- Használat után ne feledje levenni a kulcsokat és/vagy a csavarhúzókat a készülékről.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy minden csavar biztonságosan meg van húzva.
- Rendszeresen végezze a készülék karbantartását. Használat előtt bizonyosodjon meg, hogy a készülék biztonságos működésre alkalmas állapotban van, és sérülésmentes.
- Javításhoz csak eredeti cserealkatrészeket használjon.
- A gyártó által nem engedélyezett tartozékok és szerelvények használata a kezelőszemélyzet sérülését okozhatja.
- A készüléket csak a megadott műszaki adatoknak megfelelő munkákra használja. Ne terhelje túl a szerszámokat, a tartozékokat vagy a készüléket. A nagyobb volumenű munkákhoz erősebb készüléket használjon.
- Ne terhelje túl a készüléket. A munka volumenét úgy mérje fel, hogy az kényelmes sebességgel végrehajtható legyen. A készülék túlterhelése miatt bekövetkező károk nem tartoznak a jótállás hatálya alá.
- Óvja a készüléket a szélsőségesen magas hőmérsékletektől vagy a közvetlen napsugárzástól.
- Ez a készülék nem alkalmas nedves körülmények közötti vagy vízalatti munkavégzésre.
- Ha a készüléket nem használja, száraz és jól elzárt helyen tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá.
- Mielőtt bekapcsolná a készüléket, győződjön meg arról, hogy annak minden biztonsági eleme az előírások szerint működik. Bizonyosodjon meg arról, hogy minden mozgó alkatrész megfelelő, és működőképes állapotban van.
- Vizsgálja át az összes alkatrészt a repedések vagy a sérülések felfedezéséért. Bizonyosodjon meg, hogy a mozgó alkatrészek nincsenek beragadva és megfelelően be vannak állítva. Vegyen számításba minden olyan körülményt, mely a berendezés megfelelő működését kedvezőtlenül befolyásolhatja.
- Minden sérült alkatrészt és biztonsági elemet meg kell javítani vagy ki kell cserélni, kivéve, ha ez az útmutató másképp nem rendelkezik.



Elemről működtetett készülék

- Ha a készüléket nem használja, vegye ki belőle az elemet. A szivárgó elem megrongálhatja a készüléket.



Az autószerelő műhely felszerelése

- Karbantartás előtt tegye a váltót üres állásba, húzza be a kéziféket, vagy bármilyen más eszközzel akadályozza meg a jármű véletlen elmozdulását.



Finommechanikai részek

- Soha ne rögzítse satuval a készüléket.
- Óvja a készüléket a leeséstől vagy a megütődéstől. A munka befejezése után a készüléket tegye vissza a tokjába.



Összeszerelés

- A készüléket csak teljesen összeszerelt állapotban használja.

ÖSSZESZERELÉS

- Mielőtt a csomagolóanyagot eldobná, győződjön meg arról, hogy semmi nem maradt benne. Ha mégis maradtak benne alkatrészek, vegye ki és szerelje őket a készülékre. Az esetleg hiányzó alkatrészek ellenőrzéséhez használja az alkatrészlistát, az összeszereléshez pedig a szerelési rajzot.

Az elem behelyezése vagy cseréje

- Távolítsa el a kapcsoló fedelét.
- Vegye ki a nyomtatott áramkört.
- Helyezze be az elemet az elemrekeszbe. Az elem pozitív pólusa a LED diódák felé kell nézzen, a negatív pedig a rugó felé.
- Az oldalsó hornyokba való találatással, helyezze vissza a nyomtatott áramkört.
- Helyezze vissza a kapcsoló fedelét.

KEZELÉS

- A teszter bekapcsolásához, nyomja meg a felső részén található kapcsolót.
- A zöld LED világítani fog, jelezve, hogy az elem teljesen fel van töltve (ha a piros LED ég, ez azt jelenti, hogy az elem lemerült vagy lemerülőben van, és egy újra kell cserélni).
- Megjegyzés: a készüléke automatikus kikapcsolási funkcióval rendelkezik.
- Mérítse be a készülék tesztelési végét a fékolajat tartalmazó tartályba (a készülék vége legkevesebb 10 mm-re kell álljon a fékolaj tartályának aljától). A tesztelési vég vízhatlan, és semmi folyadék nem kerülhet a készülék belsejébe.
- Zöld LED < 1,5% víz - a fékolaj OK.
- Sárga LED = 1,5 - 3% víz - a biztonságos használat határa.
- Piros LED < 3% víz - RENDELLENES ÁLLAPOT.

A készülék beállításának ellenőrzése

A készülék helyes működését tiszta vízben tesztelje.

Ha a készülék helyesen működik, a piros LED felgyullad.

BÁRMINEMŰ MÉRÉS ELŐTT, ELLENŐRIZZE, HOGY A TESZTELŐ VÉG SZÁRAZ VAGY SEM. A MÉRÉS BEFEJEZÉSE UTÁN, CSAPVÍZ ALTT MOSSA LE A KÉSZÜLÉKET ÉS TELJESEN SZÁRÍTSA MEG.

Az elem szivárgása miatt bekövetkező kár nem tartozik a jótállás hatálya alá. Az elhasznált elemet ne dobja a háztartási hulladék közé.

Gyors grafikus útmutató

