

GARANCIALEVÉL

1. Az UNI-MAX termékeire az eladás napjától számítva 24 hónap garanciát nyújtunk a polgári törvénykönyv értelmében, vagy 12 hónapot a kereskedelmi törvénykönyv értelmében, a garanciavállalás a kimutatott anyaghibákra és gyártási hibákra vonatkozik. Az egyéb, közvetett vagy közvetlen károkozásokért és meghibásodásokért, személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget.
2. A garancia nem vonatkozik a szakszerűtlen szerelés vagy használat, a túlterhelés, a használati útmutató előírásainak nem tartása, nem megfelelő alkatrész vagy szerszám használata, illetéktelen személy beavatkozása, vagy nem megfelelő szállítás, illetve mechanikus sérülések miatt bekövetkezett károkra. Bizonyos termékeknel és alkatrészeiknel (például tartozékok, motorok, szénkefék, tömitő elemek és fűvókák stb.) a felhasználás során bekövetkező elhasználódást természetes kopásként kell kezelni, ezért ezekre a garancia nem vonatkozik.
3. A jótállási igény érvényesítéséhez igazolni kell a termék megvásárlását, valamint a garanciára való jogosultságot (a garancia ideje még nem járhat le), a reklamációt a vásárlás helyén kell bejelenteni. E célból, a reklamáció mielőbbi elintézése érdekében azt javasoljuk, hogy nyújtsa be a garancialevelet, melyen szerepel a gyártás és a vásárlás ideje, a gyártási szám (sorozatszám), az eladó bélyegzője és aláírása, illetve mutassa be a vásárlási bizonylatot (számlát stb.).
4. A reklamációt annál az eladónál kell bejelenteni ahol a terméket megvásárolta. A terméket komplett és összeszerelt állapotban kell megküldeni.
5. A garanciaidő a garanciális javítás időtartamával automatikusan meghosszabbodik. A reklamált terméket a hiba részletes leírásával, szabályszerűen becsomagolva (lehetőleg az e célból megőrzött eredeti csomagolásban), a mellékelt és kitöltött garancialevéllel, illetve egyéb, a vásárlást igazoló bizonylattal (számlával stb.) együtt küldje meg javításra.
6. A terméket a szerviz csak tiszta állapotban veszi át. Ha a termék szennyezett, akkor a szerviz az átvételt megtagadhatja, vagy a tisztítás költségeit kiszámlázhatja a gép tulajdonosának.

KH TRADING, Kft.

Pf. 142
1506 Budapest

Nyitvatartási idő:

Hétfő - péntek: 8:00-17:00

SZERVÍZ **UNI-MAX Reklamační a servisní oddělení**
Areál bývalého cukrovaru
Hlavní 29
277 45 Ůžice
Czech Republic

Tel.: 06/40/900-800 **Fax:** 06/1/99-999-77

(csak egy helyi hívás díját fizeti)

INTERNET: www.uni-max.hu

ertekeletes@uni-max.hu

sales@uni-max.hu

Reklamáció és szerviz: Magyarországi vevőink számára egy reklamációs gyűjtőhelyet üzemeltetünk, hogy minél jobban megkönnyítsük a reklamációs folyamatot. Az árut postán vagy a Trans-o-flex gyűjtőszolgálat segítségével lehet elküldeni a következő címre.

A csomagon jól látható módon tüntesse fel:
„KH Trading begyűjtés”
Trans-o-flex Hungary Kft. logisztikai központ
Heltai Jenő utca
Gyál, 2360

Bővebb információért forduljon a magyarországi callcentrum-hoz: ertekeletes@uni-max.hu
06/40/900-800

Termék:	CSÚCSOS NEDVESSÉGMÉRŐ HŐMÉRŐVEL	
Típus:	MC7806	Sorozatszám (terméksorozat):
Gyártás dátuma:	A javítóműhely megjegyzései:	
Eladás dátuma, pecsét, aláírás:		

www.uni-max.com

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

CSÚCSOS NEDVESSÉGMÉRŐ HŐMÉRŐVEL



MC7806

Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta az UNI-MAX termékét.
Cégünk kész Önnek szolgáltatait felajánlani – a termék megvétele előtt, közben és után.
Ha valamilyen kérdése, javaslata vagy ajánlata van, lépjen kapcsolatba üzletünkkel. Igyekszünk javaslatát mérlegelni és reagálni rá a lehetőségeink keretén belül.

A berendezés első használata ezen útmutató szerint jogi lépés, amellyel a felhasználó szabad akaratából megerősíti, hogy ezen útmutatót alaposan áttanulmányozta, teljesen megértette, és megismerkedett minden kockázattal.
FIGYELEM! Ne kísérelje meg a berendezést működésbe hozni (ill. használni), amíg nem ismerkedett meg a teljes használati útmutatóval. Az útmutatót őrizze meg későbbi használatra.
Szenteljen figyelmet főleg a munkavédelmi utasításoknak. Ezen utasítások be nem tartása vagy pontatlan teljesítése személyi sérülést okozhat a kezelőnek vagy más személyeknek, esetleg sérülhet a berendezés vagy a feldolgozandó anyag.
Különösen ügyeljen a termék címkein található biztonsági utasítások betartására. Ezeket a címkéket ne távolítsa el és ne tegyen bennük kárt.

Az esetleges kapcsolatfelvétel felgyorsítása érdekében írja ide a számla ill. a blokk számát.

LEÍRÁS

Csúcsos nedvességmérő hőmérővel, mérési tartomány: 0 – 50%, -10 – +65°C, felbontás 0,1, pontosság $\pm 0,5\%$ +1D, $\pm 0,8^\circ\text{C}$. Üzemeltetési feltételek: hőmérséklet 0 – 50°C, páratartalom $\leq 85\%$. A mikroprocesszornak és az automata kalibrálásnak köszönhetően pontos nedvesség- és hőmérsékletmérést tesz lehetővé fa, papír, gyapjú stb. alapú anyagokban. Tápellátás 4 $\times$ AA 1,5 V-os elem.

MŰSZAKI ADATOK

Kijelző.....	4 számjegyes, LCD 10 mm
Tartomány	Páratartalom: 0 - 50 %
.....	Hőmérséklet: -10 - 65° C
Felbontás	0,1
Pontosság	Páratartalom: $\pm (0,5\%n + 1)$
.....	Hőmérséklet: $\pm 0,8^\circ\text{C}$
Üzemeltetési feltételek.....	Hőmérséklet 0 – 50° C
.....	Páratartalom < 85%
Elemek	4 $\times$ 1,5 AAA (UM-3)
Méret.....	178 $\times$ 68 $\times$ 39 mm
Tömeg	190 g (elemek nélkül)
Tartozékok.....	táska
.....	kézikönyv
.....	mérőtű

A szöveg, az ábrák és az adatok a nyomtatás idején érvényesek. Termékeink állandó fejlesztése miatt a műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

! Általános figyelmeztetések

- A csomagoláshoz használt műanyag zacskók gyermekek és állatok számára veszélyesek lehetnek.
- A szerszámaikat tartsa karban és tisztán.
- A berendezést ne használja más célra, mint amire tervezték.
- Ne használja a berendezést alkohol vagy kábítószer hatása alatt.
- Javításnál és karbantartásnál csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
- Óvja a berendezést a túlzott hőtől és napsugárzástól.
- A készülék nem alkalmas víz alatti, vagy nedves környezetben történő munkára.
- Ha a gépet hosszabb ideig nem használja, száraz, gyermekektől elzárt helyen tárolja.
- Ha ez az útmutató másként nem rendelkezik, a sérült alkatrészeket és biztonsági elemeket meg kell javítani vagy ki kell cserélni.

! Elemes készülék

- Amennyiben hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki az elemeket. Károsodás veszélye a kifolyó elemek miatt.

! Finommechanika

- A berendezést soha ne fogja satuba.
- Óvja a berendezést az ütéstől és leeséstől. A munka befejezése után tegye vissza a dobozba.

ÖSSZESZERELÉS

- Mielőtt a berendezés csomagolását kidobja, győződjön meg róla, hogy nem maradt-e benne valamilyen alkatrész. Ha igen, keresse meg az adott alkatrészt az összeállítási rajzon vagy az alkatrészlistán és szerelje fel.

Az eszköz bekötési rajza

Leírás

- Mérőtű
- Kijelző
- Gomb az információk elmentésére
- Funkciógomb
- Elemtartó fedele
- Törles gomb



KEZELÉS

Páratartalom:

- Fogja meg a mérőtű fogantyúját és tartsa a tűt a levegőbe. A tű a levegőn kívül nem érintkezhet semmivel.
- Állítsa a Funkciógombot (4) MC (=Moisture Content = páratartalom) állásba.
- A készülék hallhatóan kettőt kattant. Ez az önkalibrálás folyamata.
- Helyezze a két ólom mérőtűt a mérendő fába. A kijelzőn megjelenik a mért érték.

Hőmérséklet:

- Állítsa a Funkciógombot (4) Hőmérséklet állásba.
- Ebben az esetben nem szükséges a mérőtűket a fába helyezni. A kijelzőn megjelenik a mért érték.

Az információk mentése:

A maximális érték elmentéséhez nyomja meg az információk elmentésére szolgáló gombot (3), amíg a kijelzőn a „max” szó nem jelenik meg. Az információk mentésének befejezéséhez újra tartsa lenyomva az információk elmentésére szolgáló gombot (3), amíg a „max” szó el nem tűnik a kijelzőről.

Elemcsere:

- Ha elemet kell cserélni, a kijelzőn “Batterie” üzenet jelenik meg.
- Vegye le az elemtartó fedelét (5) és vegye ki az elemeket.
- Tegyen be új elemeket.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket.

KARBANTARTÁS

- A berendezést mindig tartsa tisztán. Az eszköz mechanizmusába kerülő szennyeződések az eszköz károsodását okozhatják.
- A tisztításhoz ne használjon agresszív tisztítószerkeket és oldószereket.
- A műanyag részeket szappanos vízbe mártott ronggyal javasolt áttörölni.
- A nem használt készüléket konzerválva, száraz helyen tárolja, ahol nem fog rozsdásodni.
- A javításhoz csak eredeti alkatrészt használjon.

MEGSEMISÍTÉS

A termék élettartamának lejártá után a keletkező hulladék megsemmisítése során az érvényes rendelkezésekkel összhangban kell eljárni.

A termék fém és műanyag részekből áll, amelyek szétválogatás után külön újrahasznosíthatóak.

A hulladéokra vonatkozó érvényes előírások szerint az elektromos hulladék veszélyes hulladék, amelynek megsemmisítése különleges eljárást igényel.

Az elektromos hulladékokat tilos háztartási hulladék közé kidobni.

A készülék leadható elektromoshulladék-gyűjtő helyeken is. A gyűjtőhelyekről információt a települési képviselőn vagy az interneten találhat

FIGYELMEZTETÉS

Ha meghibásodás történik, a készüléket küldje el az eladó címére, a javítás a lehető legrövidebb időn belül megtörténik. A hiba rövid leírása meggyorsítja a hibakeresést és a javítást. A jótállási időn belül a készülékhez csatolja a garancialevelet és a vásárlási bizonylatot. A jótállási idő után is állunk rendelkezésére és az esetleges javításokat kedvező áron végezzük.

Annak érdekében, hogy megelőzze a gép sérülését a szállítás során, biztonságosan csomagolja be vagy használja az eredeti csomagolást. Szállítás közbeni károsodásért nem vállalunk felelősséget. A szállító cégnél történő reklamációnál lényeges a csomagolás minősége és a sérülés elleni biztosítás.

Megj.: A képek eltérhetnek az adott terméktől, szintűgy eltérhet a hozzáadott tartozékok mennyisége és típusa. Ez a fejlesztés következménye és az ilyen változások nem befolyásolják a termék működőképességét.