

## MEGSEMMISÍTÉS

A termék élettartamának a lejáratát követően a keletkező hulladék megsemmisítése során az érvényes rendelkezésekkel összhangban kell eljárni. A termék fém és műanyag részekből áll, amelyek szétválogatás után újra feldolgozhatók.

1. A berendezést szerelje szét alkatrészeire.
2. Az alkatrészeket az anyagaik szerint válogassa szét (fém, gumi, műanyag, stb.). A szétválogatott hulladékot adja le újrahasznosításra.
3. Elektromos hulladék (használt elektromos kéziszerszámok, villanymotorok, tápegységek, elektronika, akkumulátorok, elemek...).

A hulladékokra vonatkozó érvényes előírások szerint az elektromos hulladék veszélyes hulladék, amelynek megsemmisítése különleges eljárást igényel.

Az elektromos hulladékot tilos háztartási hulladék közé kidobni.

A készülék leadható elektromos hulladék gyűjtőhelyeken is. A gyűjtőhelyekről információt a település polgármesteri hivatalában, vagy az interneten találhat.

## FIGYELMEZTETÉS

Ha meghibásodás történik, a készüléket küldje el az eladó címére, a javítás a lehető legrövidebb időn belül megtörténik. A hiba rövid leírása meggyorsítja a hiba beazonosítását és a javítást. A jótállási időn belül a berendezéshez csatolja a garancialevelet és a vásárlási bizonylatot is. A jótállási idő után is állunk rendelkezésére, és az esetleges javításokat kedvező áron elvégezzük.

A készülék védelme érdekében, a szállítás előtt a készüléket csomagolja be (lehetőleg az eredeti csomagolásába).

Szállítás közbeni károsodásért nem vállalunk felelősséget és a szállító cégnél történő reklamációnál lényeges a csomagolás minősége és a sérülés elleni biztosítás.

Megjegyzés: a képek eltérhetnek a megvásárolt terméktől, ugyancsak eltérhet a tartozékok mennyisége és típusa is. Ez a fejlesztés következménye és az ilyen változások nem befolyásolják a termék működőképességét.

## KAPCSOLATOK

Tel.: 06/40/900-800

**Nyitvatartási idő:**

Hétfő–péntek: 8:00–17:00

**INTERNET:**

www.uni-max.hu  
ertesites@uni-max.hu

uni-max@multicom.hu

**SZERVÍZ**

unitechnic.cz s.r.o.

Reklamační a servisní oddělení

Areál bývalého cukrovaru

Hlavní 29 (hala č. 3 uni-max)

277 45 Úžice

Czech Republic

**Reklamáció és szervíz:** Magyarországi vevőink számára egy reklamációs gyűjtőhelyet üzemeltetünk, hogy minél jobban megkönnyítsük a reklamációs folyamatot. Az árut postán vagy a Trans-o-flex gyűjtőszolgálat segítségével lehet elküldeni a következő címre.

A csomagon jól látható módon tüntesse fel:  
Trans-o-flex Hungary Kft.  
Európa str. 12  
(BILK intermodal logistics center, L1 building)  
H-1239 Budapest

# uni-max

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA

## FLATANVIL 25 DIGITÁLIS VASTAGSÁGMÉRŐ



# 30109103

Tisztelt vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta az UNI-MAX cég termékét!  
Cégünk készen áll arra, hogy a termék megvétele előtt, a vásárlás folyamán és a használat közben is rendelkezésére álljunk a szolgáltatásainkkal. Ha valamilyen kérdése, javaslata vagy ajánlata van, lépjen kapcsolatba üzletünkkel. Igyekszünk javaslatát mérlegelni és reagálni rá a lehetőségeink keretén belül.

**A berendezés első használata ezen útmutató szerint jogi lépés, amellyel a felhasználó szabad akaratából megerősíti, hogy ezen útmutatót alaposan áttanulmányozta, teljesen megértette, és megismerkedett minden kockázattal.**

**FIGYELMEZTETÉS! Ne kísérelje meg a készüléket működésbe hozni (ill. használni), amíg nem ismerkedett meg a teljes használati útmutatóval. Őrizze meg az útmutatót, később is szüksége lehet rá.**

**Különös figyelmet fordítson a munkavédelmi utasításokra. A munkavédelmi utasítások figyelmen kívül hagyása vagy azok nem megfelelő végrehajtása, a gépkezelő vagy egyéb személyek sérüléséhez, gép- és munkadarab sérüléséhez, valamint anyagi károkhhoz vezethet.**

**A gépen található figyelmeztető címkék utasításait feltétlenül tartsa be. Ezeket a címkéket ne szedje le és ügyeljen azok épségére is.**

Az esetleges kommunikáció megkönnyítéséhez írja ide a számla vagy vásárlási bizonylat számát.

## LEÍRÁS

Digitális vastagsgmérő külső méretek és falvastagságok méréséhez 0-tól 12,7 mm-ig, 0,02 mm-es pontossággal, mérés mm-ben vagy colban. Nagy LCD-kijelző, nullázó gomb, mért adat memória és automatikus kikapcsolás. A tápellátásról 2032 típusú lítium elem gondoskodik. Az elem nem tartozék.

## MŰSZAKI ADATOK

Kijelző.....	4 számjegy, LCD
Mérési tartomány.....	0 - 12,7 mm
Osztás.....	0,02 mm
Tápellátás.....	1 db CR 2032
Üzemeltetési feltételek.....	hőmérséklet 0 – 50°C

A szöveg, az ábrák és az adatok a nyomtatás idején érvényesek. Termékeink állandó fejlesztés alatt állnak, ezért fenntartjuk a jogot arra, hogy a műszaki adatokat előzetes bejelentés nélkül megváltoztassuk.

## BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

### ! Általános utasítások

- A csomagoláshoz használt műanyag zacskók gyermekek és állatok számára veszélyesek lehetnek.
- Ismerkedjen meg a berendezéssel, annak a tartozékaival, a kezelésével és működtetésével, valamint a helytelen használatából eredő lehetséges kockázatokkal.
- A szerszámokat tartsa karban és tiszta állapotban.
- A berendezést ne használja a rendeltetésétől eltérő célokra.
- A berendezésen bármilyen változtatást vagy átalakítást végrehajtani tilos.
- A berendezést óvja a túl magas hőmérséklettől és a közvetlen napsütéstől.
- A berendezés víz alatti vagy nedves környezetben végzett munkákra nem alkalmas.
- Ha a gépet hosszabb ideig nem használja, száraz, gyermekektől elzárt helyen tárolja.

### ! Elemről táplált készülékek

- Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem használja, akkor abból az elemet vegye ki.

### ! Finommechanika

- A készüléket satuba fogni tilos.
- A készüléket óvja az ütésektől és a leeséstől. A munka befejezése után a készüléket biztonságos körülmények között tárolja.

## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- 1) A készüléket óvatosan vegye ki a csomagolásából és ellenőrizze le a sérülésmentességét és tisztaságát.
- 2) Nyomja meg az ON/ZERO/OFF gombot, és ellenőrizze le, hogy az elem nem merült-e le. Ha a kijelzőn nem jelenik meg felirat, akkor az elem valószínűleg lemerült. Azt cserélje ki (lásd lent).
- 3) Ha az elem rendben van, akkor a mérőkarokat húzza annyira össze, hogy a mérőpofák egymáshoz érjenek.
- 4) Ha a készülék be van kapcsolva, akkor nyomja meg ismét az ON/ZERO/OFF gombot, amivel végrehajtja a nullázást.
- 5) A mm/in/F gomb nyomogatásával válasszon mértékegységet.
- 6) A készülék mérésre kész.
- 7) A mérendő alkatrész kézzel elérhető közelségben legyen.
- 8) Egyik kezével fogja meg a készülék házáat, a merev kart helyezze a mérendő alkatrész egyik oldalára, majd a másik kezével a mozgó kart nyomja rá az alkatrész másik oldalára.
- 9) A kijelzőn megjelenő mérési adatot a HOLD gomb megnyomásával elmentheti, így nyugodtan leveheti a készüléket a mért alkatrésztől a mért adat leolvasásához. Az adat törléséhez és az újabb méréshez nyomja meg ismét a HOLD gombot.
- 10) A fentiek szerint hajtja végre a többi mérést is.
- 11) A mérések befejezése után a készüléket az ON/ZERO/OFF hosszabb benyomásával tudja kikapcsolni.
- 12) Ha hosszabb ideig egy gombot sem nyom meg, akkor a készülék automatikusan kikapcsol.

### Elemcsere

Ha az elem lemerült, akkor azt cserélje ki (CR 2032 típus). Húzza ki az elemtartót és vegye ki az elemet. Tegyen be új és azonos típusú elemet, ügyeljen a helye polarításra. Az elemcsere után a készülék bekapcsol, a kikapcsoláshoz nyomja meg hosszan az ON/ZERO/OFF gombot.

### Figyelmeztetés!

**A jelen használati útmutató csak a készülék használatára vonatkozik, és nem tartalmaz információkat a mértékegységekről, a mérés elveiről és a mérési módszerekről.**

## KARBANTARTÁS

- A szerszámokat és a gépet tartsa tisztán. A berendezés mechanizmusába kerülő szennyeződések a berendezés károsodását okozhatják.
- A tisztításhoz ne használjon agresszív tisztítószeret és oldószeret.
- A műanyag részeket mosogatószeres vízbe mártott ruhával törölje meg.
- A fém felületeket petróleumba mártott ruhával törölje meg.
- A nem használt berendezést lekonzerválva, száraz helyen tárolja, ahol nem fog rozsdásodni.
- A karbantartási munkákat csak szakember végezheti el.
- A javításhoz csak eredeti alkatrészeket használjon.