

## GARANCIA KARTYA

1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához mellékelni kell a vásárlást igazoló bizonylatot vagy számlát). Az egyéb közvetlen vagy közvetett személyi sérülések vagy anyagi károk nem tartoznak a jótállás hatálya alá.
2. A jótállás nem terjed ki a szakszerűtlen kezelésből, a szerszám túlterheléséből, az útmutatóban lefektetett útmutatások be nem tartásából, az engedélyezetlen tartozékok használatából, az illetéktelen javításból, normál kopásból és elhasználódásból, valamint a szállítás közbeni károsodásokból eredő hibákra. A jótállás a következő tartozékokra sem terjed ki: motor, szénkefék, tömítések, forró levegővel működő alkatrészek és a rendszeres cserét igénylő alkatrészek.
3. Amennyiben a javítás nem esik a jótállás hatálya alá, annak minden költségét (beleértve magát a javítást, a javítóműhelybe, illetve az onnan történő elszállítását) a vásárlónak kell fedeznie, az érvényes árlista szerint. Lásd a [www](http://www.uni-max.com).
4. A jótállási igény bejelentésekor fel kell mutatnia a garanciakártyát, bizonyítania kell a vásárlás dátumát, meg kell adnia a gép sorozatszámát, szükség lesz továbbá az értékesítő cég pecsétjére, az eladó személy aláírására, valamint a vásárlási bizonylatra.
5. A jótállási igényt vagy a szerszámot értékesítő forgalmazó üzletében kell bejelenteni, vagy postán kell elküldeni az egyik javítóközpontba. Az értékesítő cég kötelessége a garanciakártya kitöltése (vásárlás dátuma, sorozatszám, céges pecsét és aláírás). Mindezeket az adatokat a vásárláskor kell rögzíteni.
6. A jótállási időszak annyival meghosszabbodik, amennyi ideig a szerszám a javítóközpontban volt. Ha a javítás vagy a hiba nem esik a jótállás hatálya alá, minden javítási és szállítási költséget a szerszám tulajdonosának kell fedeznie.  
Mi azt javasoljuk, hogy a szerszámot eredeti csomagolásában küldje el. Kérjük, a csomagoláshoz mellékelje a hiba rövid leírását is.
7. Mielőtt javítani küldené, a szerszámot alaposan tisztítsa meg. Ha a beküldött szerszám piszkos, a javítóközpont visszaküldheti, vagy tisztítási díjat számíthat fel.

**KH TRADING, Kft.**

**Pf. 142**

**1506 Budapest**

Tel.: 06/40/900-800

Fax: 06/1/99-999-77

(csak egy helyi hívás díját fizeti)

A feltüntetett telefonszámok sorba vannak kötve tehát egy konkrét szám foglaltsága esetén a hívás egy másik szabad számra fut be, hogy a call-centrum mindig és mindenki részére elérhető legyen. A szolgáltatásaink minőségének javítása érdekében a hívásokat esetenként ellenőrizzük.

**Nyitvatartási idő:**

INTERNET: [www.uni-max.hu](http://www.uni-max.hu)

**H - P: 8:00-17:00**

[ertekezes@uni-max.hu](mailto:ertekezes@uni-max.hu)

Az áraink az ÁFA-t és a szállítási költségeket nem tartalmazzák.

Az áruszállításra a KH Trading s.r.o. Általános kereskedelmi feltételei az irányadóak.

Cégbejegyzés: Prágai Megyei Kereskedelmi Bíróság, C részleg, betét: 62401

Cégszám 25700758 Adószám 26961929-2-51

**SZERVÍZ** Logistic centre Klecany (Klecany Logisztikai Központ)

Topolová 483

250 67 Klecany

Cseh Köztársaság

Termék: <b>UNIVERZÁLIS LEHÚZÓKÉSZLET NEGATÍV KALAPÁCCSAL</b>	
Típus: <b>HS1301</b>	Sorozatszám (terméksorozat):
Gyártási dátum:	A javítóműhely megjegyzései:
Eladási dátum, pecsét, aláírás:	

Helyesen kitöltött garanciakártya vagy a termék típusát is feltüntetető vásárlási bizonylat (számla, vásárlási nyugta) hiányában, a jótállási igényt nem fogadjuk el.

[www.uni-max.com](http://www.uni-max.com)

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

# UNIVERZÁLIS LEHÚZÓKÉSZLET NEGATÍV KALAPÁCCSAL



## HS1301



## KARBANTARTÁS

- Tartsa tisztán a készüléket. A szennyeződés behatolhat a szerkezet belsejébe, ahol károsodást okozhat.
- A szerszámot/készüléket ne tisztítsa agresszív tisztítószerrel vagy festékhígítóval.
- A műanyag alkatrészeket szappanos vízben megnedvesített ronggyal tisztítsa.
- A fémfelületeket parafinolajba mártott ronggyal tisztítsa és kenje.
- Ha nem használja a készüléket, zsirozza le, majd a korrózió megelőzése végett száraz helyen tárolja.

### Kenés

Megfelelő zsírral rendszeresen kenje a munkavégző felületeket.

## MEGSEMMISÍTÉS

Ha a gép működési élettartama végére ért, azt a hatályos szabályoknak és rendelkezéseknek megfelelően kell leselejtezni. Az Ön készüléke fém- és műanyag alkatrészekből áll, melyek szétválogatásuk után újrahasznosíthatók.

1. Szerelje szét a gép minden részét.
2. Anyaguk szerint válassza szét az alkatrészeket (pl. fém, gumi, műanyag stb.).  
További feldolgozás céljából, a szétválogatott alkatrészeket juttassa el egyik közeli újrahasznosító létesítménybe.

Az újrahasznosító központok földrajzi elhelyezkedését a helyi polgármesteri hivataltól tudhatja meg, vagy megtalálhatja az interneten.

## VIGYÁZAT

Ha a gép elromlik, küldje vissza a forgalmazóhoz gyors javításra. Kérjük, mellékelje hozzá a hiba rövid leírását. Ezzel megkönnyíti a javítást. Ha a gép még jótállási időn belül van, mellékelje hozzá a garanciakártyát és a vásárlási bizonylatot. A jótállási időszak letelte után a gépét speciális áron javítjuk.

A szállítás közbeni rongálódás megelőzése érdekében a gépet jól csomagolja be, vagy használja fel az eredeti csomagolóanyagot. A szállítás folyamán bekövetkező, a gép helytelen csomagolásából adódó károkért nem vállalunk felelősséget. Ha a fuvarozónál ez ügyben panaszt emel, kártérítési igényének elbírálásánál a csomagolás szintje és módja jelentős szerepet játszik.

**Megjegyzés:** A kézikönyvünkben található képek és tartalom valamint a valóságos termék vagy tartozékok között lehetnek kisebb eltérések. Ez folyamatosan végzett termékfejlesztésünk következménye. Hasonló jellegű kisebb eltérések a termék funkcionalitását nem befolyásolják.

## BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

- **Ezt az eszközt csak 18 évesnél idősebb, a munkára illetve a környezetbiztonsági eljárásokra kiképzett személy használhatja.**
- **A berendezést kezelő személynek a berendezés kezelésére való alkalmasságát orvosi bizonyítvánnyal kell igazolnia.**

### A kézikönyvünkben használt szimbólumok jelentése



**Figyelmeztetés!**

Ez a szimbólum személyes sérülés vagy a készülék, illetve a munkadarabok károsodásának veszélyére figyelmeztet.



**Figyelmeztetés!**

Károsodás veszélye.



**Megjegyzés:**

További tudnivalók.



**Használjon személyi védőfelszerelést.**



**Általános útmutatások**

- A műanyag zsákok és a csomagolóanyagok kisgyerekekre és állatokra veszélyesek.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy ismeri a szerszámot vagy a készüléket, illetve azok kezelését. Legyen tisztában a készülék helytelen használatából adódó veszélyekkel.
- Győződjön meg arról, hogy amennyiben a készüléket más személy használja, ő is ismeri a biztonságos kezelés módját, és a helytelen használat esetén fennálló veszélyekkel is tisztában van.
- Tartsa tisztán a munkaterületet. A piszkos és rendetlen munkaterület balesetek forrása lehet.
- Soha ne dolgozzon szűk helyeken vagy gyengén megvilágított helyiségekben. Bizonyosodjon meg arról, hogy a padlózat stabil, és a munka kényelmesen elvégezhető. Mindig stabil testtartást vegyen fel.
- Folyamatosan figyeljen a munkájára, és minden érzékszervét használja. Ne folytassa a munkát, ha már nem tud rá figyelni.
- Tartsa tisztán a készüléket.
- A fogantyúkat zsiradékmentesen és tisztán kell tartani.
- Gondoskodjon arról, hogy gyermekek, illetéktelen személyek és állatok ne juthassanak a műhelybe.
- Kezét vagy lábát soha ne helyezze a munkaterületen belülre.
- Működés közben soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.
- A készüléket csak a neki szánt feladatokra használja.
- Viseljen személyi védőfelszerelést: védőszemüveg, fülvédő, légzésvédő, biztonsági munkacipő stb.
- Ne becsülje alá saját képességeit és legyen tisztában saját korlátaival. Mindkét kezét használja.
- Soha ne dolgozzon alkohol vagy más drog hatása alatt.
- Ne használja a készüléket, ha szédül vagy gyengének érzi magát.
- Szigorúan tilos a készüléken bármiféle módosítást vagy átalakítást végezni. NE HASZNÁLJA a készüléket, ha bármilyen repedést vagy egyéb sérülést talál rajta.
- Működésben lévő készüléken ne végezzen karbantartást.
- Ha bármilyen szokatlan jelet lát vagy furcsa hangot hall, kapcsolja ki a készüléket és azonnal hagyja abba a munkát.

- Használatuk után, ne felejtse el a készülékről az összes csavarkulcsot és csavarhúzózt eltávolítani.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy minden csavar biztonságosan meg van húzva.
- Rendszeresen végezzen a készüléken karbantartást. Használat előtt bizonyosodjon meg, hogy a készülék biztonságos működésre alkalmas állapotban van, és sérülésmentes.
- A javításokhoz csak eredeti alkatrészeket használjon fel.
- A gyártó által nem engedélyezett tartozékok és szerelvények használata a kezelőszemélyzet sérülését okozhatja.
- A készüléket csak olyan munkára használja, amilyenre az alkalmas. Ne terhelje túl a készüléket és tartozékait. Nehézüzemű munkát ne végezzen az ahhoz szükségesnél kisebb teljesítményű készülékkel.
- Ne terhelje túl a készüléket. Úgy mérje fel a feladatot, hogy az kényelmes sebességgel végrehajtható legyen.
- A jótállás nem terjed ki a túlterhelés miatt bekövetkező károokra.
- Óvja a készüléket szélsőségesen magas hőmérséklettől és a közvetlen napsugárzástól.
- Ez a készülék nedves körülmények között vagy víz alatti munkavégzésre nem alkalmas.
- Ha nem használja a szerszámot, olyan száraz és jól elzárt helyen tárolja, ahol a gyermekek nem férhetnek hozzá.
- A készülék használata előtt győződjön meg arról, hogy az összes biztonsági elem megfelelően és hatékonyan működik. Bizonyosodjon meg arról, hogy minden mozgó alkatrész megfelelő működőképes állapotban van.
- Használat előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék egyik alkatrésze sincs elrepedve vagy elakadva. Azt is ellenőrizze, hogy minden alkatrész az előírásoknak megfelelően van-e csatlakoztatva vagy felszerelve. Kerüljön minden olyan körülményt, amely a készülék megfelelő működését kedvezőtlenül befolyásolhatja.
- Minden sérült alkatrészt és biztonsági elemet meg kell javítani vagy ki kell cserélni, ha ez a kézikönyv más-keppen nem rendelkezik.

#### **Finommechanikai részek**

- Soha ne rögzítse a készüléket satuval.
- Óvja a készüléket leeséstől és ütődéstől. A munka befejezése után helyezze vissza a készüléket a védőburkolatába.

#### **Összeszerelés**

- A készüléket csak akkor használja, ha a kézikönyvünkben megadott útmutatásoknak megfelelően teljesen össze van szerelve.

#### **Autójavító felszerelés**

- Mielőtt a járművön bármilyen munkaműveletbe kezdene, ellenőrizze, hogy be van-e húzva a rögzítőfék, és a jármű elmozdulás ellen biztosítva van-e.

#### **Erőgép**

- Ha a készüléken összenyomott rugók vannak, megfelelő eszközökkel, lassan és biztonságosan oldja ki őket.

## ÖSSZESZERELÉS

- Mielőtt a csomagolóanyagot eldobná, győződjön meg arról, hogy semmi nem maradt benne. Ha mégis maradtak benne alkatrészek, vegye ki és szerelje őket a készülékre. Az esetleg hiányzó alkatrészek ellenőrzéséhez használja az alkatrészlistát, az összeszereléshez pedig az összeszerelési rajzot.

## A KÉSZÜLÉK KEZELÉSE

### Háromkaros lehúzó egység



### Lehúzó kónusz használata



- A lehúzó kónuszon/éken külső hatszögű csavar és anya van.
- Ha rácsavarja a lehúzózt a negatív kalapács rúdjára és meghúzza, a menetes rúd és a hosszabbítóelemek becsavarhatók a lehúzni kívánt tárgyba.

### Hosszabbító lehúzóelemek használata - példa



#### 

A gép használatának részletes ismertetését ez a kézikönyv nem tartalmazza, mert a gyártó/forgalmazó feltételezi, hogy a felhasználónak már van tapasztalata az ehhez hasonló munkákban. Továbbá, az alkalmazandó jog ezt a gépet szabadon árusítható és mindennapi használatú szerszámként tartja nyilván. Ha a felhasználó nem ismeri a gép használatát, javasoljuk, hogy bővebb tájékoztatásért forduljon a Munkabiztonsági Osztályhoz.