

GARANCIALEVÉL

1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap garanciát ad. A garancia az anyaghibákra és a gyártási hibákra vonatkozik. Az egyéb, közvetett vagy közvetlen károkozásokért és meghibásodásokért, személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget.
2. A garancia nem vonatkozik a szakszerűtlen szerelés vagy használat, a túlterhelés, a használati útmutató előírásainak be nem tartása, nem megfelelő alkatrész vagy szerszám használata, illetéktelen személy beavatkozása, vagy nem megfelelő szállítás, illetve mechanikus sérülések miatt bekövetkezett károkokra. Bizonyos termékeknek és alkatrészeknek (például tartozékok, motorok, szénkefék, tömítő elemek és fúvókák stb.) a felhasználás során bekövetkező elhasználódást természetes kopásként kell kezelni, ezért ezekre a garancia nem vonatkozik.
3. A jótállási igény érvényesítéséhez igazolni kell a termék megvásárlását, valamint a garanciára való jogosultságot (a garancia ideje még nem járhat le), a reklamációt a vásárlás helyén kell bejelenteni. E célból, a reklamáció mielőbbi elintézése érdekében azt javasoljuk, hogy nyújtsa be a garancialevelet, melyen szerepel a gyártás és a vásárlás ideje, a gyártási szám (sorozatszám), az eladó bélyegzője és aláírása, illetve mutassa be a vásárlási bizonylatot (számlát stb.).
4. A reklamációt annál az eladónál kell bejelenteni ahol a terméket megvásárolta. A terméket komplett és összeszerelt állapotban kell megküldeni.
5. A garanciaidő a garanciális javítás időtartamával automatikusan meghosszabbodik. A reklamált terméket a hiba részletes leírásával, szabályszerűen becsomagolva (lehetőleg az e célból megőrzött eredeti csomagolásban), a mellékelt és kitöltött garancialevéllel, illetve egyéb, a vásárlást igazoló bizonylattal (számlával stb.) együtt küldje meg javításra.
6. A terméket a szervíz csak tiszta állapotban veszi át. Amennyiben a termék szennyezett, akkor a szervíz az átvételt megtagadhatja, vagy a tisztítás költségeit kiszámlázhatja a gép tulajdonosának.

KH TRADING, Kft.

Pf. 142

1506 Budapest

Tel.: 06/40/900-800

(csak egy helyi hívás díját fizeti)

Fax: 06/1/99-999-77

Nyitvatartási idő:

Hétfő - péntek: 8:00-17:00

INTERNET: www.uni-max.hu

ertesites@uni-max.hu

sales@uni-max.hu

SZERVÍZ

UNI-MAX

Hlavní 29

277 45 Úžice

Czech Republic

Reklamáció és szervíz: Magyarországi vevőink számára egy reklamációs gyűjtőhelyet üzemeltetünk, hogy minél jobban megkönnyítsük a reklamációs folyamatot. Az árut postán vagy a Trans-o-flex gyűjtőszolgálat segítségével lehet elküldeni a következő címre.

A csomagon jól látható módon tüntesse fel:

„KH Trading begyűjtés“

Trans-o-flex Hungary Kft. logisztikai központ

Heltai Jenő utca 73

Gyál, 2360

Bővebb információért forduljon a magyarországi callcentrum-hoz: ertesites@uni-max.hu

06/40/900-800

Termék: CSISZOLÓHENGER, ÁTMÉRŐ 60 MM	
Típus: BV 060	Gyártási szám (sorozatszám):
Gyártás időpontja:	Eladás időpontja, bélyegző, aláírás:
Javítási bejegyzések:	

www.uni-max.com

Az eredeti használati útmutató fordítása

Csiszolóhenger átmérő 60 mm



www.uni-max.com

bv 060

Tisztelt vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta az UNI-MAX cég termékét! Cégünk kész Önnek szolgálatait felajánlani – a termék megvétele előtt, közben és után. Ha valamilyen kérdése, javaslata vagy ajánlata van, lépjen kapcsolatba üzletünkkel. Igyekszünk javaslatát mérlegelni és reagálni rá a lehetőségeink keretén belül.

A berendezés első használata ezen útmutató szerint jogi lépés, amellyel a felhasználó szabad akaratából megerősíti, hogy ezen útmutatót alaposan áttanulmányozta, teljesen megértette és megismerkedett minden kockázattal.

FIGYELEM! Ne kísérelje meg a berendezést működésbe hozni (ill. használni), amíg nem ismerkedett meg a teljes használati útmutatóval. Őrizze meg az útmutatót, később is szüksége lehet rá.

Különös figyelmet fordítson a munkavédelmi utasításokra. A munkavédelmi utasítások figyelmen kívül hagyása vagy azok nem megfelelő végrehajtása, a gépkezelő vagy egyéb személyek sérüléséhez, gép- és munkadarab sérüléshez, valamint anyagi károkhoz vezethet.

A gépen található figyelmeztető címkék utasításait feltétlenül tartsa be. Ezeket a címkéket ne szedje le és ügyeljen azok épségére is.

Az esetleges kommunikáció megkönnyítéséhez írja ide a számla vagy vásárlási bizonylat számát.

LEÍRÁS

Csiszolóhenger és excenteres csiszolóváson rögzítő henger egy készletben. 3 nyílás a DIN 1810 II-típusú beállító kulcshoz.

Megjegyzés A csiszolóváson alá gumit kell tenni, aminek a megrendelési száma: g.

MŰSZAKI ADATOK

Üzemi átmérő	60 mm
Max. fordulatszám	4 500 1/perc
Anyag	Ertalon (Belgium)
Tengely befogó átmérő	30 mm
Üzemi magasság	90 mm
Befogó magasság	115 mm
Teljes magasság	115 mm

A szöveg, az ábrák és az adatok a nyomtatás idején érvényesek. Termékeink állandó fejlesztése miatt a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül is megváltozhatnak.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az útmutatóban használt jelölések



Figyelem!

Sérülésveszélyre vagy anyagi kár kockázatára hívja fel a figyelmet.



Forgó szerszámok

- Munka közben viseljen megfelelő ruházatot (pl. ne viseljen laza ruhát, nyakkendőt vagy ékszereket, ha hosszú a haja, akkor használjon hajhálót, védje a lábát és ne hordjon régi és kopott talpú cipőt. Az ingujjait gombolja be vagy hajtsa fel. A szabadon lógó ruhát vagy haját a forgó alkatrészek feltekerhetik.
- Ne távolítsa el a védőburkolatokat és gondoskodjon a kezelőszemélyzet maximális védelméről.
- Munka közben óvakodjék a mozgó alkatrészekről. Ne nyúljon a forgó alkatrészekhez.



Specifikus

- Feltételezzük, hogy a felhasználó személy ismeri az alkalmazott gép használatát.
- A csiszolóhenger maximálisan megengedett fordulatszámát ne lépje túl.
- A munka megkezdése előtt ellenőrizze le a csiszolóhenger, a befogó excenter sérülésmentességét és a befogás helyességét.
- A gép indítása előtt a munkaterületről távolítsa el minden idegen anyagot és szerszámot.

HASZNÁLAT

- A csiszolóhengert olyan famegmunkáló gépekbe lehet használni, amelyek lehetővé teszik a csiszolóhenger biztonságos befogását és használatát (asztalos marógép, csiszológép, fűrőgép stb.).

Csiszolóhenger típusok


megr. szám:	bv 045	bv 060	bv 090	bv 120
átmérő	45 mm	60 mm	90 mm	120 mm
max. fordulatszám	4500 1/perc	4500 1/perc	3000 1/perc	3000 1/perc
anyag	acél (feketített)	Ertalon (Belgium)	Ertalon (Belgium)	Ertalon (Belgium)
tengely befogó átmérő	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
hasznos magasság	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
befogó magasság	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
teljes magasság	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm

A csiszolóhenger előkészítése használathoz

- A csiszolóhenger felületére gumiszalagot kell felragasztani (például „g” megr. számú szalag a kínálatunkból). A gumiszalagot úgy vágja ki, hogy az lefedje a hengerpalás teljes felületét (a horony kivételével). A gumiszalagot megfelelő ragasztóval (pl. Chemopren) ragassza fel. A gumiszalag felülethez nyomásához fogjon be egy csiszolószalagot. A ragasztó megszáradása után az éleket finoman csiszolja le.

A csiszolószalag felhelyezése

- Használjon szövet alapú csiszolószalagot (a papír alapú nem jó) P 60 - P 120 szemcsemérettel.
- A csiszolószalagot a horony hosszúságának megfelelő szélességre vágja le, a hosszúsága a kerületnek (+rögzítési ráhagyás) feleljen meg.
- Az excentert húzza ki, a szalagot helyezze a hengerre, majd a szalag mindkét végét dugja a horonyba a horony dőlésszögének az irányába.
- Az excentert dugja a hengerbe, majd finoman húzza meg (pl. DIN 1810 II. típusú kulccsal).
- Az excenter a szalagot csak kis mértékben feszíti meg (nagyobb mértékű szalagfeszítésre nem alkalmas). A szalag felhelyezésekor a szalagot feszítse elő (a gumialátét benyomásával és a szalag horonyba húzásával). Ellenkező esetben a szalag összegyűrődhet, ami ütést okoz a megmunkálás közben. Használjon minőségi csiszolószalagot, amely nem csúszik ki a henger hornyából.
- Ne használjon túl vékony csiszolószalagokat, ezek könnyebben kicsúsznak a hengerből. A vékony szalagok rögzítésekor a végeket hajtsa rá egymásra.
- A csiszolóhengert helyezze fel a gép orsójára és megfelelően rögzítse.



FIGYELMEZTETÉS

Ha meghibásodás történik, a készüléket küldje el az eladó címére, a javítás a lehető legrövidebb időn belül megtörténik. A hiba rövid leírása meggyorsítja a hiba beazonosítását és a javítást. A jótállási időn belül a berendezéshez csatolja a garancialevelet és a vásárlási bizonylatot is. A jótállási idő után is állunk rendelkezésére, és az esetleges javításokat kedvező áron elvégezzük. A készülék védelme érdekében, a szállítás előtt a készüléket csomagolja be (lehetőleg az eredeti csomagolásába). Szállítás közbeni károsodásért nem vállalunk felelősséget és a szállító cégnél történő reklamációnál lényeges a csomagolás minősége és a sérülés elleni biztosítás. Megjegyzés: a képek eltérhetnek a megvásárolt terméktől, ugyancsak eltérhet a tartozékok mennyisége és típusa is. Ez a fejlesztés következménye és az ilyen változások nem befolyásolják a termék működőképességét.