

GARANCIA KARTYA

1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához mellékelni kell a vásárlást igazoló bizonylatot vagy számlát). Az egyéb közvetlen vagy közvetett személyi sérülések vagy anyagi károk nem tartoznak a jótállás hatálya alá.
2. A jótállás nem terjed ki a szakszerűtlen kezelésből, a szerszám túlterheléséből, az útmutatóban lefektetett útmutatások be nem tartásából, az engedélyezetlen tartozékok használatából, az illetéktelen javításból, normál kopásból és elhasználódásból, valamint a szállítás közbeni károsodásokból eredő hibákra. A jótállás a következő tartozékokra sem terjed ki: motor, szénkefék, tömítések, forró levegővel működő alkatrészek és a rendszeres cserét igénylő alkatrészek.
3. Amennyiben a javítás nem esik a jótállás hatálya alá, annak minden költségét (beleértve magát a javítást, a javítóműhelybe, illetve az onnan történő elszállítását) a vásárlónak kell fedeznie, az érvényes árlista szerint. Lásd a www.
4. A jótállási igény bejelentésekor fel kell mutatnia a garanciakártyát, bizonyítania kell a vásárlás dátumát, meg kell adnia a gép sorozatszámát, szükség lesz továbbá az értékesítő cég pecsétjére, az eladó személy aláírására, valamint a vásárlási bizonylatra.
5. A jótállási igényt vagy a szerszámot értékesítő forgalmazó üzletében kell bejelenteni, vagy postán kell elküldeni az egyik javítóközpontba. Az értékesítő cég kötelessége a garanciakártya kitöltése (vásárlás dátuma, sorozatszám, céges pecsét és aláírás). Mindezeket az adatokat a vásárláskor kell rögzíteni.
6. A jótállási időszak annyival meghosszabbodik, amennyi ideig a szerszám a javítóközpontban volt. Ha a javítás vagy a hiba nem esik a jótállás hatálya alá, minden javítási és szállítási költséget a szerszám tulajdonosának kell fedeznie.
Mi azt javasoljuk, hogy a szerszámot eredeti csomagolásában küldje el. Kérjük, a csomagoláshoz mellékelje a hiba rövid leírását is.
7. Mielőtt javítani küldené, a szerszámot alaposan tisztítsa meg. Ha a beküldött szerszám piszkos, a javítóközpont visszaküldheti, vagy tisztítási díjat számíthat fel.

KH TRADING, Kft.

Pf. 142

1506 Budapest

Tel.: 06/40/900-800

Fax: 06/1/99-999-77

(csak egy helyi hívás díját fizeti)

A feltüntetett telefonszámok sorba vannak kötve tehát egy konkrét szám foglaltsága esetén a hívás egy másik szabad számra fut be, hogy a call-centrum mindig és mindenki részére elérhető legyen. A szolgáltatásaink minőségének javítása érdekében a hívásokat esetenként ellenőrizzük.

Nyitvatartási idő:

INTERNET: www.uni-max.hu

H - P: 8:00-17:00

ertekeletes@uni-max.hu

Az áraink az ÁFA-t és a szállítási költségeket nem tartalmazzák.

Az áruszállításra a KH Trading s.r.o. Általános kereskedelmi feltételei az irányadóak.

Cégbejegyzés: Prágai Megyei Kereskedelmi Bíróság, C részleg, betét: 62401

Cégszám 25700758 Adószám 26961929-2-51

SZERVÍZ Logistic centre Klecany (Klecany Logisztikai Központ)

Topolová 483

250 67 Klecany

Cseh Köztársaság

Termék: NYOMATÉK CSAVARHÚZÓ 4 Nm – 28 darabos készlet	
Típus: 0970525	Sorozatszám (terméksorozat):
Gyártási dátum:	A javítóműhely megjegyzései:
Eladási dátum, pecsét, aláírás:	

Helyesen kitöltött garanciakártya vagy a termék típusát is feltüntetető vásárlási bizonylat (számla, vásárlási nyugta) hiányában, a jótállási igényt nem fogadjuk el.

www.uni-max.com

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

NYOMATÉK CSAVARHÚZÓ 4 Nm – 28 darabos készlet



0970525

Kedves Vásárlónk! Köszönjük, hogy a KH Trading s.r.o termékét választotta!
Készségesen felajánljuk Önnek cégünk szolgáltatásait termékünk/termékeink megvásárlása előtt, közben és utána is. Ha bármilyen kérdése, megjegyzése vagy ötlete merül fel, kérjük, lépjen kapcsolatba kereskedelmi központunkkal. Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy kérdését időben megválaszolhassuk.

A gép használatba vétele jogilag egyenértékű a felhasználó saját szabad akaratából tett nyilatkozattal, miszerint ezt az útmutatót alaposan átolvasta, teljes mértékben megértette, továbbá a gép használatával járó kockázatoknak is teljes tudatában van.

FIGYELMEZTETÉS: A használati útmutató teljes átolvasása és a szerszám kezelésének megismerése előtt ne próbálkozzon a gép használatával. Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi tanulmányozásra.

Rendkívül nagy figyelmet fordítson a biztonsági utasításokra. A biztonsági szabályok figyelmen kívül hagyása a kezelő vagy a közelben álló személyek sérülését, illetve a szerszám vagy a munkadarab károsodását eredményezheti.

Rendkívül nagy figyelmet fordítson a készüléken elhelyezett biztonsági figyelmeztetésekre és biztonsági címkékre. Ne távolítsa el és ne rongálja meg őket.

A jövőbeni kommunikáció megkönnyítése érdekében írja be ide a számla vagy a vásárlási bizonylat számát.

ISMERTETÉS

Szabadalmaztatott, beállítható forgatónyomatékú csavarhúzó. A forgatónyomaték a fogantyú elforgatható és zárható részével állítható be. A fogantyú skáláján kényelmesen nyomom követheti a nyomaték beállítását. A szerszámhoz 28 db bitet mellékelünk. Meghúzási pontosság az óramutató járásának irányában $\pm 6\%$, a bit anyaga S2, hossza 180 mm. Műanyag szerszámdobozban szállítjuk.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Meghúzási nyomaték	1 – 4 Nm
Meghúzási pontosság az óramutató járásával ellentétes irányban	$\pm 6\%$
Megengedett forgatási irány	az óramutató járásának irányában.
Bitek	
imbusz	3, 4, 5, 6, 8 mm
laposhegyű S	3, 4, 5,5, 6,5, 8 mm
torx TS	T-10, T-15, T-20, T-25, T-30, T-40
Phillips PH	0, 1, 2, 3 sz.
Posidrive PZ	1 – 2 sz.
háromszögű TW	1, 2, 3, 4 sz.
Bit anyaga	S2 acél

Az útmutatóban foglalt útmutatások, rajzok és egyéb információk pontossága a kinyomtatás dátumától függ. Termékeink folyamatos fejlesztése érdekében fenntartjuk annak jogát, hogy a termék műszaki jellemzőin előzetes értesítés nélkül is végezhessünk módosításokat.

Megjegyzések:

KEZELÉS

Mindig tartsa a megengedett forgatási irányt, az óramutató járásának irányában.

A kívánt nyomaték beállítása

- A fémgolyó forgatásával állítsa be a kívánt nyomatékot a skálán.

Kisebb nyomaték



Nagyobb nyomaték

- Miután a munkát befejezte, vagy mielőtt a szerszámot eltárolja, MINDIG állítsa a jelzőt a legalacsonyabb állásba, hogy megelőzze a rugó kifáradását és a nyomatékbeállítás pontosságának romlását.

Megjegyzés

Hosszabb idejű tárolás után állítsa a nyomatékot kb. 3 Nm-re, majd többször forgassa meg a fogantyút, hogy a belső alkatrészek kiszabaduljanak. Ezután állítsa be a kívánt nyomatékot.



KARBANTARTÁS

- Tartsa tisztán a szerszámokat. A szerkezetbe kerülő szennyeződés a szerszám megrongálódását okozhatja.
- Ne tisztítsa a szerszámot agresszív tisztítószer oldatával vagy festékhígítóval.
- A műanyag alkatrészeket szappanos vízben megnedvesített ronggyal tisztítsa.
- A fémfelületeket paraffinolajba mártott ronggyal tisztítsa és kenje.
- Ha nem használja a gépet, zsírozza le, majd a korrózió megelőzése végett száraz helyen tárolja.

Az érvényben lévő jogi előírások szerint a bitek kopó alkatrészeknek számítanak, és azokra a jótállás nem terjed ki.

A szerszám használatának részletes ismertetését ez az útmutató nem tartalmazza, mert a gyártó/forgalmazó feltételezi, hogy a felhasználónak már van tapasztalata hasonló jellegű munkákban. Továbbá, az alkalmazandó jog ezt a szerszámot szabadon árusítható és mindennapi használatú eszközként tartja nyilván. Ha a felhasználó nem ismeri a szerszám használatát, javasoljuk, hogy bővebb tájékoztatásért forduljon a Munkabiztonsági Osztályhoz.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Ezt a készüléket csak 18 évesnél idősebb, a munkára illetve a környezetbiztonsági eljárásokra kiképzett személy használhatja.

! Általános tudnivalók

- A műanyag zsákok és csomagolóanyagok kisgyermekre és állatokra veszélyesek.
- Győződjön meg arról, hogy ismeri a szerszámot és kezelését. Legyen tudatában a szerszám helytelen használatából eredő veszélyeknek.
- Tartsa tisztán a munkaterületet. A rendetlen és piszkos munkaterület baleset forrása lehet.
- Összpontosítson, és használja minden érzékszervét. Figyeljen a munkafolyamatra. Ne folytassa a munkát, ha már nem tud rá teljes mértékben összpontosítani.
- Vigyázzon a szerszámokra, tartsa tisztán őket.
- Tartsa zsíradék- és szennyezésmentesen a fogantyúkat.
- A szerszámot csak a rendeltetésének megfelelő célokra használja.
- Munka közben viseljen személyi védőfelszerelést (pl. védőszemüveg). Ne értékelje alul képességeit, és ismerje saját korlátait. Mindkét kezét használja.
- Soha ne végezzen munkát alkohol vagy más drog hatása alatt.
- Ne használja a szerszámot, ha szédül vagy gyengének érzi magát.
- Szigorúan tilos a szerszámon bármiféle módosítást vagy átalakítást végezni. NE HASZNÁLJA, ha repedést vagy egyéb sérülést talál rajta.
- Ne terhelje túl a szerszámot. Túlerhelés miatt bekövetkező károk nem tartoznak a jótállás hatálya alá.
- Szélsőségesen magas hőmérséklettől és közvetlen napsugárzástól védje a szerszámot.
- Ez a szerszám nem alkalmas nedves körülmények közötti vagy víz alatti munkavégzésre.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem szándékozik használni, száraz és gyermekek elől jól elzárt helyen tárolja.

! Finommechanikai részek

- Satuval soha ne rögzítse a szerszámot.
- Ütődéstől és leeséstől védje. Amint befejezte a munkát, tegye vissza a szerszámot a dobozába.

! Nyomaték csavarhúzó

- A csavarhúzó áramütés ellen nincs szigetelve.
- Mielőtt a szerszámmal munkához látna, mindig húzza ki a konnektorból, és győződjön meg arról, hogy már nem maradt benne áram.
- Munka közben mindig viseljen védőszemüveget. A mindennapi életben viselt szemüvegek nem felelnek meg ezeknek a követelményeknek.
- A nyomaték csavarhúzót soha ne használja emelőként.
- Meghúzott csavarok kilazítására soha ne használja a nyomaték csavarhúzót.

ÖSSZESZERELÉS

- Mielőtt a csomagolóanyagot kidobná, győződjön meg arról, hogy nem maradt benne tartozék. Ha mégis maradt, vegye ki és szerelje fel a szerszámra. Az esetleg hiányzó alkatrészek ellenőrzéséhez használja fel az alkatrészlistát és a szerelési rajtot.

Megjegyzések:

MEGSEMMISÍTÉS

Ha a szerszám élettartama lejárt, az érvényes szabályoknak és előírásoknak megfelelően selejtezze ki. A szerszám fém- és műanyag alkatrészekből áll, amelyek szétválogatásuk után újrahasznosíthatók.

1. Minden alkatrészt szereljen ki.
2. Anyaguk szerint válogassa szét az alkatrészeket (pl. fém, gumi, műanyag stb.).

A szétválogatott alkatrészeket további feldolgozás céljából juttassa el egy közeli újrahasznosító létesítménybe.

- Az újrahasznosító létesítményekről a helyi polgármesteri hivatalban vagy az interneten kaphat tájékoztatást.

VIGYÁZAT!

Ha a szerszám elromlik, küldje vissza a forgalmazóhoz gyors javításra. Kérjük, mellékelje hozzá a hiba rövid leírását is. Ezzel megkönnyíti a javítást. A jótállási időszak letelte után a szerszámot speciális áron javítjuk.

A szállítás közbeni rongálódás megelőzése érdekében a gépet jól csomagolja be, vagy használja fel az eredeti csomagolóanyagot. A szállítás folyamán bekövetkező, a szerszám helytelen csomagolásából adódó károkért nem vállalunk felelősséget. Ha ez ügyben panaszt emel a fuvarozónál, kártérítési igényének elbírálásánál a csomagolás szintje és módja is jelentős szerepet játszik.

Megjegyzés A kézikönyvünkben található képek és tartalom valamint a valóságos termék vagy tartozékok között lehetnek kisebb eltérések. Ez folyamatos termékfejlesztésünk következménye. Ez folyamatos termékfejlesztésünk következménye. Az ilyen kismértékű eltérések a termék működését nem befolyásolják.