

GARANCIALEVÉL

1. Az által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap garanciát ad. A garancia az anyaghibákra és a gyártási hibákra vonatkozik. Az egyéb, közvetett vagy közvetlen károkozásokról és meghibásodásokról, személyi sérülésekről vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget.
2. A garancia nem vonatkozik a szakszerűtlen szerelés vagy használat, a túlterhelés, a használati útmutató előírásainak be nem tartása, nem megfelelő alkatrész vagy szerszám használata, illetéktelen személy beavatkozása, vagy nem megfelelő szállítás, illetve mechanikus sérülések miatt bekövetkezett károkra. Bizonyos termékeknél és alkatrészeiknél (például tartozékok, motorok, szénkefék, tömítő elemek és fűvókák stb.) a felhasználás során bekövetkező elhasználódást természetes kopásként kell kezelni, ezért ezekre a garancia nem vonatkozik.
3. A jótállási igény érvényesítéséhez igazolni kell a termék megvásárlását, valamint a garanciára való jogosultságot (a garancia ideje még nem járhat le), a reklamációt a vásárlás helyén kell bejelenteni. E célból, a reklamáció mielőbbi elintézése érdekében azt javasoljuk, hogy nyújtsa be a garancialevelet, melyen szerepel a gyártás és a vásárlás ideje, a gyártási szám (sorozatszám), az eladó bélyegzője és aláírása, illetve mutassa be a vásárlási bizonylatot (számlát stb.).
4. A reklamációt annál az eladónál kell bejelenteni ahol a terméket megvásárolta. A terméket komplett és összeszerelt állapotban kell megküldeni.
5. A garanciaidő a garanciális javítás időtartamával automatikusan meghosszabbodik. A reklamált terméket a hiba részletes leírásával, szabályszerűen becsomagolva (lehetőleg az e célból megőrzött eredeti csomagolásban), a mellékelt és kitöltött garancialevéllel, illetve egyéb, a vásárlást igazoló bizonylattal (számlával stb.) együtt küldje meg javításra.
6. A terméket a szervíz csak tiszta állapotban veszi át. Amennyiben a termék szennyezett, akkor a szervíz az átvételt megtagadhatja, vagy a tisztítás költségeit kiszámlázhatja a gép tulajdonosának.

Tel.: 06/40/900-800

Nyitvatartási idő:

Hétfő - péntek: 8:00-17:00

INTERNET: www.uni-max.hu

ertekesites@uni-max.hu

uni-max@multicom.hu

SZERVÍZ [unitechnic.cz s.r.o.](http://unitechnic.cz)
Reklamační a servisní oddělení
Areál bývalého cukrovaru
Hlavní 29 (hala č. 3 uni-max)
277 45 Úžice Czech Republic

Reklamáció és szervíz: Magyarországi vevőink számára egy reklamációs gyűjtőhelyet üzemeltetünk, hogy minél jobban megkönnyítsük a reklamációs folyamatot. Az árut postán vagy a Trans-o-flex gyűjtőszolgálat segítségével lehet elküldeni a következő címre.

A csomagon jól látható módon tüntesse fel: Trans-o-flex Hungary Kft.

Európa str. 12 (BILK intermodal logistics center, L1 building)
H-1239 Budapest

Termék: SZALAGFŰRÉSZ ÁLLVÁNNYAL	
Típus: HBS310N	Gyártási szám (sorozatszám):
Gyártás időpontja:	Eladás időpontja, bélyegző, aláírás:
Javítási bejegyzések:	

www.uni-max.com

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA

KOMBINÁLT GÉP BCM 1000



110-0401

Tisztelt vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta az uni-max cég termékét!
Cégünk kész Önnek szolgálatait felajánlani – a termék megvétele előtt, közben és után. Ha valamilyen kérdése, javaslata vagy ajánlata van, lépjen kapcsolatba üzletünkkel. Igyekszünk javaslatát mérlegelni és reagálni rá a lehetőségeink keretén belül.

A berendezés első használata ezen útmutató szerint jogi lépés, amellyel a felhasználó szabad akaratából megerősíti, hogy ezen útmutatót alaposan áttanulmányozta, teljesen megértette és megismerkedett minden kockázattal.

FIGYELEM! Ne kísérelje meg a berendezést működésbe hozni (ill. használni), amíg nem ismerkedett meg a teljes használati útmutatóval. Őrizze meg az útmutatót, később is szüksége lehet rá.

Különös figyelmet fordítson a munkavédelmi utasításokra. A munkavédelmi utasítások figyelmen kívül hagyása vagy azok nem megfelelő végrehajtása, a gépkezelő vagy egyéb személyek sérüléséhez, gép- és munkadarab sérüléséhez, valamint anyagi károkhoz vezethet.

A gépen található figyelmeztető címkék utasításait feltétlenül tartsa be. Ezeket a címkéket ne szedje le és ügyeljen azok épségére is.

Az esetleges kommunikáció megkönnyítéséhez írja ide a számla vagy vásárlási bizonylat számát.

LEÍRÁS

A géppel alumínium, réz, cink és acél lemezeket lehet vágni és hajlítani. A hajlított vagy vágott anyag maximális szélessége 1 000 mm. A hajlított anyag maximális vastagsága 1,1 mm. A vágott anyag maximális vastagsága 1 mm. Az állvány magassága 890 mm. A robusztus, fémből készült állvány szétszedhető, tehát a gép tároláskor minimális helyet foglal csak el. A vágótárcsa jó minőségű szerszámacélból készült.

MŰSZAKI ADATOK

A maximálisan hajlítható lemezvastagság.....	1,1 mm
A maximálisan vágható lemezvastagság	1 mm
A hajlított vagy vágott anyag maximális szélessége	1 000 mm
Teljes hossz	1 020 mm
Állvány magassága	890 mm
Teljes tömeg	62 kg

A szöveg, az ábrák és az adatok a nyomtatás idején érvényesek. Termékeink állandó fejlesztése miatt a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül is megváltozhatnak.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az útmutatóban használt jelölések



Figyelem!

Sérülésveszélyre vagy anyagi kár kockázatára hívja fel a figyelmet.



Behúzás veszélye!

A gép forgó alkatrészei elkapathatják és behúzhatják a ruháját vagy a testrészeit!



Figyelmeztetés!

Sérülésveszély!



Megjegyzés


Kiegészítő információk

ALKATRÉSZJEGYZÉK

Tétel	Megnevezés	db	Tétel	Megnevezés	db
1.	Talp	1	30.	Fogantyú burkolat	1
2.	Keresztartó	1	31.	Összekötő, jobb	1
3.	Elsőláb	2	32.	Csavar	4
4.	Támasztólap	2	33.	Anya	2
5.	Csavar	4	34.	Láb összekötő	2
6.	Anya	4	35.	Csavar	1
7.	Csavar	4	36.	Alátét	12
8.	Hátsóláb	2	37.	Csavar	2
9.	Csavar	8	38.	Csapágó	6
10.	Fogantyú	2	39.	Csapágó	1
11.	Csavar	4	40.	Csavar	1
12.	Csavar	2	41.	Excenteres persely	1
13.	Csavar	2	42.	Tárcsakés	1
14.	Összekötő, bal	1	43.	Biztosítóanya	1
15.	Csap	2	44.	Csavar	2
16.	Excenteres gyűrű	1	45.	Csavar	2
17.	Csavar	2	46.	Lap	1
18.	Tengely	2	47.	Csavar	2
19.	Húzórud	2	48.	Anya	2
20.	Csavar	2	49.	Tengely	2
21.	Tengely	2	50.	Anya	4
22.	Anya	6	51.	Alátét	2
23.	Biztosítóanya	2	52.	Csavar	2
24.	Nyomó keret	1	53.	Lap	1
25.	Tengely	1	54.	Vágókés	1
26.	Munkalap	1	55.	Csavar	1
27.	Hajlító lap	1	56.	Csapágó	1
28.	Vezetőcsap	2	57.	Tárcsakés	1
29.	Fogantyú	1			

A GÉP ROBBANTOTT ÁBRÁJA

Szerelési rajz



A biztonsági jeleket tartalmazó öntapadós címkék jelentése



Használat előtt olvassa el az útmutatót!



Ujjsérülés veszélye!



Végtagok becsipődésének a veszélye!

A figyelmeztető öntapadós címkéket úgy helyezze el a gépen, hogy azok minden körülmények között, a gép üzembe helyezése előtt és működtetése közben is jól láthatók legyenek.

! Általános utasítások

- A csomagoláshoz használt műanyag zacskók gyermekek és állatok számára veszélyesek lehetnek.
- Ismerkedjen meg a berendezéssel, annak a tartozékaival, a kezelésével és működtetésével, valamint a helytelen használatából eredő lehetséges kockázatokkal.
- Gondoskodjon arról, hogy a készülék minden felhasználója alaposan megismerkedjen a készülék kezelésével és működtetésével, valamint a helytelen használatából eredő lehetséges kockázatokkal.
- A gépen található figyelmeztető címkék utasításait be kell tartani. Ezeket a címkéket ne szedje le és ügyeljen azok épségére is.
- A címkék sérülése vagy olvashatatlansága esetén rendeljen új címkét a gép szállítójától.
- A munkahelyet tartsa tisztán és rendben. A rendetlen és rosszul megvilágított munkahely balesetek okozója lehet.
- Ne dolgozzon szűk vagy rosszul megvilágított munkahelyen. Ellenőrizze le a padló megfelelő stabilitását valamint a munkahelyhez való jó hozzáférhetőséget. Mindig álljon stabilan.
- Állandóan kövesse a munkafolyamatot és használja minden érzék szervét. Ne folytassa a munkát, ha nem képes teljes mértékben a munkára koncentrálni.
- A szerszámokat tartsa karban és tiszta állapotban.
- A fogantyúkat és a működtető elemeket tartsa tisztán, száraz állapotban, azokon olaj- vagy zsírfoltok nem lehetnek.
- Ne engedje, hogy a berendezéshez állatok, gyerekek és illetéktelen személyek férjenek hozzá.
- Ne dugja a lábát vagy kezét a munkatérbe.
- A bekapcsolt és működésben lévő berendezést felügyelet nélkül hagyni tilos.
- A berendezést ne használja a rendeltetésétől eltérő célokra.
- A munka során használjon munkavédelmi eszközöket (pl. védőszemüveget, fülvédőt, védőmaszkot, biztonsági lábbelit stb.).
- A berendezés közelében ne nyújtzkodjon, a munkához mindkét kezét használja.
- Ne dolgozzon a géppel, amennyiben alkohol vagy kábítószer hatása alatt áll.
- Ha szédül, beteg vagy rosszul van, akkor ne dolgozzon a géppel.
- A berendezésen bármilyen változtatást vagy átalakítást végrehajtani tilos. **NE HASZNÁLJA** a gépet, ha azon görbülést, repedést vagy más sérülést észlel.
- A berendezésen működés közben karbantartást végrehajtani tilos.
- Ha bármilyen szokatlan hangot hall vagy szokatlan jelenséget észlel, akkor azonnal szakítsa félbe a munkát és kapcsolja le a gépet.
- A kulcsokat és csavarhúzókat a gépből mindig távolítsa el.
- A gép használata előtt ellenőrizze le, hogy minden csavar jól meg van-e húzva.
- Biztosítsa a gép rendszeres karbantartását! Használat előtt ellenőrizze le a gép sérülésmentességét.
- Javításhoz és karbantartáshoz csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
- A gyártó által nem engedélyezett és javasolt készülékek vagy tartozékok használata balesetet okozhat.
- Mindig az adott munkának megfelelő készülékeket és szerszámokat használjon. Ne terhelje túl a gépet és tartozékait, illetve ne használja olyan munkákhoz, amelyek nagyobb teljesítményű berendezést igényelnek.
- Ne terhelje túl a gépet. A munkát úgy tervezze meg, hogy a gép túlterhelés nélkül, optimális megmunkálási sebességgel működhessen. A túlterhelés miatt bekövetkezett gépsérülésekre és meghibásodásokra a garancia nem vonatkozik.
- A berendezést óvja a túl magas hőmérséklettől és a közvetlen napsütéstől.
- A készülék nem alkalmas víz alatti vagy nedves környezetben végzett munkákhoz.
- A gép beindítása előtt ellenőrizze le, hogy a biztonsági és védő elemek megfelelően és hatékonyan működnek-e. Győződjön meg arról, hogy a mozgó alkatrészek megfelelő állapotban vannak-e.
- Ellenőrizze le, hogy nincs-e repedt vagy beakadt alkatrész, illetve, hogy minden alkatrész megfelelőleg

- a helyén van-e. Ellenőrizzen le minden egyéb feltételt, amely a berendezés működését befolyásolhatja.
- Ha ez az útmutató másként nem rendelkezik, a sérült alkatrészeket és biztonsági elemeket meg kell javítani vagy ki kell cserélni.

! Komplettség

- Ne használja a berendezést, amennyiben az a jelen útmutató szerint nem lett teljesen összeszerelve.

! Hajlítás, nyírás, hengerlés

- A berendezést stabilan rögzítse a padlóhoz vagy a olyan munkaasztalhoz, amely munka közben is biztosítja a gép merevségét.
- A karos hajlító gépeknél ügyeljen a hajlító mechanizmus megfelelő kiegyensúlyozására. A hajlító pofa karjának a hajlítás után vissza kell térnie az alaphelyzetbe.
- A hajlítás előtt jelölje meg a hajlítás helyét és a munkadarabot jó erősen fogja be a rögzítőpofákkal.
- A berendezést ne használja olyan lemezekhez, amelyek szélessége, vastagsága vagy szilárdsága meghaladja a berendezés műszaki lehetőségeit. A hajlító gépbe ne tegyen edzett vagy keményített felületű munkadarabokat.
- Munka közben, a sérülések elkerülése érdekében, a forgó áttételekhez ne érjen hozzá.
- Ne nyúljon a hajlítási vagy vágási hely közelébe.
- Acéllemezekkel való munka során használjon védőkesztyűt, előzze meg a vágási és karcolási sérüléseket.

A TERMÉKHEZ KAPCSOLÓDÓ SPECIFIKUS ELŐÍRÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK

1. A hajlító/vágó gépet biztonságos helyre, sima, vízszintes és szilárd talajra állítsa fel. A padlónak el kell bírnia a gép, a munkadarabok, a készülékek stb. együttes súlyát.
2. A hajlító/vágó gépen ne munkáljon meg olyan anyagokat, amelyek meghaladják a gép műszaki lehetőségeit (hajlítás 19-es anyagminőség, vágás 20-as anyagminőség).
3. A lemezek hajtogatása előtt ellenőrizze le, hogy a fogantyú (29) függőleges helyzetben van. Ellenkező esetben a keze vagy ujjai becsípődhetnek a lemez behelyezése közben.
4. A lemezek vágása előtt a lemezt erősen fogja be a nyomókeret (24) és a munkalap közé.
5. Lemezvágás közben az ujjait tartsa távol a tárcsakésektől (42 és 57), a kések sérülést okozhatnak.
6. A lemezek hajlítása és vágása előtt a gép közeléből küldjön el minden illetéktelen személyt.
7. Minden burkolat és védőfedél legyen a helyén, és védje a gép meghatározott részét.
8. A gépről minden kulcsok és szerszámot távolítson el. A munka megkezdése előtt a gépről távolítsa el minden idegen anyagot, szerszámot és kulcsot.
9. A gépet ne terhelje túl. A hajlító/vágó gépet csak a műszaki lehetőségein belüli terhelésekkel lehet biztonságosan üzemeltetni.

MEGSEMMISÍTÉS

A termék élettartamának a lejáratát követően, a keletkező hulladék megsemmisítése során, az érvényes rendelkezésekkel összhangban kell eljárni. A termék fém és műanyag részekből áll, amelyek szétválogatás után újra feldolgozhatók.

1. A berendezést szerelje szét alkatrészeire.

2. Az alkatrészeket az anyagaik szerint válogassa szét (fém, gumi, műanyag, stb.).

A szétválogatott hulladékot adja le újrahasznosításra.

FIGYELMEZTETÉS

Ha meghibásodás történik, a készüléket küldje el az eladó címére, a javítás a lehető legrövidebb időn belül megtörténik. A hiba rövid leírása meggyorsítja a hiba beazonosítását és a javítást. A jótállási időn belül a berendezéshez csatolja a garancialevelet és a vásárlási bizonylatot is. A jótállási idő után is állunk rendelkezésére, és az esetleges javításokat kedvező áron elvégezzük.

A készülék védelme érdekében, a szállítás előtt a készüléket csomagolja be (lehetőleg az eredeti csomagolásába). Szállítás közbeni károsodásért nem vállalunk felelősséget és a szállító cégnél történő reklamációnál lényeges a csomagolás minősége és a sérülés elleni biztosítás.

Megjegyzés: a képek eltérhetnek a megvásárolt terméktől, ugyancsak eltérhet a tartozékok mennyisége és típusa is. Ez a fejlesztés következménye és az ilyen változások nem befolyásolják a termék működőképességét.

KARBANTARTÁS

- A berendezést tartsa tisztán. A berendezés mechanizmusába kerülő szennyeződések a berendezés károsodását okozhatják.
 - A tisztításhoz ne használjon agresszív tisztítószereket és oldószereket.
 - A műanyag részeket mosogatószeres vízbe mártott ruhával törölje meg.
 - A fém felületeket petróleumba mártott ruhával törölje meg.
 - A nem használt berendezést lekonzerválva, száraz helyen tárolja, ahol nem fog rozsdásodni.
1. Minden használatba vétel előtt ellenőrizze le a hajlító/lemezvágó berendezés állapotát. Ellenőrizze le a csavarkötések meghúzását, a mozgó alkatrészek működését, az esetleges sérüléseket, a burkolatok és védőelemek megfelelő felszerelését. Amennyiben olyan hibát vagy sérülést észlel, amely befolyásolja a hajlító/lemezvágó berendezés biztonságos használatát, akkor előbb a hibát vagy sérülést javítsa ki, szüntesse meg. Sérült és hibás gépet használni nem szabad.
 2. A mozgó és súrlódó alkatrészeket rendszeresen kenje meg (olajjal vagy zsírral).
 3. A gép felületét puha (szükség esetén enyhén benedvesített) ruhával törölje meg. Ne használjon agresszív tisztítószereket és oldószereket.
 4. A gép tisztítása után a mozgó és súrlódó alkatrészeket kenje meg (olajjal vagy zsírral).
 5. A nem használt gépet ponyvával takarja le.



SZERELÉS

- A csomagolás kidobása előtt ellenőrizze le, hogy abban nem maradt-e valamilyen alkatrész. Ha igen, akkor keresse meg az adott alkatrészt az összeállítási rajzon vagy az alkatrészlistán és szerelje fel a helyére.

A támasztó lábak szerelése

1. A kötőelemeket addig ne húzza meg erősen, amíg a lábszerkezetet teljesen össze nem állította. A gépet sima, vízszintes és szilárd padlón szerelje össze.
2. Csavar (7) és anya (6) segítségével rögzítse a láb összekötőt (34) a hátsó lábhoz (8). **(Lásd a szerelési rajzot.)**
3. Csavar (7) és anya (6) segítségével rögzítse a láb összekötőt (34) a mellső lábhoz (3). **(Lásd a szerelési rajzot.)**
4. Ismétlje meg a 2. és a 3. lépést a másik lábánál is, a láb összekötőt (34) csavarozza a hátsó (8) és a mellső lábhoz (3). **(Lásd a szerelési rajzot.)**
5. Két csavar (5) segítségével rögzítse a talpat (1) a mellső lábhoz (3). Ismétlje meg ezt a lépést a másik lábánál is. **(Lásd a szerelési rajzot.)**
6. Négy csavar (5) segítségével rögzítse a keresztartót (1) a hátsó (8) és a mellső lábhoz (3) felül. Ismétlje meg ezt a lépést a másik oldalon is. **(Lásd a szerelési rajzot.)**
7. Ellenőrizze le, hogy minden láb a padlóhoz ér-e, állítsa be a lábazatot. A kötőelemeket jól húzza meg.

A hajlító/vágó egység felszerelése.

1. A támasztólapot (4) tegye a keresztartót (2) felső részére, a furatok legyenek egymással szemben.  A harmadik furat lógjon ki hátrafelé a keresztartótól. **(Lásd az A ábrát és a szerelési rajzot.)**
2. A lépést a másik oldalon is ismétlje meg: a támasztólapot (4) tegye a keresztartót (2) felső részére, a furatok legyenek egymással szemben. **(Lásd az A ábrát és a szerelési rajzot.)**
3. Egy másik személy segítségével emeljék rá a hajlító/vágó egysége a támasztólapokra (4).  A vezetőcsapot (28) mindkét oldalon dugja a támasztólapok (4) harmadik furatába. **(Lásd az A ábrát és a szerelési rajzot.)**
4. Két csavart (32) dugjon bele a támasztólap (4) és a lábazat (1) furatába. A két csavart anyával (33) rögzítse. Ismétlje meg a fenti lépést a másik oldalon is. A vezetőcsapot (28) anyával (33) rögzítse a támasztólaphoz. Ismétlje meg a fenti lépést a másik oldalon is. **(Lásd az A ábrát és a szerelési rajzot.)**

A vágóolló szerelése

1. A vágóollót (54) összeszerelt állapotban szállítjuk a géppel együtt. **(Lásd a fényképet, a B. ábrát és a szerelési rajzot.)**
2. A vágóollót (54) helyezze a gépre úgy, hogy a lap (53) a nyomó kereten (24), a lap (46) pedig a hajlító lapon (27) legyen. Az ollónak könnyedén kell mozognia a kereten és a hajlító lapon (keresztirányban). **(Lásd a fényképet, a B. ábrát és a szerelési rajzot.)**

fedél


ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK

HAJLÍTÁS


1. A hajlítás megkezdése előtt a gépről az olló összeállítást (54) vegye le. **(Lásd a B. ábrát és a szerelési rajzot.)**
2. A rögzítő fogantyút (29) emelje fel és a munkadarabot (lemezt) tegye a nyomó keret (24) és a munkalap (26) közé. A tiszta hajlítás érdekében hagyjon legalább 3 mm-es hézagot. Vastagabb lemez esetében a hézag legyen nagyobb. A hajlítási műveletet előbb hulladék lemezeken gyakorolja be, és csak ha már kellő tapasztalatot szerzett, akkor hajlítsa meg a munkadarabot. A kart hajlítsa le a lemez befogásához. **(Lásd a B. ábrát és a szerelési rajzot.)**
3. A hajlító fogantyút (10) hajtsa fel, amíg el nem éri a kívánt hajlítási szöget. A rögzítő fogantyút (29) emelje fel és a munkadarabot húzza ki előre a gépből. **(Lásd a B. ábrát és a szerelési rajzot.)**
4. Ha nagyon vékony lemezeket kíván hajlítani, akkor a felső anyát (22) lazítsa meg (mindkét oldalon). Állítsa be a lemez vastagságot az alsó anyával (22). Húzza meg a felső anyát. **(Lásd a B. ábrát és a szerelési rajzot.)**

LEMEZVÁGÁS

1. A fent leírtak szerint tegye az olló összeállítást (54) a gépre.
 - i** A csapágyak (38 és 39) érjenek hozzá a nyomókerethez (24) és a hajlító laphoz (27), azon könnyedén kell fordulniuk. **(Lásd a fényképet, a B. ábrát és a szerelési rajzot.)**
2. A rögzítő fogantyút (29) emelje fel és a munkadarabot (lemezt) tegye a nyomó keret (24) és a munkalap (26) közé.
 - i** A vágási vonal a nyomó keret elülső élénél legyen. A kart hajlítsa le a lemez befogásához. **(Lásd a B. ábrát és a szerelési rajzot.)**
3. A lemez vágását jobb oldalról hajtsa végre. Tolja bal irányba az ollót (54) a lemezen (a lemez teljes szélességében). **(Lásd a fényképet, a B. ábrát és a szerelési rajzot.)**
4. A rögzítő fogantyút (29) emelje fel és a lemez húzza ki a gépből. **(Lásd a B. ábrát és a szerelési rajzot.)**
5. A használat közben a két tárcsakés (42 és 57) között megnőhet a hézag, ami miatt nem lehet a lemezt elvágni. A csavarral (40) állítsa be a késeket úgy, hogy azok egymáshoz érjenek. Az excenteres perselyel állítsa be a tárcsakések megfelelő helyzetét. **(Lásd a szerelési rajzot.)**



A. ábra



B. ábra