

Tel.: 06/40/900-800

Nyitvatartási idő:

Hétfő–péntek: 8:00–17:00

INTERNET:

www.uni-max.hu

erteakesites@uni-max.hu

uni-max@multicom.hu

SZERVÍZ

unitechnic.cz s.r.o.

Reklamační a servisní oddělení

Areál bývalého cukrovaru

Hlavní 29 (hala č. 3 uni-max)

277 45 Úžice

Czech Republic

Reklamáció és szervíz: Magyarországi vevőink számára egy reklamációs gyűjtőhelyet üzemeltetünk, hogy minél jobban megkönnyítsük a reklamációs folyamatot. Az árut postán vagy a Trans-o-flex gyűjtőszolgálat segítségével lehet elküldeni a következő címre.

A csomagon jól látható módon tüntesse fel:

Trans-o-flex Hungary Kft.

Európa str. 12

(BILK intermodal logistics center, L1 building)

H-1239 Budapest

uni-max

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA

FORRÓLEVEGŐS PISZTOLY 2 000 W



127655

Tisztelt vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta az UNI-MAX cég termékét!
Cégünk készen áll arra, hogy a termék megvétele előtt, a vásárlás folyamán és a használat közben is rendelkezésére álljunk a szolgáltatásainkkal. Ha valamilyen kérdése, javaslata vagy ajánlata van, lépjen kapcsolatba üzletünkkel. Igyekszünk javaslatát mérlegelni és reagálni rá a lehetőségeink keretén belül.

A berendezés első használata ezen útmutató szerint jogi lépés, amellyel a felhasználó szabad akaratából megerősíti, hogy ezen útmutatót alaposan áttanulmányozta, teljesen megértette, és megismerkedett minden kockázattal.

FIGYELMEZTETÉS! Ne kísérelje meg a készüléket működésbe hozni (ill. használni), amíg nem ismerkedett meg a teljes használati útmutatóval. Órizzze meg az útmutatót, később is szüksége lehet rá.

Különös figyelmet fordítson a munkavédelmi utasításokra. A munkavédelmi utasítások figyelmen kívül hagyása vagy azok nem megfelelő végrehajtása, a gépkezelő vagy egyéb személyek sérüléséhez, gép- és munkadarab sérüléséhez, valamint anyagi károkhoz vezethet.

A gépen található figyelmeztető címkék utasításait feltétlenül tartsa be. Ezeket a címkéket ne szedje le és ügyeljen azok épségére is.

Az esetleges kommunikáció megkönnyítéséhez írja ide a számla vagy vásárlási bizonylat számát.

MEGNEVEZÉS

Két beállítható hőmérséklet, max 550 °C. Szárításhoz, régi festékek leégetéséhez, műanyagok hajlításához, vízvezeték csövek felmelegítéséhez vagy kiolvasztásához, stb. A készülékhez 4 darab feltét tartozik.

Csomagolási méret (h × sz × ma) 265 × 230 × 80 mm

MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség	230 V ~50 Hz
Teljesítményfelvétel	2 000 W
Hőmérséklet a kimeneten.....	350–550 °C
Max. légáramlás	500 l/perc
Tömeg	0,75 kg

A szöveg, az ábrák és az adatok a nyomtatás idején érvényesek. Termékeink állandó fejlesztése miatt a műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül is megváltozhatnak.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK



Figyelem!

Sérülésveszélyre vagy anyagi kár kockázatára hívja fel a figyelmet.



Figyelmeztetés!

Sérülésveszély!



Megjegyzés

Kiegészítő információk

CE Megfelelőségi nyilatkozat

Alulírott, Darrell Morris úr,

A következő cég képviselőjeként: Silverline Tools

kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó a felelős, a nyilatkozat tárgya megfelel az Európai Unió harmonizáló előírásainak a követelményeinek.

A terméktípus egyedi azonosító kódja: 127655,

Leírás: Forrólevegős pisztoly 2000 W

Megfelel a következő irányelveknek és szabványoknak:

- a gépekről szóló 2006/95/EK irányelvnek,
- a 2004/108/EU (EMC) elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó irányelvnek,
- 2011/65/EU (RoHS) veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben irányelvnek;
- EN 60335-1+A14:2010
- EN 60335-2-45+A1:2008
- EN 62233:2008
- EN 55014-1+A1:2009
- EN 55014-2+A2:2008
- EN 61000-3-2+A2:2009
- EN 61000-3-3:2008

Tanúsító szervezet: TUV Product Services, Jiangsu, Kína

A műszaki dokumentáció tárolásának a helye: Silverline Tools

Dátum: 17. 7. 2014,

Aláírás:

Darrell Morris úr,
ügyvezető igazgató

A gyártó neve és címe:

Powerbox International Limited, Company No. 06897059. Székhely: Powerbox, Boundary Way, Lufton Trading Estate, Yeovil, Somerset, BA22 8HZ, United Kingdom.

MEGSEMISÍTÉS

A termék élettartamának a lejáratát követően, a keletkező hulladék megsemmisítése során, az érvényes rendelkezésekkel összhangban kell eljárni. A termék fém és műanyag részekből áll, amelyek szétválogatás után újra feldolgozhatók.

1. A berendezést szerelje szét alkatrészeire.
2. Az alkatrészeket az anyagaik szerint válogassa szét (fém, gumi, műanyag, stb.). A szétválogatott hulladékot adja le újrahasznosításra.
3. Elektromos hulladék (használt elektromos kéziszerszámok, villanymotorok, tápegységek, elektronika, akkumulátorok, elemek...).

A hulladékokra vonatkozó érvényes előírások szerint az elektromos hulladék veszélyes hulladék, amelynek megsemmisítése különleges eljárást igényel.

Az elektromos hulladékot tilos a háztartási hulladék közé kidobni.

A készülék leadható elektromos hulladék gyűjtőhelyeken is. A gyűjtőhelyekről információt a település polgármesteri hivatalában, vagy az interneten találhat.

FIGYELMEZTETÉS

Ha meghibásodás történik, a készüléket küldje el az eladó címére, a javítás a lehető legrövidebb időn belül megtörténik. A hiba rövid leírása meggyorsítja a hiba beazonosítását és a javítást. A jótállási időn belül a termékhez csatolja a garancialevelet és a vásárlási bizonylatot is. A jótállási idő után is állunk rendelkezésére, és az esetleges javításokat kedvező áron elvégezzük.

A készülék védelme érdekében, a szállítás előtt a készüléket csomagolja be (lehetőleg az eredeti csomagolásába). Szállítás közbeni károsodásért nem vállalunk felelősséget és a szállító cégnél történő reklamációnál lényeges a csomagolás minősége és a sérülés elleni biztosítás.

Megjegyzés:

A képek eltérhetnek a megvásárolt terméktől, ugyancsak eltérhet a tartozékok mennyisége és típusa is. Ez a fejlesztés következménye és az ilyen változások nem befolyásolják a termék működőképességét.

A biztonsági jeleket tartalmazó öntapadós címkék jelentése



Használat előtt olvassa el az útmutatót!



Egészségre káros vagy ingerlő anyagok!



A légutak védelme érdekében viseljen porszűrő maszkot!



Használj védőkesztyűt!



**Figyelem! Forró felület!
– MEGÉRINTENI TILOS!**

A figyelmeztető öntapadós címkéket úgy helyezze el a gépen, hogy azok minden körülmények között, a gép üzembe helyezése előtt és működtetése közben is jól láthatók legyenek.

! Általános utasítások

- A csomagoláshoz használt műanyag zacskók gyermekek és állatok számára veszélyesek lehetnek.
- Ismerkedjen meg a berendezéssel, annak a tartozékaival, a kezelésével és működtetésével, valamint a helytelen használatából eredő lehetséges kockázatokkal.
- Gondoskodjon arról, hogy a készülék minden felhasználója alaposan megismerkedjen a készülék kezelésével és működtetésével, valamint a helytelen használatából eredő lehetséges kockázatokkal.
- A gépen található figyelmeztető címkék utasításait be kell tartani. Ezeket a címkéket ne szedje le és ügyeljen azok épségére is.
- A címkék sérülése vagy olvashatatlansága esetén rendeljen új címkét a gép szállítójától.
- A munkahelyet tartsa tisztán és rendben. A rendetlen és rosszul megvilágított munkahely balesetek okozója lehet.
- Ne dolgozzon szűk vagy rosszul megvilágított munkahelyen. Ellenőrizze le a padló megfelelő stabilitását valamint a munkahelyhez való jó hozzáférhetőséget. Mindig álljon stabilan.
- Állandóan kövesse a munkafolyamatot és használja minden érzékszervét. Ne folytassa a munkát, ha nem képes teljes mértékben a munkára koncentrálni.
- A szerszámokat tartsa karban és tiszta állapotban.
- A fogantyúkat és a működtető elemeket tartsa tisztán, száraz állapotban, azokon olaj- vagy zsírfoltok nem lehetnek.
- Ne engedje, hogy a berendezéshez állatok, gyerekek és illetéktelen személyek férjenek hozzá.
- A bekapcsolt és működésben lévő berendezést felügyelet nélkül hagyni tilos.
- A berendezést ne használja a rendeltetésétől eltérő célokra.
- A munka során használjon munkavédelmi eszközöket (pl. védőszemüveget, fülvédőt, védőmaszkot, biztonsági lábbelit, stb.).
- A berendezés közelében ne nyújtózkodjon, a munkához mindkét kezét használja.
- Ne dolgozzon a géppel, amennyiben alkohol vagy kábítószer hatása alatt áll.
- Ha szédül, beteg vagy rosszul van, akkor ne dolgozzon a géppel.
- A berendezésen bármilyen változtatást vagy átalakítást végrehajtani tilos. NE HASZNÁLJA a gépet, ha azon görbülést, repedést vagy más sérülést észlel.
- A berendezésen működés közben karbantartást végrehajtani tilos.
- Ha bármilyen szokatlan hangot hall vagy szokatlan jelenséget észlel, akkor azonnal szakítsa félbe a munkát és kapcsolja le a gépet.
- Javításhoz és karbantartáshoz csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
- A gyártó által nem engedélyezett és javasolt készülékek vagy tartozékok használata balesetet okozhat.
- Mindig az adott munkának megfelelő készüléket és szerszámot használjon. Ne terhelje túl a gépet és tartozékait, illetve ne használja olyan munkákhoz, amelyek nagyobb teljesítményű berendezést igényelnek.
- Ne terhelje túl a berendezést. A munkát úgy tervezze meg, hogy a gép túlterhelés nélkül, optimális megmunkálási sebességgel működhessen. A túlterhelés miatt bekövetkező gépsérülésekre és meghibásodásokra a garancia nem vonatkozik.
- A készülék nem alkalmas víz alatti vagy nedves környezetben végzett munkákhoz.
- Ha a gépet hosszabb ideig nem használja, száraz, gyermekektől elzárt helyen tárolja.
- A szerszám beindítása előtt ellenőrizze le, hogy a biztonsági és védő elemek megfelelően és hatékonyan működnek-e. Győződjön meg arról, hogy a mozgó alkatrészek megfelelő állapotban vannak-e.
- Ellenőrizze le, hogy nincs-e repedt vagy beakadt alkatrész, illetve, hogy minden alkatrész megfelelően a helyén van-e. Ellenőrizzen le minden egyéb feltételt, amely a berendezés működését befolyásolhatja.

- Ha ez az útmutató másként nem rendelkezik, a sérült alkatrészeket és biztonsági elemeket meg kell javítani vagy ki kell cserélni.

! Finommechanika

- A készüléket satuba fogni tilos.
- A készüléket óvja az ütésektől és a leeséstől. A munka befejezése után a készüléket tegye vissza a dobozába.

! Komplettség

- Ne használja a gépet, amíg azt a jelen útmutató szerint nem szerelte teljesen össze.

! Autószerviz felszerelés

- • A javítások megkezdése előtt a járművet fékezze be és megfelelően rögzítse elgurulás ellen.

! Elektromos berendezések

- A tüzek, áramütések és egyéb sérülések megelőzése érdekében, az elektromos készülékek használata során tartsa be az általános és az alábbiakban feltüntetett biztonsági utasításokat.
- A berendezés használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a jelen útmutatóban található utasításokat, és az útmutatót későbbi felhasználásokhoz is őrizze meg.
- A hálózati csatlakozódugót csak szabályszerűen védett és leföldelt, valamint ép aljzathoz csatlakoztassa. A hálózati feszültségnek meg kell egyeznie a gépcímken feltüntetett feszültséggel, nehogy a motor túlmelegedjen és leégjen, vagy elégtelen teljesítményt nyújtson.
- A hálózati csatlakozódugó aljzatba dugása előtt a gép főkapcsolóját OFF (kikapcsolt) állásba kell kapcsolni. Ha a gépnek nincs főkapcsolója, akkor a hálózati csatlakozódugó látja el a kapcsoló szerepét is. A munka befejezése után a hálózati vezeték csatlakozódugóját húzza ki a fali aljzathoz.
- A gépet ne mozgassa és ne húzza a kábelnél megfogva. A csatlakozódugót a hálózati vezetékénél fogva ne húzza ki a fali aljzathoz.
- Védje a hálózati vezetékét magas hőtől, olajtól, oldószerektől és éles tárgyaktól.
- A hálózati vezetékét és a csatlakozódugót rendszeresen ellenőrizze le, sérülés esetén pedig azonnal javíttassa meg szakemberrel. A hosszabbító vezetékét rendszeresen ellenőrizze le, sérülés esetén azt ne használja.
- Hosszabbító vezetéként csak megfelelő teljesítményű és jó állapotban lévő hosszabbítót használjon, a vezetékét pedig teljes hosszában tekerje le a dobról.
- Rendszeresen ellenőrizze le, hogy a hosszabbító vezeték nem sérült-e meg. A sérült hálózati vezetékét ki kell cserélni.
- Karbantartás, javítás, alkatrészcsere és más tevékenységek megkezdése előtt kapcsolja le a főkapcsolót, majd húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzathoz.
- Ügyeljen arra, hogy a gép önmagától ne tudjon bekapcsolni. Az ujjait a gép mozgása közben ne tartsa a főkapcsolón.
- Ha a gépet hozzá kell erősíteni a munkaasztalhoz, akkor a szerelés befejezése után oldja ki a biztonsági kapcsolót.
- A gépet ne üzemeltesse robbanásveszélyes környezetben (festés közben, gyúlékony és robbanékony anyagok közelében stb.).
- A gépet ne használja nedves környezetben, illetve azt ne kapcsolja be, ha a gép nedves vagy vizes. Ez az elektromos berendezés normál környezetben használható, +5 és +40 °C közötti környezeti hőmérsékleten, valamint az 50%-os relatív páratartalommal (40 °C-os hőmérsékleten) nem meghaladó levegőjú munkahelyen.
- Az elektromos berendezéseket meghatározott időközönként az idevonatkozó rendeletek szerint felülvizsgálatnak kell alávetni.

Forró levegő, a forró levegős pisztoly biztonságos használata

- A készülék helytelen használata tüzet okozhat, ezért tartsa be a következőket.
- A beszívó és kifúvó nyílásokat letakarni tilos.
- A beszívó és kifúvó nyílások letakarása esetén a készülék erősen felmelegszik.
- A készülék bizonyos részei nagyon forrók a használat közben. Használat közben csak a kéziszerszám fogantyúját fogja meg.
- A feltétek cseréje előtt a készüléket kapcsolja le, és várja meg a készülék lehűlését.
- A bekapcsolt vagy forró készüléket ne hagyja felügyelet nélkül.
- A meleget a munkadarab elvezeti a melegítés helyétől, így a meleg távolabb is hatással van. A munkahely közelében gyúlékony anyag nem lehet.

KARBANTARTÁS



VESZÉLY!

Tartozékcsere, ellenőrzés, karbantartás vagy tisztítás előtt a készüléket kapcsolja le, a hálózati vezetékét húzza ki a fali aljzathoz, és várja meg a készülék teljes lehűlését.

Alap ellenőrzés

- Ellenőrizze le a kötőelemek meghúzását.
- Minden használatba vétel előtt ellenőrizze le a készülék és tartozékainak a sérülésmentességét. A készüléket csak SILVERLINE márkaszervizben javíttassa meg. Ez vonatkozik a tápvezeték cseréjére is.

Tisztítás

- A készüléket tartsa tiszta állapotban. A port és a szennyeződések távolítsa el, különösen a beszívó és kifúvó nyílásokból.
- A készülék egyetlen részén sem lehet szennyeződés lerakódás. A készüléket puha ruhával, ecsettel, kefével, sűrített levegővel lehet tisztítani.

Szárítás

- A forrólevegős pisztollyal különböző anyagokat szárítani is lehet (pl. nedves fát).
- Legyen óvatos a nedves és vizes tárgyak közelében, a víz növeli az áramütés kockázatát.
- Ha a készüléket vakolat, festék vagy más felületek szárításához kívánja használni, akkor olvassa el az adott anyag használati útmutatóját is. Gyúlékony vagy veszélyes összetevőket tartalmazó anyagokra nem szabad használni a forrólevegős pisztolyt.

Álló helyzetben való használat

- A forrólevegős pisztoly például asztalra lehelyezve is használható, így mindkét kezét szabadon használhatja
- A forrólevegős pisztolyt munkalapra is felé lehet állítani. A kimeneti (1) fúvóka felfelé nézzen. A fúvóka nem érhet hozzá az asztallaphoz vagy más tárgyakhoz.
- Ügyeljen a tápvezeték megfelelő elhelyezésére, az nem érhet hozzá a készülék forró részeihez.
- Kapcsolja be a készüléket és a kezével mozgassa a munkadarabot a forró levegő útjában. Ügyeljen arra, hogy a kezét és arcát ne égesse meg.

- A forrólevegős pisztolyt emberek vagy állatok felé fordítani tilos.
- Legyen nagyon óvatos, ha a készüléket gyúlékony anyagok közelében használja.
- Robbanásveszélyes helyen a készüléket használni tilos.
- A hővezetés miatt nem csak a melegítés helye lesz forró.
- Ne használja a készüléket sokáig egy hely melegítésére.
- A készülék kimenetén található feltétet ne helyezze semmilyen anyagra (munkadarabra) se.
- A kimenetet legalább 25 mm-re tartsa a munkadarabtól. A feltétekbe (fúvókákba) semmilyen tárgyat ne dugjon be, különösen akkor, amikor a készülék be van kapcsolva.
- A fúvóka vagy a kaparó végén nem lehet összegyűlt anyag. A hó begyűjthetja a feltétlen lerakódott anyagot.
- Független felületeken való munkavégzés során a készülék végét lefelé tartsa, hogy a leeső anyag ne kerüljön a készülékbe.
- A forró levegő (magas hőmérséklet) hatására bizonyos anyagokból toxikus gőzök vagy gázok szabadulhatnak fel. Biztosítsa a megfelelő szellőztetést. A készüléket zárt térben használni tilos!
- A készülék használata közben viseljen megfelelő szűrőmaszkot vagy lélegeztető készüléket (ha veszélyes anyagok keletkeznek).
- Ha 1960 előtt készült festékréteget éget le, akkor nagy valószínűséggel a festék ólmot tartalmaz.
- Az ólom különösen veszélyes gyerekekre, terhes nőkre, magas vérnyomásban szenvedőkre stb. Ha 1960 előtt készült festékréteget éget le, akkor a munkahely közeléből az illetéktelen személyeket küldje el.
- A készüléket hígítóval vagy oldószerekkel együtt használni tilos.
- Ha a készülékkel oldószerekre vagy hígítókra fújja a forró levegőt, akkor egészségre káros gőzök és gázok keletkezhetnek.
- A készülékkel palackokra, zárt edényekre, üzemanyag tartályokra meleg levegőt fújni tilos.
- A hulladékok megsemmisítését a vonatkozó előírások szerint kell végrehajtani.

SZERELÉS ÉS KEZELÉS



A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

1.	Kimeneti fúvóka
2.	Beszívó nyílások
3.	Kapcsoló Be/Ki
4.	Nagy kör fúvóka
5.	Kis kör fúvóka
6.	Kaparós fúvóka
7.	Lapos fúvóka

Rendeltetés

A készülék háztartásban, vagy egyszerűbb iparosi munkák során használható. A készülékkel festékrétegek lehet eltávolítani, friss festékrétegeket lehet szárítani, műanyag fóliákat vagy csöveket lehet zsugorítani, műanyagokat lehet megmunkálni, hegeszteni vagy alakítani, vízvezeték csöveket lehet kiolvasztani stb., illetve más hobbi munkákhoz lehet használni.

A termék kicsomagolása

- Óvatosan csomagolja ki a készüléket és tartozékait. Ismerkedjen meg alaposan a készülék tulajdonságaival és funkcióival.
- Ha a készülék bármely része hiányzik vagy sérült, akkor a készüléket ne használja, vegye fel a kapcsolatot a készülék eladójával.

Használatba vétel előtt

Tartozékok szerelése

i MEGJEGYZÉS

- A tartozék fúvókák fel- és leszerelése előtt a készüléket kapcsolja le és várja meg a teljes lehűlését.
- A mellékelt fúvókákkal (4-7) különböző munkákat lehet végrehajtani.
- A kiválasztott fúvókát húzza fel a kimeneti fúvókára (1).

Üzemeltetés

- A kéziszerszámot csak a fogantyúnál fogja meg.
- A beszívó nyílásokat (2) ne takarja el.
- A végzendő munka jellegétől függően viseljen megfelelő munkavédelmi eszközöket. Javasoljuk szűrőmaszk, fülvédő, védőszemüveg, védőkesztyű stb. használatát.

Be- és kikapcsolás

- A készüléken két hőmérséklet előre be van állítva. A hőmérsékleteket a főkapcsolóval (3) lehet bekapcsolni és kiválasztani.
- Az alacsonyabb (300 °C) hőmérsékletre a kapcsolót „I” állásba kapcsolja.
- A magasabb (500 °C) hőmérsékletre a kapcsolót „II” állásba kapcsolja.
- A készülék kikapcsolásához a főkapcsolót kapcsolja „0” állásba.
- Ne felejtse el, hogy a készülék részei (különösen a fém alkatrészek) a kikapcsolás után egy ideig még forrók maradnak. A kikapcsolt készüléket 30 percig ne hagyja felügyelet nélkül.

Festékrétegek leégetése

- A kéziszerszámot csatlakoztassa az elektromos aljzathoz és kapcsolja be.
- A forró levegőt irányítsa a festékréteg felé. A fúvókát tartsa legalább 25 mm-re a felülettől.

i MEGJEGYZÉS

- Legyen nagyon figyelmes, amikor ablakról kívánja eltávolítani a festéket. A forró levegő megrepesztheti az üveget.
- A festékréteg megpuhulása után a festéket megfelelő kaparóval távolítsa el.
- A festékréteget ne melegítse túl hosszú ideig. Füst megjelenése, vagy a festék megégése esetén a melegítést fejezze be.
- Ügyeljen arra, hogy a festék ne ragadjon a készülék fúvókájára, mert meggyulladhat.

Festék eltávolítása ablakról

- Használja a kaparós fúvókát (6), ezzel megelőzheti az üveg megrepedését.
- A fellazított festékréteget megfelelő kaparóval vagy drótkéfével távolítsa el.

Vízvezetékek felolvasztása

- Ezt a kéziszerszámot befagyott vízvezetékek kiolvasztásához is lehet használni.
- Használja a kaparós fúvókát (6), és a forró levegőt irányítsa a fagyott csőrészre. A cső hosszirányában mozgassa a pisztolyt, hogy a cső egyenletesen melegedjen fel.
- Ügyeljen arra, hogy a cső mögött található felületet ne égesse meg.
- A készülékkel csak fém csöveket lehet kiolvasztani, műanyag (pl. PVC) csöveket nem.