

Tel.: 06/40/900-800

**Nyitvatartási idő:**

Hétfő - péntek: 8:00-17:00

**INTERNET:**

www.uni-max.hu

ertekesites@uni-max.hu

uni-max@multicom.hu

**SZERVÍZ**

unitechnic.cz s.r.o.

Reklamační a servisní oddělení

Areál bývalého cukrovaru

Hlavní 29 (hala č. 3 uni-max)

277 45 Úžice

Czech Republic

**Reklamáció és szervíz:** Magyarországi vevőink számára egy reklamációs gyűjtőhelyet üzemeltetünk, hogy minél jobban megkönnyítsük a reklamációs folyamatot. Az árut postán vagy a Trans-o-fl ex gyűjtőszolgálat segítségével lehet elküldeni a következő címre.

A csomagon jól látható módon tüntesse fel:

Trans-o-fl ex Hungary Kft.

Európa str. 12

(BILK intermodal logistics center, L1 building)

H-1239 Budapest

# uni-max

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA

### DIGITÁLIS MÉRŐ RENDSZER 900 MM



**30330S02**



## Megjegyzések az üzemeltetéshez

- Ha a készülék „lefagy”, akkor a kijelző hátlapján található fedél alatt található elemet vegye ki, majd 1 perc múlva tegye vissza.
- Ha a kijelzőn nem kapcsol be, vagy azon a számok villognak, akkor tegyen be új elemeket (két darab CR2032).
- Amennyiben a készüléken 3 percig egy gombot sem nyom meg, akkor a készülék automatikusan kikapcsol. Az ismételt bekapcsoláshoz nyomja meg az **ON/OFF** (2) gombot. A mért értéket a készülék megőrzi a következő bekapcsolásig.

## KARBANTARTÁS

- A szerszámokat és a gépet tartsa tisztán. A berendezés mechanizmusába kerülő szennyeződések a berendezés károsodását okozhatják.
- A tisztításhoz ne használjon agresszív tisztítószerkeket és oldószereket.
- A műanyag részeket mosogatószeres vízbe mártott ruhával törölje meg.
- A karbantartási munkákat csak szakember végezheti el.
- A javításhoz csak eredeti alkatrészeket használjon.

## MEGSEMMISÍTÉS

A termék élettartamának a lejáratát követően, a keletkező hulladék megsemmisítése során, az érvényes rendelkezésekkel összhangban kell eljárni. A termék fém és műanyag alkatrészekből áll, amelyek szétválogatás után újra feldolgozhatók.

1. A készüléket szerelje szét alkatrészeire.
2. Az alkatrészeket az anyagaik szerint válogassa szét (fém, gumi, műanyag, stb.). A szétválogatott hulladékot adja le újrahasznosításra.
3. Elektromos hulladék (használt elektromos kéziszerszámok, villanymotorok, tápegységek, elektronika, akkumulátorok, elemek...).

A hulladékokra vonatkozó érvényes előírások szerint az elektromos hulladék veszélyes hulladék, amelynek megsemmisítése különleges eljárást igényel.

Az elektromos hulladékot tilos a háztartási hulladék közé kidobni.

A készüléklet elektromos hulladékgyűjtő telepen is leadhatja. A gyűjtőhelyekről információt a település polgármesteri hivatalában, vagy az interneten találhat.

## FIGYELMEZTETÉS

Ha meghibásodás történik, a készüléket küldje el az eladó címére, a javítás a lehető legrövidebb időn belül megtörténik. A hiba rövid leírása meggyorsítja a hiba beazonosítását és a javítást. A jótállási időn belül a berendezéshez csatolja a garancialevelet és a vásárlási bizonylatot is. A jótállási idő után is állunk rendelkezésére és az esetleges javításokat kedvező áron végezzük.

A készülék védelme érdekében, a szállítás előtt a készüléket csomagolja be (lehetőleg az eredeti csomagolásába). Szállítás közbeni károsodásért nem vállalunk felelősséget és a szállító cégnél történő reklamációnál lényeges a csomagolás minősége és a sérülés elleni biztosítás.

**Megjegyzés:** a képek eltérhetnek a megvásárolt terméktől, ugyancsak eltérhet a tartozékok mennyisége és típusa is. Ez a fejlesztés következménye és az ilyen változások nem befolyásolják a termék működőképességét.



## Megjegyzés: Kiegészítő információk

### ! Általános utasítások

- A csomagolószőnyeg használt műanyag zacskók gyermekek és állatok számára veszélyesek lehetnek.
- Ismerkedjen meg a berendezéssel, annak a tartozékaival, a kezelésével és működtetésével, valamint a helytelen használatából eredő lehetséges kockázatokkal.
- Gondoskodjon arról, hogy a készülék minden felhasználója alaposan megismerkedjen a készülék kezelésével és működtetésével, valamint a helytelen használatából eredő lehetséges kockázatokkal.
- A gépen található figyelmeztető címkék utasításait be kell tartani.
- A munkahelyet tartsa tisztán és rendezett.
- Ne dolgozzon szűk vagy rosszul megvilágított munkahelyen.
- Állandóan kövesse a munkafolyamatot és használja minden érzékszervét. Ne folytassa a munkát ha nem képes teljes mértékben a munkára koncentrálni.
- A szerszámokat tartsa karban és tiszta állapotban.
- A fogantyúkat és a működtető elemeket tartsa tisztán, száraz állapotban, azokon olaj- vagy zsírfoltok nem lehetnek.
- Ne engedje, hogy a berendezéshez állatok, gyerekek és illetéktelen személyek férjenek hozzá.
- Ne dugja a lábát vagy kezét a munkatérbe.
- A bekapcsolt és működésben lévő berendezést felügyelet nélkül hagyni tilos.
- A berendezést ne használja a rendeltetésétől eltérő célokra.
- A munka során használjon munkavédelmi eszközöket (pl. védőszemüveget, fülvédőt, védőmaszkot, biztonsági lábbelit, stb.).
- Ne dolgozzon a géppel, amennyiben alkohol vagy kábítószer hatása alatt áll.
- A berendezésen bármilyen változtatást vagy átalakítást végrehajtani tilos. NE HASZNÁLJA a gépet, ha azon görbülést, repedést vagy más sérülést észlel.
- A berendezésen működés közben karbantartást végrehajtani tilos.
- Ha bármilyen szokatlan hangot hall vagy szokatlan jelenséget észlel, akkor azonnal szakítsa félbe a munkát.
- A kulcsokat és csavarhúzókat a gépből mindig távolítsa el.
- A gép használatba vétele előtt ellenőrizze le a csavarok és anyák meghúzását.
- Gondoskodjon a gép megfelelő karbantartásáról. Használat előtt ellenőrizze le a gép sérülésmentességét.
- Javításhoz és karbantartáshoz csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
- A gyártó által nem engedélyezett és javasolt készülékek vagy tartozékok használata balesetet okozhat.
- Mindig az adott munkának megfelelő készülékeket és szerszámokat használjon.
- A berendezést óvja a túl magas hőmérséklettől és a közvetlen napsütéstől.
- A berendezés víz alatti vagy nedves környezetben végzett munkákra nem alkalmas.
- Ha a gépet hosszabb ideig nem használja, száraz, gyermekektől elzárt helyen tárolja.
- A készülék használatba vétele előtt ellenőrizze le a készülék elemeit és mozgó alkatrészeit, azokon sérülés nem lehet.
- Ellenőrizze le, hogy nincs-e repedt vagy beakadt alkatrész, illetve, hogy minden alkatrész megfelelően a helyén van-e. Ellenőrizzen le minden egyéb feltételt, amely a berendezés működését befolyásolhatja.
- Ha ez az útmutató másként nem rendelkezik, a sérült alkatrészeket és biztonsági elemeket meg kell javítani vagy ki kell cserélni.

### ! Elemről táplált készülékek

- Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem használja, akkor abból az elemet vegye ki. Az elemről kiszivárgó folyadék a készülékben kárt okozhat.

### ! Finommechanika

- A készüléket satuba fogni tilos.
- A készüléket óvja az ütésektől és a leeséstől. A munka befejezése után a készüléket tegye vissza a dobozába.

### ! Komplettség

- Ne használja a berendezést, amennyiben az a jelen útmutató szerint nem lett teljesen összeszerelve.

## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Fontos!

- A digitális hosszmérő használatba vétele előtt azt puha és száraz ruhával törölje meg, a fém alkatrészeket olajba mártott ruhával vékonyan kenje be.
- Előzze meg a **folyadékok és a víz mérőeszközbe kerülését**, illetve a mérőkészülékkel bánjon óvatosan és körültekintő módon.
- A készülékre **elektromos feszültséget csatlakoztatni tilos**, ez a készülék meghibásodását okozza.
- A működtető gombokat csak **finoman nyomja be**, az erős nyomás meghibásodást okozhat. A kapcsolás (funkció aktiválása) a gomb elengedése után történik meg.
- Az elemet (-) pólussal **lefelé** (a nyomtatott áramkör felé) helyezze be.


Az egyes gombok funkciói:




1. Ha a **kijelzőn (1)** a számok villognak, akkor ez az **elem lemerülését** jelzi ki, az elemeket cserélje ki.
2. **ON/OFF (2)** gomb: a készülék ki- és bekapcsolása.
3. **„mm/in” (3)** gomb: mértékegység átkapcsolása (milliméter / hüvelyk).
4. **ZERO (4)** gomb: kijelző lenullázása.
5. **ABS (5)** gomb: relatív vagy abszolút mérés kiválasztása. Ha az LCD-kijelzőn nem látható az **INC** jel, akkor a mérés abszolút (**ABS**).  
Ha a készülék adott helyzetében megnyomja a **ZERO** gombot, akkor ezzel kijelölheti a nullapontot.
6. **SET (6)** gomb. **Hüvelyk** mérés (in) üzemmódban a SET (6) gomb megnyomásával a tizedesvessző utáni adatot törtszámra (1/32”, 1/64” és 1/128”) számolja át a készülék.  
**Például:** 1,350” érték 1 11/32”-nek felel meg.

## A készülék telepítése


- 1) Függetlenül használathoz alkalmazza a független tartót.




- 2) Vízszintes használathoz alkalmazza a vízszintes tartót.




- 3) A mérőegység rögzítése (a hátlapon).  
A tartók és a csavarok a készülék tartozékai.



- 4) Amennyiben a mérőegységet csatlakoztatja a mozgó elemhez (pl. szánhoz), akkor a mérőegység hátlapjához csavarozott lapot rögzítse a mozgó elemhez. Ügyeljen arra, hogy a vezeték szabadon mozoghasson.



- 5) A kijelzőt a beépített mágnes segítségével rögzítse a gépen.



- 6) A kijelzőt egy nem használt tartóra is fel lehet szerelni.

