

GARANCIALEVÉL

1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap garanciát ad. A garancia az anyaghibákra és a gyártási hibákra vonatkozik. Az egyéb, közvetett vagy közvetlen károkozásokról és meghibásodásokról, személyi sérülésekről vagy anyagi károkokról nem vállalunk felelősséget.
2. A garancia nem vonatkozik a szakszerűtlen szerelés vagy használat, a túlterhelés, a használati útmutató előírásainak be nem tartása, nem megfelelő alkatrész vagy szerszám használata, illetéktelen személy beavatkozása, vagy nem megfelelő szállítás, illetve mechanikus sérülések miatt bekövetkezett károkokra. Bizonyos termékeknek és alkatrészeknek (például tartozékok, motorok, szénkefék, tömítő elemek és fúvókák stb.) a felhasználás során bekövetkező elhasználódást természetes kopásként kell kezelni, ezért ezekre a garancia nem vonatkozik.
3. A jótállási igény érvényesítéséhez igazolni kell a termék megvásárlását, valamint a garanciára való jogosultságot (a garancia ideje még nem járhat le), a reklamációt a vásárlás helyén kell bejelenteni. E célból, a reklamáció mielőbbi elintézése érdekében azt javasoljuk, hogy nyújtsa be a garancialevelet, melyen szerepel a gyártás és a vásárlás ideje, a gyártási szám (sorozatszám), az eladó bélyegzője és aláírása, illetve mutassa be a vásárlási bizonylatot (számlát stb.).
4. A reklamációt annál az eladónál kell bejelenteni ahol a terméket megvásárolta. A terméket komplett és összeszerelt állapotban kell megküldeni.
5. A garanciaidő a garanciális javítás időtartamával automatikusan meghosszabbodik. A reklamált terméket a hiba részletes leírásával, szabályszerűen becsomagolva (lehetőleg az e célból megőrzött eredeti csomagolásban), a mellékelt és kitöltött garancialevéllel, illetve egyéb, a vásárlást igazoló bizonylattal (számlával stb.) együtt küldje meg javításra.
6. A terméket a szervíz csak tiszta állapotban veszi át. Amennyiben a termék szennyezett, akkor a szervíz az átvételt megtagadhatja, vagy a tisztítás költségeit kiszámlázhatja a gép tulajdonosának.

KH TRADING, Kft.

Pf. 142
1506 Budapest

Tel.: 06/40/900-800 Fax: 06/1/99-999-77
(csak egy helyi hívás díját fizeti)

Nyitvatartási idő:

Hétfő - péntek: 8:00-17:00

INTERNET: www.uni-max.hu
ertekesites@uni-max.hu
sales@uni-max.hu

SZERVÍZ

UNI-MAX
Hlavní 29
277 45 Úžice
Czech Republic

Reklamáció és szervíz: Magyarországi vevőink számára egy reklamációs gyűjtőhelyet üzemeltetünk, hogy minél jobban megkönnyítsük a reklamációs folyamatot. Az árut postán vagy a Trans-o-flex gyűjtőszolgálat segítségével lehet elküldeni a következő címre.

A csomagon jól látható módon tüntesse fel:

„KH Trading begyűjtés“
Trans-o-flex Hungary Kft. logisztikai központ
Heltai Jenő utca 73
Gyál, 2360

Bővebb információért forduljon a magyarországi callcentrum-hoz: ertekesites@uni-max.hu
06/40/900-800

Termék: Ütvecsavarozó 1/2, 310 Nm + készlet Ütvecsavarozó 1/2, 350 Nm Ütvecsavarozó 3/4, 750 Nm	
Típus:	Gyártási szám (sorozatszám):
Gyártás időpontja:	Eladás időpontja, bélyegző, aláírás:
Javítási bejegyzések:	

www.uni-max.com

Az eredeti használati útmutató fordítása

Ütvecsavarozó 1/2, 310 Nm + készlet



Ütvecsavarozó 1/2, 350 Nm Ütvecsavarozó 3/4, 750 Nm



Tisztelt vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta az UNI-MAX cég termékét!
Cégünk kész Önnek szolgálatait felajánlani – a termék megvétele előtt, közben és után. Ha valamilyen kérdése, javaslata vagy ajánlata van, lépjen kapcsolatba üzletünkkel. Igyekszünk javaslatát mérlegelni és reagálni rá a lehetőségeink keretén belül.

A berendezés első használata ezen útmutató szerint jogi lépés, amellyel a felhasználó szabad akaratából megerősíti, hogy ezen útmutatót alaposan áttanulmányozta, teljesen megértette és megismerkedett minden kockázattal.

FIGYELEM! Ne kísérelje meg a berendezést működésbe hozni (ill. használni), amíg nem ismerkedett meg a teljes használati útmutatóval. Őrizze meg az útmutatót, később is szüksége lehet rá.

Különös figyelmet fordítson a munkavédelmi utasításokra. A munkavédelmi utasítások figyelmen kívül hagyása vagy azok nem megfelelő végrehajtása, a gépkezelő vagy egyéb személyek sérüléséhez, gép- és munkadarab sérüléshez, valamint anyagi károkhoz vezethet.

A gépen található figyelmeztető címkék utasításait feltétlenül tartsa be. Ezeket a címkéket ne szedje le és ügyeljen azok épségére is.

Az esetleges kommunikáció megkönnyítéséhez
írja ide a számla vagy vásárlási bizonylat számát.

LEÍRÁS

A pneumatikus ütvecsavarozót csavarok és anyák be- és kicsavarozásához, meghúzásához és kilazításához lehet felhasználni.

MŰSZAKI ADATOK 40039, 36616

Teljesítmény.....	0,44 kW
Levegőfogyasztás	500 liter/perc
Max. lazítási nyomaték	400 Nm
Max. meghúzási nyomaték.....	280 Nm
Fordulatszám (1/perc)	7000

MŰSZAKI ADATOK 40051

Teljesítmény.....	0,44 kW
Levegőfogyasztás	500 liter/perc
Max. lazítási nyomaték	400 Nm
Max. meghúzási nyomaték.....	280 Nm
Fordulatszám (1/perc)	7000

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

- A készüléket ne használja, ha nem ismeri a termék helyes használatának az előírásait és a felhasználás feltételeit.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék és a munkadarab alkalmas-e a tervezett tevékenység végrehajtására, illetve, hogy a munka közben nem fordulhat-e elő, hogy a készülékről vagy a munkadarabról valami leváljon, elröppön vagy esetleg sérülést vagy anyagi kárt okoz.
- A készüléket ne terhelje túl. A készülék megengedett üzemi nyomása: 6 bar (40039, 36616), illetve 8 bar (40051).
- Rendszeresen ellenőrizze le a készüléket, azon a működést befolyásoló sérülés vagy repedés, illetve tömítetlenség nem lehet. A sűrített levegőt biztosító kompresszor leválasztójából a vizet és a lerakódásokat minden nap legalább egyszer engedje ki. Ha az ütvecsavarozót néhány napig nem használta, akkor a sűrített levegő bemenetbe cseppentsen néhány csepp kenőolajat.
- Munka közben használjon védőszemüveget és védőkesztyűt, valamint a munka jellegétől függően védősisakot.
- Munka közben csak olyan személy tartózkodhat a készülék közelében, aki szintén viseli az előírt munkavédelmi eszközöket.
- A használathoz kapcsolódó előírások be nem tartása személyi sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet.
- A garancia nem vonatkozik az olyan meghibásodásokra, amelyeket természetes kopás, szakszerűtlen használat vagy beavatkozás, továbbá illetéktelen javítás okozott, valamint amelyek a használati útmutató előírásainak a be nem tartása és a rendeltetéstől eltérő használat miatt következtek be.

SZERELÉS

A készüléket csomagolja ki, és amennyiben az nincs összeszerelve, akkor azt az ábra szerint szerelje össze. A gyorscsatlakozó dugót (teflon szalag tömítés használatával) csavarozza az ütvecsavarozóba.

KENÉS

A garancia csak akkor érvényesíthető a készülékre, ha a készüléket minden használatba vétel előtt megkeni. Ehhez a sűrített levegő bemenetbe cseppentsen néhány csepp kenőolajat. Az olajozáshoz a sűrített levegő rendszerbe is be lehet építeni egy olajozót, amely használat közben folyamatosan olajködöt adagol a készülékbe.

FELHASZNÁLÁS

Az ütvecsavarozó négyszög keresztmetszetű orsójára hagyományos dugókulcsokat és egyéb eszközöket lehet ráhúzni. A főkapcsolónál található kapcsolóval a forgásirányt lehet beállítani. A készülék működtetéséhez a főkapcsolót be kell nyomni. A pneumatikus ütvecsavarozót két kézzel fogja meg, mert a reakcióerők a készüléket vagy a tartozékait megdobhatják vagy eldobhatják. Amennyiben meghúzáskor (lazításkor) jellemző fémes ütőhangot hall, akkor ez azt jelzi, hogy a készülék elérte a maximális meghúzási (lazítási) nyomatékot. Ha a csavar (anya) meghúzása (lazítása) nem történt meg, akkor használjon nagyobb meghúzási (lazítási) nyomatékkal rendelkező ütvecsavarozót. A készüléket ne üzemeltesse üresjáratú fordulatszámon. A sűrített levegő szabályozóval (a gyorscsatlakozó dugó mellett) a forgatónyomatékot 0 és 9 között különböző fokozatokba lehet beállítani.

A készülék használatának és a konkrét munkafolyamatoknak a leírását a jelen használati útmutató nem tartalmazza, mert a készülék egyszerűsége miatt a készülék importőre/gyártója feltételezi, hogy a vásárló ismeri a készülék használati módjait és lehetőségeit. Amennyiben bizonytalanság merül fel Önben, vagy nem rendelkezik kellő ismeretekkel, akkor forduljon a helyi munkavédelmi felügyelethez.