

GARANCIALEVÉL

1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap garanciát ad. A garancia az anyaghibákra és a gyártási hibákra vonatkozik. Az egyéb, közvetett vagy közvetlen károkért és meghibásodásokért, személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget.
2. A garancia nem vonatkozik a szakszerűtlen szerelés vagy használat, a túlterhelés, a használati útmutató előírásainak be nem tartása, nem megfelelő alkatrész vagy szerszám használata, illetéktelen személy beavatkozása, vagy nem megfelelő szállítás, illetve mechanikus sérülések miatt bekövetkezett károkra. Bizonyos termékeknél és alkatrészeiknél (például tartozékok, motorok, szénkefék, tömítő elemek és fűvókák stb.) a felhasználás során bekövetkező elhasználódást természetes kopásként kell kezelni, ezért ezekre a garancia nem vonatkozik.
3. A jótállási igény érvényesítéséhez igazolni kell a termék megvásárlását, valamint a garanciára való jogosultságot (a garancia ideje még nem járhat le), a reklamációt a vásárlás helyén kell bejelenteni. E célból, a reklamáció mielőbbi elintézése érdekében azt javasoljuk, hogy nyújtsa be a garancialevelet, melyen szerepel a gyártás és a vásárlás ideje, a gyártási szám (sorozatszám), az eladó bélyegzője és aláírása, illetve mutassa be a vásárlás bizonylatot (számlát stb.).
4. A reklamációt annál az eladónál kell bejelenteni ahol a terméket megvásárolta. A terméket komplett és összeszerelt állapotban kell megküldeni.
5. A garanciaidő a garanciális javítás időtartamával automatikusan meghosszabbodik. A reklamált terméket a hiba részletes leírásával, szabályszerűen becsomagolva (lehetőleg az e célból megőrzött eredeti csomagolásban), a mellékelt és kitöltött garancialevéllel, illetve egyéb, a vásárlást igazoló bizonylattal (számlával stb.) együtt küldje meg javításra.
6. A terméket a szerviz csak tiszta állapotban veszi át. Amennyiben a termék szennyezett, akkor a szerviz az átvételt megtagadhatja, vagy a tisztítás költségeit kiszámlázhatja a gép tulajdonosának.

KH TRADING, Kft.

Pf. 142
1506 Budapest

Tel.: 06/40/900-800 Fax: 06/1/99-999-77
(csak egy helyi hívás díját fizeti)

Nyitvatartási idő:

Hétfő - péntek: 8:00-17:00

INTERNET: www.uni-max.hu
erteakesites@uni-max.hu
sales@uni-max.hu

SZERVÍZ

UNI-MAX
Hlavni 29
277 45 Úžice
Czech Republic

Reklamáció és szerviz: Magyarországi vevőink számára egy reklamációs gyűjtőhelyet üzemeltetünk, hogy minél jobban megkönnyítsük a reklamációs folyamatot. Az árut postán vagy a Trans-o-flex gyűjtőszolgálat segítségével lehet elküldeni a következő címre.

A csomagon jól látható módon tüntesse fel:

„KH Trading begyűjtés“
Trans-o-flex Hungary Kft. logisztikai központ
Heltai Jenő utca 73
Gyál, 2360

Bővebb információért forduljon a magyarországi callcenter-hoz: erteakesites@uni-max.hu
06/40/900-800

Termék: DIGITÁLIS KEREKES TÁVOLSÁGMÉRŐ	
Típus: 820318	Gyártási szám (sorozatszám):
Gyártás időpontja:	Eladás időpontja, bélyegző, aláírás:
Javítási bejegyzések:	

www.uni-max.com

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

DIGITÁLIS KEREKES TÁVOLSÁGMÉRŐ



www.uni-max.com

820318

Tisztelt vásárló, köszönjük, hogy az UNI-MAX cég termékét választotta. Cégünk kész Önnek szolgálatait felajánlani – a termék megvétele előtt, közben és után. Ha valamilyen kérdése, javaslata vagy ajánlata van, lépjen kapcsolatba üzletünkkel. Igyekszünk javaslatát mérlegelni és reagálni rá a lehetőségeink keretén belül.

A berendezés első használata ezen útmutató szerint jogi lépés, amellyel a felhasználó szabad akaratából megerősíti, hogy ezen útmutatót alaposan áttanulmányozta, teljesen megértette és megismerkedett minden kockázattal.

FIGYELEM! Ne kísérelje meg a berendezést működésbe hozni (ill. használni), amíg nem ismerkedett meg a teljes használati útmutatóval. Az útmutatót őrizze meg későbbi használatra. Szenteljen figyelmet főleg a munkavédelmi utasításoknak. Ezen utasítások be nem tartása vagy pontatlan teljesítése személyi sérülést okozhat a kezelőnek vagy más személyeknek, esetleg sérülhet a berendezés vagy a feldolgozandó anyag.

Különösen ügyeljen a termék címkéin található biztonsági utasítások betartására. Ezeket a címkéket ne szedje le és ügyeljen azok épségére is.


Az esetleges kommunikáció megkönnyítéséhez írja ide a számla vagy vásárlási bizonylat számát.

Legfontosabb tulajdonságok és mérési tartomány

1. Max. 999 999,9/láb/yard/méter
2. Mérési pontosság: 99,9%
3. Vezérlőpanel a markolaton (hajlongás nélküli leolvasás)
4. Háttérvilágítás funkció (sötétben is leolvasható)
5. „Smart kerék” (a pontos méréshez automatikusan beszámítja a kerékátmérőt)
6. A terület vagy térfogat automatikusan kiszámolható a készlet tartalmazta számológéppel
7. Mértékegység átszámítás: méter/láb/yard; négyzetméter/négyszög yard /négyyszög hold; köbméter / köbláb /kőbyard
8. Automatikus kikapcsolás 3 perc nem használat után
9. Kerékméret: kerület: 1 m (39-3/8"); átmérő: 0,318 m (12-9/16")
10. Maximális mérési sebesség: 13 km/h
11. Táplálás: négy db elem
12. Üzemi hőmérséklet: -10~60 °C (14~140 °F)
13. Kijelző típusa: LCD kijelző; 7 számjegy (0~ 999 999,9),

Nyomógomb utasítások

1. **ON/OFF:** főkapcsoló, a gép ki- és bekapcsolásához nyomja meg az ON/OFF gombot
2. **START/STOP:** a nulla beállításához nyomja meg a **START/STOP** gombot, a mérés elkezdéséhez megjelenik a "0 m". A mérést követően nyomja meg ezt a gombot, és az adatok a későbbi újbóli leolvasáshoz elmentésre kerülnek.
3. **UNITS:** mértékegység átváltás
4. **L, W, H :** **L, W, H** adatelmentéshez és olvasáshoz. Méréskor adatelmentéshez nyomja le az **L, W** vagy **H**-t. Az **L, W, H** megjelenik az LCD kijelzőn. Az újraindítás előtt más adatok elmentésére nem nyílik mód. Nyomja meg a **START /STOP** gombot a mérés befejezéséhez és az elmentett adatok leolvasásához, az **L, W** vagy **H** villogni fog az LCD kijelzőn. Újraindításhoz ismét nyomja meg a **START/STOP** gombot, és ekkortól új adatok elmentésére nyílik lehetőség.
5. **L*W:** Ha az **L** és **W** adatok kerülnek elmentésre, nyomja meg a **START/STOP** gombot a mérés leállításához, és a mért felület leolvasásához.
6. **L*W*H:** Ha az **L, W** és **H** adatok kerülnek elmentésre, nyomja meg a **START/STOP** gombot a mérés leállításához, és a mért felület leolvasásához.
7. **HOLD:** Méréskor az adatok elmentéséhez nyomja le a **HOLD** gombot. A **HOLD** újbóli lenyomása befejezi az elmentést.
8. **+D:** A mért értékhez hozzászámításra kerül a kerék átmérője.
9. **RESET:** Kitérli az **L, W** és **H** adatokat. Újraindításkor megjeleni a "0 m", és a készülék ismét mérésre kész.
10. **LIGHT:** Sötétben végzett leolvasáshoz nyomja meg ezt a gombot. 3 másodperc múlva kikapcsol.



Figyelmeztetés

1. Soha ne tisztítsa ezt a pontos készüléket szerves oldószerekkel. Vízről és maró anyagoktól tartsa távol.
2. Használat közben energiatakarékosság céljából kikapcsol a készülék, ha a felhasználó ezt a gombot 3 percen át nem nyomja le. Ha a kijelző halvány vagy nem működik, lemerült az elem. Cserélje ki a 4 db AAA 1,5 V elemet. Vegye ki az elemeket, ha a készüléket hosszabb időn át nem kívánja használni, így megakadályozhatja az elemekben lévő folyadék kiszivárgását a készülékbe.
3. A készüléket beltérben, -30 °C~+65 °C hőmérséklettartományban, < 90% páratartalom mellett tárolja.