

GARANCIALEVÉL

1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap garanciát ad. A garancia az anyaghibákra és a gyártási hibákra vonatkozik. Az egyéb, közvetett vagy közvetlen károkozásokért és meghibásodásokért, személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget.
2. A garancia nem vonatkozik a szakszerűtlen szerelés vagy használat, a túlterhelés, a használati útmutató előírásainak be nem tartása, nem megfelelő alkatrész vagy szerszám használata, illetéktelen személy beavatkozása, vagy nem megfelelő szállítás, illetve mechanikus sérülések miatt bekövetkezett károkra. Bizonyos termékeknél és alkatrészeiknél (például tartozékok, motorok, szénkefék, tömítő elemek és fűvókák stb.) a felhasználás során bekövetkező elhasználódást természetes kopásként kell kezelni, ezért ezekre a garancia nem vonatkozik.
3. A jótállási igény érvényesítéséhez igazolni kell a termék megvásárlását, valamint a garanciára való jogosultságot (a garancia ideje még nem járhat le), a reklamációt a vásárlás helyén kell bejelenteni. E célból, a reklamáció mielőbbi elintézése érdekében azt javasoljuk, hogy nyújtsa be a garancialevelet, melyen szerepel a gyártás és a vásárlás ideje, a gyártási szám (sorozatszám), az eladó bélyegzője és aláírása, illetve mutassa be a vásárlási bizonylatot (számlát stb.).
4. A reklamációt annál az eladónál kell bejelenteni ahol a terméket megvásárolta. A terméket komplett és összeszerelt állapotban kell megküldeni.
5. A garanciaidő a garanciális javítás időtartamával automatikusan meghosszabbodik. A reklamált terméket a hiba részletes leírásával, szabályszerűen becsomagolva (lehetőleg az e célból megőrzött eredeti csomagolásban), a mellékelt és kitöltött garancialevéllel, illetve egyéb, a vásárlást igazoló bizonylattal (számlával stb.) együtt küldje meg javításra.
6. A terméket a szervíz csak tiszta állapotban veszi át. Amennyiben a termék szennyezett, akkor a szervíz az átvételt megtagadhatja, vagy a tisztítás költségeit kiszámlázhatja a gép tulajdonosának.

KH TRADING, Kft.

Pf. 142

1506 Budapest

Tel.: 06/40/900-800

Fax: 06/1/99-999-77

(csak egy helyi hívás díját fizeti)

Nyitvatartási idő:

Hétfő - péntek: 8:00-17:00

INTERNET: www.uni-max.hu

ertekesites@uni-max.hu

sales@uni-max.hu

SZERVÍZ

UNI-MAX

Hlavní 29

277 45 Ůžice

Czech Republic

Reklamáció és szervíz: Magyarországi vevőink számára egy reklamációs gyűjtőhelyet üzemeltetünk, hogy minél jobban megkönnyítsük a reklamációs folyamatot. Az árut postán vagy a Trans-o-flex gyűjtőszolgálat segítségével lehet elküldeni a következő címre.

A csomagon jól látható módon tüntesse fel:

„KH Trading begyűjtés“

Trans-o-flex Hungary Kft. logisztikai központ

Heltai Jenő utca 73

Gyál, 2360

Bővebb információért forduljon a magyarországi callcentrum-hoz: ertekesites@uni-max.hu

06/40/900-800

Termék: 5 TONNÁS HIDRAULIKUS CSAPÁGYLEHÚZÓ	
Típus: DYF5	Gyártási szám (sorozatszám):
Gyártás időpontja:	Eladás időpontja, bélyegző, aláírás:
Javítási bejegyzések:	

www.uni-max.com

Az eredeti használati útmutató fordítása 5 TONNÁS HIDRAULIKUS CSAPÁGYLEHÚZÓ



DYF5

Tisztelt vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta az UNI-MAX cég termékét!
Cégünk kész Önnek szolgáltatait felajánlani – a termék megvétele előtt, közben és után. Ha valamilyen kérdése, javaslata vagy ajánlata van, lépjen kapcsolatba üzletünkkel. Igyekszünk javaslatát mérlegelni és reagálni rá a lehetőségeink keretén belül.

A berendezés első használata ezen útmutató szerint jogi lépés, amellyel a felhasználó szabad akaratából megerősíti, hogy ezen útmutatót alaposan áttanulmányozta, teljesen megértette és megismerkedett minden kockázattal.

FIGYELEM! Ne kísérelje meg a berendezést működésbe hozni (ill. használni), amíg nem ismerkedett meg a teljes használati útmutatóval. Őrizze meg az útmutatót, később is szüksége lehet rá.

Különös figyelmet fordítson a munkavédelmi utasításokra. A munkavédelmi utasítások figyelmen kívül hagyása vagy azok nem megfelelő végrehajtása, a gépkezelő vagy egyéb személyek sérüléséhez, gép- és munkadarab sérüléshez, valamint anyagi károkhoz vezethet.

A gépen található figyelmeztető címkék utasításait feltétlenül tartsa be. Ezeket a címkéket ne szedje le és ügyeljen azok épségére is.

Az esetleges kommunikáció megkönnyítéséhez
írja ide a számla vagy vásárlási bizonylat számát.

LEÍRÁS

A készülék leírása

Ékszíjtárcsa és persely csapágyak lehúzója, kézi szivattyúval, amely 5 t erőt képes kifejteni. Rugalmas, kompakt, kisméretű és könnyen hordozható, fáradtságtól kímélő készülék. A 3 darab kihajtható kar 2 magassági helyzettel rendelkezik. A szivattyú házán menet van, amelynek segítségével a kar akár 140 mm-re is beállítható, terjedelem max. 200 mm, a hidraulikus henger lökete 50 mm. Műanyag szerszámos dobozba csomagolva.

MŰSZAKI ADATOK

A kar benyúlása (függőleges terjedelem)	140 mm-ig
Vízszintes terjedelem (átmérő).....	max. 200 mm
Hidraulikus henger dugattyúlökete:	50 mm
A hidraulikus kézi pumpa által kifejtett erő.....	5 t-ig

A szöveg, az ábrák és az adatok a nyomtatás idején érvényesek. Termékeink állandó fejlesztése miatt a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül is megváltozhatnak.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

- A terméket csak a 18. életévét betöltött, megfelelő munka- és balesetvédelmi oktatásban részesült személy használhatja.
- A berendezés kezeléséhez a felhasználónak rendelkeznie kell gépkezelői orvosi igazolással.

Ajánljuk, hogy a munkahelyen függeszse ki a következő munkavédelmi figyelmeztető táblákat:

Az útmutatóban használt jelölések



Figyelem!

Sérülésveszélyre vagy anyagi kár kockázatára hívja fel a figyelmet.

Figyelmeztetés!

Sérülésveszély!



Megjegyzés:

! Általános utasítások

- A csomagoláshoz használt műanyag zacskók gyermekek és állatok számára veszélyesek lehetnek.
 - Ismerkedjen meg a berendezéssel, annak a tartozékaival, a kezelésével és működtetésével, valamint a helytelen használatából eredő lehetséges kockázatokkal.
 - Gondoskodjon arról, hogy a készülék minden felhasználója alaposan megismerkedjen a készülék kezelésével és működtetésével, valamint a helytelen használatából eredő lehetséges kockázatokkal.
 - A gépen található figyelmeztető címkék utasításait be kell tartani. Ezeket a címkéket ne szedje le és ügyeljen azok épségére is. A címkék sérülése vagy olvashatatlansága esetén rendeljen új címkét a gép szállítójától.
 - A munkahelyet tartsa tisztán és rendben. A rendetlen és rosszul megvilágított munkahely balesetek okozója lehet.
 - Ne dolgozzon szűk vagy rosszul megvilágított munkahelyen. Ellenőrizze le a padló megfelelő stabilitását valamint a munkahelyhez való jó hozzáférhetőséget. Mindig álljon stabilan.
 - Állandóan kövesse a munkafolyamatot és használja minden érzékszervét. Ne folytassa a munkát, ha nem képes teljes mértékben a munkára koncentrálni.
 - A szerszámokat tartsa karban és tiszta állapotban.
 - A fogantyúkat és a működtető elemeket tartsa tisztán, száraz állapotban, azon olaj- vagy zsírfoltok nem lehetnek.
 - Ne engedje, hogy a berendezéshez állatok, gyerekek és illetéktelen személyek férjenek hozzá.
 - Ne dugja a lábát vagy kezét a munkatérbe.
 - A bekapcsolt és működésben lévő berendezést felügyelet nélkül hagyni tilos.
 - A berendezést ne használja a rendeltetésétől eltérő célokra.
 - A munka során használjon munkavédelmi eszközöket (pl. védőszemüveget, fülvédőt, védőmaszkot, biztonsági lábbelit, stb.).
 - A berendezés közelében ne nyújtózkodjon, a munkához mindkét kezét használja.
 - Ne használja a berendezést, ha alkohol vagy kábítószer hatása alatt áll.
 - A géppel ne dolgozzon, ha szédül, beteg vagy rosszul van.
 - A berendezésen bármilyen változtatást vagy átalakítást végrehajtani tilos. NE HASZNÁLJA a gépet, ha azon görbülést, repedést vagy más sérülést észlel.
 - A berendezésen működés közben karbantartást végrehajtani tilos.
 - Ha bármilyen szokatlan hangot hall vagy szokatlan jelenséget észlel, akkor azonnal szakítsa félbe a munkát és kapcsolja le a gépet.
 - A kulcsokat és csavarhúzókat a gépből mindig távolítsa el.
 - A gép használata előtt ellenőrizze le, hogy minden csavar jól meg van-e húzva.
 - Biztosítsa a gép rendszeres karbantartását! Használat előtt ellenőrizze le a gép sérülésmentességét.
 - Javításhoz és karbantartáshoz csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
 - A gyártó által nem ajánlott kiegészítő berendezések vagy tartozékok használata sérüléshez vezethet. Mindig az adott munkának megfelelő készülékeket és szerszámokat használjon. Ne terhelje túl a gépet és tartozékait, illetve ne használja olyan munkákhoz, amelyek nagyobb teljesítményű berendezést igényelnek.
 - Ne terhelje túl a berendezést. A munkát úgy tervezze meg, hogy a gép túlterhelés nélkül, optimális megmunkálási sebességgel működhessen. A túlterhelés miatt bekövetkezett gépsérülésekre és meghibásodásokra a garancia nem vonatkozik.
 - A készüléket óvja a magas hőmérséklettől és a közvetlen napsütéstől.
 - A készülék nem alkalmas víz alatti vagy nedves környezetben végzett munkákhoz.
 - Ha a gépet hosszabb ideig nem használja, száraz, gyermekektől elzárt helyen tárolja.
 - A gép beindítása előtt ellenőrizze le, hogy a biztonsági és védő elemek megfelelően és hatékonyan működnek-e. Győződjön meg arról, hogy a mozgó alkatrészek megfelelő állapotban vannak-e.
 - Ellenőrizze le, hogy nincs-e repedt vagy beakadt alkatrész, illetve, hogy minden alkatrész megfelelően a helyén van-e. Ellenőrizzen le minden egyéb feltételt, amely a berendezés működését befolyásolhatja.
 - Ha ez az útmutató másként nem rendelkezik, a sérült alkatrészeket és biztonsági elemeket meg kell javítani vagy ki kell cserélni.
- ! Komplettség**
- Ne használja a berendezést, amíg azt a jelen útmutató szerint nem szerelte teljesen össze.
- ! Autószerviz felszerelés**
- A javítások megkezdése előtt a járművet fékezze be és megfelelően rögzítse elgurulás ellen.

SZERELÉS

- A készülék csomagolásának a kidobása előtt ellenőrizze le, hogy abban nem maradt-e valamilyen alkatrész. Ha igen, akkor keresse meg az adott alkatrészt az összeállítási rajzon vagy az alkatrészlistán és szerelje fel a helyére. A készüléket az ábra szerint szerelje össze. Ellenőrizze le az alkatrészek rögzítését, a csavarok és anyák meghúzását.

www.uni-max.com



HASZNÁLAT

1. Húzza meg a szelep csavarját. A dugattyú legyen teljesen behúzva a hengerbe.
2. A kampós pofákat akassza be a lehúzendó alkatrészbe (csapágý, ékszíjtárcsa, persely stb.). A pofák megfelelő helyzetét a dugattyú menetes részén található anya elforgatásával állítsa be.
3. A pumpa karjával végezzen pumpáló mozgást. A hidraulikus nyomás kinyomja a dugattyút a hengerből. A dugattyú alján található csúcs kitámasztja a készüléket a tengely végén (amelyről az adott alkatrészt le kívánja húzni). Mielőtt a lehúzást folytatná, ellenőrizze le a pofák beakasztását a lehúzendó alkatrészbe. Ha nincs elegendő hely a lehúzáshoz, akkor rendkívül óvatosan dolgozva csak két pofát is használhat a lehúzáshoz. A henger üzemi lökete 50 mm. Előfordulhat, hogy ez a löket (50 mm) nem elegendő az alkatrész lehúzásához. Ilyen esetben a szelep csavarját lazítsa meg, a dugattyút húzza vissza a hengerbe, állítsa be ismét a pofákat (az anya elforgatásával), majd folytassa a lehúzást az 1+3 pontok megismétlésével.
4. A dugattyú behúzásához a szelep szárát az óramutató járásával ellenkező irányba fordítsa el. A hengerben található rugó a dugattyút behúzza.
5. Az alkatrészek elhelyezkedése szerint állítsa be a pofákat és az anyát.
6. A hidraulikus hengerbe hagyományos hidraulikus olajat töltsön bele (pl. HLP 46, rend. száma 42004).
7. A készülékben található biztosító szelep túlterhelés esetén kinyit. A hengerből kiengedi a nyomást.