

GARANCIA KARTYA

1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához mellékelni kell a vásárlást igazoló bizonylatot vagy számlát). Az egyéb közvetlen vagy közvetett személyi sérülések vagy anyagi károk nem tartoznak a jótállás hatálya alá.
2. A jótállás nem terjed ki a szakszerűtlen kezelésből, a szerszám túlterheléséből, az útmutatóban lefektetett útmutatások be nem tartásából, az engedélyezetlen tartozékok használatából, az illetéktelen javításból, normál kopásból és elhasználódásból, valamint a szállítás közbeni károsodásokból eredő hibákra. A jótállás a következő tartozékokra sem terjed ki: motor, szénkefék, tömítések, forró levegővel működő alkatrészek és a rendszeres cserét igénylő alkatrészek.
3. Amennyiben a javítás nem esik a jótállás hatálya alá, annak minden költségét (beleértve magát a javítást, a javítóműhelybe, illetve az onnan történő elszállítást) a vásárlónak kell fedeznie, az érvényes árlista szerint. Lásd a www.kh-trading.hu.
4. A jótállási igény bejelentésekor fel kell mutatnia a garanciakártyát, bizonyítania kell a vásárlás dátumát, meg kell adnia a gép sorozatszámát, szükség lesz továbbá az értékesítő cég pecsétjére, az eladó személy aláírására, valamint a vásárlási bizonylatra.
5. A jótállási igényt vagy a szerszámot értékesítő forgalmazó üzletében kell bejelenteni, vagy postán kell elküldeni az egyik javítóközpontba. Az értékesítő cég kötelessége a garanciakártya kitöltése (vásárlás dátuma, sorozatszám, céges pecsét és aláírás). Mindezeket az adatokat a vásárláskor kell rögzíteni.
6. A jótállási időszak annyival meghosszabbodik, amennyi ideig a szerszám a javítóközpontban volt. Ha a javítás vagy a hiba nem esik a jótállás hatálya alá, minden javítási és szállítási költséget a szerszám tulajdonosának kell fedeznie.
Mi azt javasoljuk, hogy a szerszámot eredeti csomagolásában küldje el. Kérjük, a csomagoláshoz mellékelje a hiba rövid leírását is.
7. Mielőtt javítani küldené, a szerszámot alaposan tisztítsa meg. Ha a beküldött szerszám piszkos, a javítóközpont visszaküldheti, vagy tisztítási díjat számíthat fel.

KH TRADING, Kft.
Pf. 142
1506 Budapest

Tel.: 06/40/900-800
Fax: 06/1/99-999-77
(csak egy helyi hívás díját fizeti)

A feltüntetett telefonszámok sorba vannak kötve tehát egy konkrét szám foglaltsága esetén a hívás egy másik szabad számra fut be, hogy a call-centrum mindig és mindenki részére elérhető legyen. A szolgáltatásaink minőségének javítása érdekében a hívásokat esetenként ellenőrizzük.

Nyitvatartási idő:
H - P: 8:00-17:00

INTERNET: www.uni-max.hu
ertekezes@uni-max.hu

Az áraink az ÁFA-t és a szállítási költségeket nem tartalmazzák.

Az áruszállításra a KH Trading s.r.o. Általános kereskedelmi feltételei az irányadók.

Cégbejegyzés: Prágai Megyei Kereskedelmi Bíróság, C részleg, betét: 62401

Cégszám 25700758 Adószám 26961929-2-51

SZERVÍZ Logistic centre Klecany (Klecany Logisztikai Központ)
Topolová 483
250 67 Klecany
Cseh Köztársaság

Termék: A FÉKRENDSZER CSÖVEZETÉNEK A MÓDOSÍTÁSÁRA ÉS MEGJAVÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ KÉSZLET HS3215		
Típus:	HS3215	Sorozatszám (terméksorozat):
Gyártási dátum:	A javítóműhely megjegyzései:	
Eladási dátum, pecsét, aláírás:		

Helyesen kitöltött garanciakártya vagy a termék típusát is feltüntető vásárlási bizonylat (számla, vásárlási nyugta) hiányában, a jótállási igényt nem fogadjuk el.

www.uni-max.com

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A FÉKRENDSZER CSÖVEZETÉNEK A MÓDOSÍTÁSÁRA ÉS MEGJAVÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ KÉSZLET HS3215



HS3215

Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy a KH Trading s.r.o csörlőjét választotta!
Készségesen felajánljuk Önnek cégünk szolgáltatásait termékünk megvásárlása előtt, közben és utána.
Ha bármilyen kérdése, megjegyzése vagy ötlete merül fel, kérjük lépjen kapcsolatba kereskedelmi központunkkal. Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy kérdését időben megválaszolhassuk.

Kérjük, hogy a gép használatba vétele előtt gondosan olvassa át ezt az útmutatót. Az Ön feladata, hogy áttanulmányozza a gép biztonságos használatához és üzemeltetéséhez szükséges útmutatásokat, valamint, hogy tisztában legyen a gépek használata során felmerülő veszélyekkel.

FIGYELMEZTETÉS! Ne használja a gépet, amíg át nem olvasta ezt az egész kézikönyvet, és amíg a gép kezelésével meg nem ismerkedett. Tartsa meg ezt a kézikönyvet, később szüksége lehet rá.
A biztonsági útmutatásokra különlegesen nagy figyelmet fordítson. A biztonsági szabályok be nem tartása a kezelő vagy a közelben álló személyek sérülését, illetve a gép vagy a munkadarab rongálódását eredményezheti. Fordítson különösen nagy figyelmet a gépen látható biztonsági jegyzetekre és biztonsági címkékre. Azokat soha ne távolítsa el és ne rongálja meg.

Kérjük, írja be ebbe a rovatba a vásárlási számla számát és az eladási bizonylat számát.

LEÍRÁS

A készlethez csővágó, belső idomszer és formázó kúpok tartoznak. Ennek a készletnek a segítségével vághatja, formázhatja és módosíthatja a féknél, tengelykapcsolónál és klímaberendezésekben alkalmazott csöveket.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Csőátmérők	.4, 4,75, 6, 8, 10, 12 és 14 mm
----------------------	---------------------------------

Az útmutatóban foglalt útmutatások, rajzok és egyéb információk pontossága a kinyomtatás dátumától függ. Folyamatosan végzett termékfejlesztésünkre való tekintettel fenntartjuk annak jogát, hogy a termék paraméterein a vásárló előzetes értesítése nélkül is módosításokat végezhesünk.

JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI JELENTÉS

Jelentés és karbantartási jelentés:

[illegible]

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

- **Ezt az eszközt csak 18 évesnél idősebb, a munkára illetve a környezetbiztonsági eljárásokra kiképzett személy használhatja.**

A kézikönyvünkben használt szimbólumok jelentése



Figyelmeztetés!

Ez a szimbólum személyes sérülés vagy a gép, illetve egyéb vagyontárgyak rongálódásának veszélyére figyelmeztet.



Figyelmeztetés!

Rongálódás veszélye.



Megjegyzés:

További tudnivalók.



Általános útmutatások

- A műanyag csomagolóanyagok gyermekekre és állatokra veszélyesek.
- Győződjön meg arról, hogy ismeri a szerszámot vagy a gépet, illetve annak kezelési eljárását. Legyen tisztában azzal, milyen veszélyek állnak fenn a gép helytelen használata esetén.
- Győződjön meg arról, hogy amennyiben a gépet más személy használja, ő is ismeri a biztonságos kezelés módját, és a helytelen használat esetén fennálló veszélyekkel is tisztában van.
- Fordítson különösen nagy figyelmet a gépen látható biztonsági jegyzetekre és biztonsági címkékre. Azokat soha ne távolítsa el és ne rongálja meg. Ha a figyelmeztető címke olvashatatlaná válik, lépjen kapcsolatba forgalmazójával.
- Tartsa tisztán a munkahelyét. A piszkos és rendetlen munkahely balesetet okozhat.
- Soha ne végezzen munkát szűk helyen vagy gyengén megvilágított helyiségben. Bizonyosodjon meg arról, hogy a padlózat szilárd és stabil, és hogy elegendő mozgástér áll az Ön rendelkezésére. Mindig stabil testtartásban végezzen munkát.
- Összpontosítson a munkafolyamatra, és használja a józan eszét. Ne végezzen munkát, amikor nem tud teljes mértékben összpontosítani.
- Tartsa a szerszámait tisztán és biztonságos működtetésre alkalmas állapotban.
- A fogantyúkat tartsa zsiradéktól és szennyeződéstől mentesen.
- Gondoskodjon arról, hogy gyermekek, illetéktelen személyek és állatok ne juthassanak be a műhelyébe.
- Soha ne helyezze kezét vagy lábát a munkaterületen belülre.
- Működés közben soha ne hagyja a gépet felügyelet nélkül.
- Csak olyan munkákat végezzen a géppel, amilyenekre az készült.
- Használjon személyi védőfelszerelést: védőszemüveg, fülvédő, gázálarc, biztonsági cipő stb.
- Ne nyúljon ki túl messzire, és használja mindkét kezét.
- Soha ne végezzen munkát alkohol vagy más drog hatása alatt.
- Ne használja a gépet, ha szédül vagy gyengének érzi magát.
- Szigorúan tilos a gépen bármiféle módosítást vagy javítást végezni. **NE HASZNÁLJA** a gépet, ha sérülést, meghajlott alkatrészt, repedést vagy egyéb olyan jelenséget lát rajta, amely a gép megfelelő működését akadályozhatja.
- A gépén működés közben soha ne végezzen karbantartást.
- Ha bármilyen szokatlan jelet lát vagy furcsa hangot hall, azonnal kapcsolja ki a gépet.

- Használat után ne felejtse el a gépről minden kulcsot és csavarhúzózt levenni.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy minden csavar biztonságosan meg van húzva.
- Rendszeresen végezzen karbantartást. Használat előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a gép biztonságos működésre alkalmas állapotban van, és nincs rajta sérülés.
- Javításhoz csak eredeti alkatrészeket használjon fel.
- Nem eredeti vagy a gyártó által nem jóváhagyott alkatrészek használata a gép rongálódásához vezethet, vagy a kezelő sérülését okozhatja.
- A gépet csak olyan munkára használja, amilyenre az alkalmas. Ne terhelje túl a szerszámokat, a tartozékokat vagy a gépet. Nagyobb munkához erősebb gépet használjon.
- Ne terhelje túl. A munkaterhelést úgy mérje fel, hogy azt kényelmes sebességgel elvégezhető legyen. A gép túlterhelése miatt bekövetkező kár nem tartozik a jótállás hatálya alá.
- Szélsőségesen magas hőmérséklettől és közvetlen napsugárzástól védje a gépet.
- Ez a gép nedves körülmények közötti vagy víz alatti munkavégzésre nem alkalmas.
- Ha a szerszámokat hosszabb ideig nem használja, száraz és biztonságos helyen tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá.
- Bármely gép vagy szerszám használata előtt vizsgáljon át minden biztonsági elemet, és győződjön meg arról, hogy megfelelően működnek. Bizonyosodjon meg arról, hogy minden mozgó alkatrész megfelelő, működőképese állapotban van.
- Ellenőrizze, nincsenek-e repedések vagy sérülések. Győződjön meg arról, hogy minden alkatrész megfelelően van összeszerelve. Azt is ellenőrizze, nem állnak-e fenn olyan veszélyes körülmények, amelyek a gép vagy szerszám szabályos működését akadályoznák.
- Minden sérült alkatrészt és biztonsági elemet meg kell javítani vagy ki kell cserélni, kivéve, ha ez a kézikönyv másképpen rendelkezik.
- A műanyag csomagolóanyagok gyermekekre és állatokra veszélyesek.



Finommechanika

- Soha ne rögzítse a gépet satuval.
- Ügyeljen arra, hogy a gép le ne essen, és ne is ütközzön hozzá semmihez. A munka befejezése után a szerszámokat az eredeti csomagolásukba tegye vissza.



Autójavító műhely felszerelése

- Mielőtt bármilyen munkához kezdene, tegye a sebességváltót üresbe, és húzza be a kéziféket. Gondoskodjon arról, hogy a jármű véletlenül se mozdulhasson el.



Kéziszerszámok

- Amikor az szerszámokat visszateszi a munkaasztalra, ügyeljen arra, hogy azok ne érjenek a munkaasztalhoz vagy más szerszámokhoz.
- Soha ne rögzítse a gépet satuval.
- A munkadarabot mindig biztonságosan rögzítse. A munkadarab eltávolításánál vagy hordozásánál különös elővigyázattal járjon el.



Hajlítás, vágás és menetvágás

- Hajlítás előtt jelölje be a hajlítási pontokat a munkadarabon, majd rögzítse azt le a befogópofával.
- Ne használja az eszközt a műszaki specifikációkban meg nem jelölt átmérőjű csövekhez.
- Ne használja edzett vagy hőkezelt anyagokhoz.
- A sérülések elkerülése végett munka közben ne érintse a vágókorongot.
- Ne tegye kezét a vágási területen belülré.

MEGSEMMISÍTÉS

A készüléket élettartamának végén az érvényes előírásoknak és szabályoknak megfelelően semmisítse meg. Az Ön gépe fém- és műanyag alkatrészekből áll, amelyek szétválasztásuk után újrahasznosíthatók.

1. Szerelje szét a gép minden részét.
2. Anyaguk szerint válassza szét az alkatrészeket (pl. fém, gumi, műanyag stb.). A szétválasztott részeket juttassa el egyik közeli újrahasznosító létesítménybe.

Az újrahasznosító létesítmények címét megtalálhatja a helyi önkormányzatnál vagy az interneten.

VIGYÁZAT

Ha elromlik a gép, küldje vissza a forgalmazóhoz javításra.

Kérjük, mellékelje hozzá a hiba rövid leírását. Ezzel megkönnyíti a javítást. Ha a gép még jótállási időn belül van, mellékelje hozzá a garanciakártyát és a vásárlási bizonylatot. A jótállási időszak letelte után a gépet speciálisan alacsony áron javítjuk.

A szállítás közbeni rongálódás megelőzése érdekében a gépet jól csomagolja be, vagy használja fel az eredeti csomagolóanyagot.

A szállítás folyamán bekövetkező, a gép helytelen csomagolásából adódó károkért nem vállalunk felelősséget.

Megjegyzés: A kézikönyvünkben található képek és tartalom valamint a valóságos termék vagy tartozékok között lehetnek kisebb eltérések.

Ez utóbbi folyamatosan végzett termékfejlesztésünk következménye. Hasonló jellegű kisebb eltérések a termék funkcionalitását nem befolyásolják.

ÖSSZESZERELÉS

- Mielőtt a csomagolóanyagot eldobná, ellenőrizze, hogy semmi nem maradt benne. Az alkatrészlista alapján ellenőrizze az alkatrészek és tartozékok számát. Szerelje be az összes alkatrészt és összetevőt.

KEZELÉS

A csővég levágása

A csővéget tisztán szokták levágni. A tiszta vágásnál nem keletkezik sem fűrészpor sem fémrészecskék, amelyek a jármű rendszerébe kerülve gondot okoznának.

- Helyezze a csövet a vágó belsejébe úgy, hogy az felfeküdjön mindkét forgóhengerre és a vágókorongra.
- A vágó alsó részén lévő kereket forgassa meg, hogy a vágókorong gyengén a csőhöz nyomódjon.
- Forgassa meg az eszközt függőlegesen egy fordulattal.
- A vágó alsó részén lévő kereket ismét forgassa meg finoman, hogy a vágókorong gyengén a csőhöz nyomódjon.
- Addig ismétlje ezt, amíg a csövet teljesen el nem vágta.



Megjegyzés:

A vágókorongot ne szorítsa túl nagy erővel. Attól nem fog gyorsabban vágni, viszont megsérülhet a vágókorong.

Tartalék vágókorong

A tartalék vágókorong a vágóüregben van. Ha ki akarja venni, fordítsa el a vágó felső részén lévő háromszög alakú idomot.


Itt találja a tartalékkorongot.



Kúptömítés létrehozása a cső végén

A tömítőkúp létrehozása előtt csúsztassa rá a csatlakozó anyát a csőre. Bizonyosodjon meg, hogy az megfelelő helyzetben áll a csövön.

- Használja a belső idomszer megfelelő formájú nyílását (jelen esetben kerek).
- Helyezze a tisztán levágott csövet a megfelelő nyílásba. Gondoskodjon arról, hogy a cső vége a szélénél kissé kinnebb legyen.



- Kinyithatja a belső idomszert.

- Rögzítse a szárnyas anyákkal a csövet a helyére. Az idomszer nyílásain lévő apró barázdák megakadályozzák, hogy a cső elforduljon a kúp létrehozása közben. Figyelje meg az ábrákat! ⇨

- Helyezze a a préselőkúppal ellátott U alakú leszorítót a belső idomszerre.



- Válassza ki az átmérőnek megfelelő csővégalakító nyílást és helyezze a cső végére.

- Forgassa el az U alakú leszorító gombját, hogy kialakítsa a tömítőkúpot.



- Engedje el a gombot és fordított eljárás szerint vegye ki a csövet.



KARBANTARTÁS

- Tartsa tisztán a szerszámain. A szennyeződés a szerszámokról a gép szerkezetébe kerülhet, és így a gép vagy a szerszámok rongálódását okozhatja.
- A gépet ne tisztítsa agresszív tisztítószerrel vagy festékhigítóval.
- A műanyag alkatrészeket szappanos vízben megnedvesített puha ronggyal tisztítsa.
- A fémalkatrészeket parafinolajban megnedvesített ronggyal tisztítsa.
- Ha nem használja a gépet, olajozza be a gép vagy a szerszámfémalkatrészeit, és tárolja őket száraz helyen.



A vágókorong kopó alkatrésznek számít, ezért rendszeresen cserélni kell.



A gép használatának részletes ismertetését ez a kézikönyv nem tartalmazza, mert a gyártó/forgalmazó feltételezi, hogy a felhasználónak már van tapasztalata hasonló munkákban. Továbbá, az alkalmazandó jog ezt a készüléket szabadon árusítható és mindennapi használatú szerszámként tartja nyilván. Ha a felhasználó nem ismeri a készülék használatát, javasoljuk, hogy bővebb tájékoztatásért forduljon a Munkabiztonsági Osztályhoz.

Kenés

A mozgó felületeket szükség szerint, megfelelő kenőanyaggal kenje. Vágás előtt tisztítsa meg a vágókorongot a zsirtól, hogy ez ne kerülhessen a cső belsejébe.