

GARANCIA KARTYA

1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához mellékelni kell a vásárlást igazoló bizonylatot vagy számlát). Az egyéb közvetlen vagy közvetett személyi sérülések vagy anyagi károk nem tartoznak a jótállás hatálya alá.
2. A jótállás nem terjed ki a szakszerűtlen kezelésből, a szerszám túlterheléséből, az útmutatóban lefektetett útmutatások be nem tartásából, az engedélyezetlen tartozékok használatából, az illetéktelen javításból, normál kopásból és elhasználódásból, valamint a szállítás közbeni károsodásokból eredő hibákra. A jótállás a következő tartozékokra sem terjed ki: motor, szénkefék, tömítések, forró levegővel működő alkatrészek és a rendszeres cserét igénylő alkatrészek.
3. Amennyiben a javítás nem esik a jótállás hatálya alá, annak minden költségét (beleértve magát a javítást, a javítóműhelybe, illetve az onnan történő elszállítását) a vásárlónak kell fedeznie, az érvényes árlista szerint. Lásd a [www](http://www.uni-max.hu).
4. A jótállási igény bejelentésekor fel kell mutatnia a garanciakártyát, bizonyítania kell a vásárlás dátumát, meg kell adnia a gép sorozatszámát, szükség lesz továbbá az értékesítő cég pecsétjére, az eladó személy aláírására, valamint a vásárlási bizonylatra.
5. A jótállási igényt vagy a szerszámot értékesítő forgalmazó üzletében kell bejelenteni, vagy postán kell elküldeni az egyik javítóközpontba. Az értékesítő cég kötelessége a garanciakártya kitöltése (vásárlás dátuma, sorozatszám, céges pecsét és aláírás). Mindezeket az adatokat a vásárláskor kell rögzíteni.
6. A jótállási időszak annnyival meghosszabbodik, amennyi ideig a szerszám a javítóközpontban volt. Ha a javítás vagy a hiba nem esik a jótállás hatálya alá, minden javítási és szállítási költséget a szerszám tulajdonosának kell fedeznie.
Mi azt javasoljuk, hogy a szerszámot eredeti csomagolásában küldje el. Kérjük, a csomagoláshoz mellékelje a hiba rövid leírását is.
7. Mielőtt javítani küldené, a szerszámot alaposan tisztítsa meg. Ha a beküldött szerszám piszkos, a javítóközpont visszaküldheti, vagy tisztítási díjat számíthat fel.

KH TRADING, Kft.

Pf. 142

1506 Budapest

Tel.: 06/40/900-800

Fax: 06/1/99-999-77

(csak egy helyi hívás díját fizeti)

A feltüntetett telefonszámok sorba vannak kötve tehát egy konkrét szám foglaltsága esetén a hívás egy másik szabad számra fut be, hogy a call-centrum mindig és mindenki részére elérhető legyen. A szolgáltatásaink minőségének javítása érdekében a hívásokat esetenként ellenőrizzük.

Nyitvatartási idő:

INTERNET: www.uni-max.hu

H - P: 8:00-17:00

ertekeletes@uni-max.hu

Az áraink az ÁFA-t és a szállítási költségeket nem tartalmazzák.

Az áruszállításra a KH Trading s.r.o. Általános kereskedelmi feltételei az irányadóak.

Cégbejegyzés: Prágai Megyei Kereskedelmi Bíróság, C részleg, betét: 62401

Cégszám 25700758 Adószám 26961929-2-51

SZERVÍZ Logistic centre Klecany (Klecany Logisztikai Központ)

Topolová 483

250 67 Klecany

Cseh Köztársaság

Termék: OLAJSZŰRŐ LESZEDŐ KÉSZLET, 15 DB	
Típus: OFWS15	Sorozatszám (terméksorozat):
Gyártási dátum:	A javítóműhely megjegyzései:
Eladási dátum, pecsét, aláírás:	

Helyesen kitöltött garanciakártya vagy a termék típusát is feltüntetető vásárlási bizonylat (számla, vásárlási nyugta) hiányában, a jótállási igényt nem fogadjuk el.

www.uni-max.com

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

OLAJSZŰRŐ LESZEDŐ KÉSZLET, 15 DB



OFWS15

Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy a KH Trading s.r.o csőrlőjét választotta! Készségesen felajánljuk Önnek cégünk szolgáltatásait termékünk megvásárlása előtt, közben és utána. Ha bármilyen kérdése, megjegyzése vagy ötlete merül fel, kérjük lépjen kapcsolatba kereskedelmi központunkkal. Minden tőlünk telhető megteszünk, hogy kérdését időben megválaszolhassuk.

Kérjük, hogy a gép használatba vétele előtt gondosan olvassa át ezt az útmutatót. Az Ön feladata, hogy áttanulmányozza a gép biztonságos használatához és üzemeltetéséhez szükséges útmutatókat, valamint, hogy tisztában legyen a gépek használata során felmerülő veszélyekkel.

FIGYELMEZTETÉS! Ne használja a gépet, amíg át nem olvasta ezt az egész kézikönyvet, és amíg a gép kezelésével meg nem ismerkedett. Tartsa meg ezt a kézikönyvet, később szüksége lehet rá. A biztonsági útmutatókra különlegesen nagy figyelmet fordítson. A biztonsági szabályok be nem tartása a kezelő vagy a közelben álló személyek sérülését, illetve a gép vagy a munkadarab rongálódását eredményezheti. Fordítson különösen nagy figyelmet a gépen látható biztonsági jegyzetekre és biztonsági címkékre. Azokat soha ne távolítsa el és ne rongálja meg.

Kérjük, írja be ebbe a rovatba a vásárlási számla számát és az eladási bizonylat számát.

ISMERTETÉS

A készletben felajánlott leszedőkkel a következő típusú olajsűrők csavarhatók ki: HC-65/14, HC-68/14, HC-73/14, HC-74 - 76/15, HC-76/14, HC-80/15, HC-93/36, HC-65/67, HC-80/82, HC-90/15, HC-75 - 77/15, HC-76/30, HC-100/15, amelyek 1/2" és 3/8" négylapú kulcsokhoz készültek. A toldalék sapkák acéllemezről készültek, az alsó, a négylapú kulcszhoz illesztendő rész pedig acéllal meg van erősítve. Négylapú kulcsokat nem mellékelünk a készlethez.

MŰSZAKI ADATOK

Modellszám	Méret	Felhasználás
HC-65/14	65 mm (2-9/16") 14 lapú	Champ, Hastings, GM/AC, Wix, NAPA, Purolator, Daihatsu, Toyota
HC-68/14	68 mm (2-11/16") 14 lapú	Hastings, Mazda, Ford Escort, Capri, Subaru, Fram PH6607 (ezek a Fram szűrők Koreában készültek), FL816 Motorcraft szűrők
HC-73/14	73 mm (2-7/8") 14 lapú	Toyota Lexus szűrők
HC-74 - 76	74 - 76 mm (2-29/32 - 3") - 15 lapú	Fram, AC, Saturn
HC-76/14	76 (3"-tól 15 lapú	Champion, Champ Lee, Purolator, Mopar, VW, Porsche, Mercedes, BMW
HC-80/15	80 mm (3-9/64") - 15 lapú	Hastings, Fram, Purolator, Nissan, Honda, Motorcraft, Mazda, Isuzu, Subaru
HC-93/15	93 mm (3-21/32") - 15 lapú	Casite, Champ, Champion, GM, Fram, Hastings, Purolator, Wix, Nissan, VW, Porsche, Renault
HC-93/36	93 mm (3-21/32") - 36 lapú	Csak Motorcraft FL1A, FL A1B, FL300, FL820,
HC-65/67	65-67 mm (2-9/16" to 1-21/32") - 14 lapú	No 785 szűrőkhöz és FRAM Kanadában készült FRAM szűrőkhöz:PH4386, PH4967, PH8017, PH6018
HC-80/82	80 - 82 mm (3-9/64" to 3-7/32") - 15 lapú	Mazda, Subaru, Toyotu, Honda Acura, Nissan, NAPA gépkocsikhoz készült wix szűrők
HC-90/15	90 mm (3-17/32") - 15 lapú	Honda Accord, Mitsubishi, Mopar, Isuzu szűrőkhöz
HC-75-77	75-77 mm (2-15/16" to 3-1/32") - 15 lapú	Casite, GM/AC, Hastings, Wix, NAPA, Ford, Isuzu szűrőkhöz
HC-76/30	76 mm (3") - 30 lapú	Csak Motorcraft FL400A
HC-100/15	100 mm (4") - 15 lapú	FRAM, Motorcraft, Wix, Isuzu, Mitsubishi

Az útmutatóban foglalt útmutatások, rajzok és egyéb információk pontossága a kinyomtatás dátumától függ. Folyamatosan végzett termékfejlesztésünkre való tekintettel fenntartjuk annak jogát, hogy a termék paraméterein a vásárló előzetes értesítése nélkül is módosításokat végezhessünk.

JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI JELENTÉS

Jelentés és karbantartási jelentés:

DÁTUM	JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI JELENTÉS	JAVÍTÓMŰHELY

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

- **Ezt az eszközt csak 18 évesnél idősebb, a munkára illetve a környezetbiztonsági eljárásokra kiképzett személy használhatja.**
- **A berendezést kezelő személynek a berendezés kezelésére való alkalmasságát orvosi bizonyítvánnyal kell igazolnia.**

A kézikönyvben használt szimbólumok jelentése



Figyelmeztetés!

Ez a szimbólum személyes sérülés vagy a gép illetve anyagok rongálódásának veszélyére figyelmeztet.



Figyelmeztetés!

Rongálódás veszélye.



Megjegyzés:

További tudnivalók.



Használjon személyi védőfelszerelést.



Munkavégzés közben ne használjon nyílt lángot.



Ne dohányozzon munka közben.



Általános útmutatások

- A műanyag zsákok és a csomagolóanyagok veszélyt jelentenek a gyermekekre és az állatokra.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy ismeri a szerszámot vagy gépet, illetve annak kezelését. Legyen tisztában a gép helytelen használata esetén fennálló kockázatokkal.
- Győződjön meg arról, hogy amennyiben a gépet más személy használja, ő is ismeri a biztonságos kezelési módját, és a helytelen használat esetén fennálló veszélyekkel is tisztában van.
- Tartsa tisztán a munkahelyét. A piszkos és rendetlen munkahely balesetek forrása lehet.
- Soha ne dolgozzon szűk helyen vagy gyengén megvilágított helyiségben. Bizonyosodjon meg arról, hogy a padlózat szilárd és stabil, és hogy elegendő mozgástér áll a rendelkezésére. Mindig stabil testtartásban dolgozzon.
- Figyeljen, és használja a józan eszét. Ne folytassa a munkát, ha már nem tud rá figyelni.
- Tartsa a szerszámait tisztán és biztonságos működésre alkalmas állapotban.
- A fogantyúkat tartsa zsiradéktól és szennyeződéstől mentesen.
- Gondoskodjon arról, hogy gyermekek, illetéktelen személyek és állatok ne juthassanak a műhelyébe.
- Munkavégzés közben soha ne hagyja felügyelet nélkül a gépet.
- A készüléket csakis rendeltetésének megfelelően használja.
- Használjon személyi védőfelszerelést: védőszemüveg, fülvédő, gázálarc, biztonsági cipő stb.
- Ne nyúljon ki túl messzire, és mindkét kezét használja.
- Soha ne dolgozzon alkohol vagy más drog hatása alatt.
- Ne használja a gépet/szerszámot, ha szédül vagy ha gyengének érzi magát.
- Szigorúan tilos bármiféle módosítást vagy átalakítást végezni a gépen. **NE HASZNÁLJA A SZERSZÁMOT**, ha repedést vagy egyéb sérülést lát rajta.
- A gép működése közben soha ne végezzen rajta karbantartást.
- Ha bármilyen szokatlan jelet lát vagy furcsa hangot hall, azonnal kapcsolja ki a gépet.
- Ne felejtse el levenni minden kulcsot és csavarhúzózt a gépről.

- Használat előtt győződjön meg arról, hogy minden csavar biztonságosan meg van húzva.
- Rendszeresen végezzen karbantartást. Használat előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a gép biztonságos működésre alkalmas állapotban van, és nincs rajta sérülés.
- Javításhoz csak eredeti alkatrészeket használjon fel.
- A gyártó által nem jóváhagyott tartozékok és szerelvények használata sérülést okozhat.
- Ez a gép nem alkalmas nedves körülmények közötti vagy vízalatti munkavégzésre.
- Ha a gépet nem használja, száraz és jól elzárt helyen tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá.
- Vizsgálja át az összes alkatrészt, nincsenek-e rajtuk repedések vagy a sérülések. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek nincsenek-e beakadva és megfelelően be vannak-e állítva. Vegyen számításba minden olyan körülményt, amely a gép megfelelő működését kedvezőtlenül befolyásolhatja.
- Sérült gépet vagy szerszámot ne használjon. Ez súlyos sérülést okozhat.



Autójavító műhely felszerelése

- Karbantartás előtt tegye a váltót üres állásba, húzza be a kéziféket, vagy más eszközzel akadályozza meg a jármű véletlen elmozdulását.
- Viseljen védőkesztyűt, ha forró olajjal dolgozik. Ha a jármű fel van emelve, védőszemüveget is viseljen.

ÖSSZESZERELÉS

- Mielőtt a csomagolóanyagot kidobná, győződjön meg arról, hogy semmi nem maradt benne. Ha mégis maradtak benne alkatrészek, vegye ki és szerelje őket a gépre. Az esetleg hiányzó alkatrészek ellenőrzéséhez használja fel az alkatrészlistát és a szerelési rajtot.

KEZELÉS

Munka közben viseljen védőkesztyűt. A forró olaj a bőrén súlyos égési sebeket okozhat, a bőrrel való hosszabb érintkezés esetén bőrrallergia léphet fel.

Az olajsűrű kiszerezése

Az olajsűrű kiszerezése előtt engedje le a motorból a fáradtolajat. Ellenőrizze, melege a motor és az olaj. Megfelelő felfogóedény használatával előzze meg az olaj kiömlését.

- Tisztítsa meg az olajsűrűt és környékét.
- A régi olajsűrű kiszerezése előtt győződjön meg arról, hogy van-e megfelelő felfogóedény az olaj kiömlésének megakadályozásához. Az olaj ökológiai károkat okozhat.
- A szűrő kiszerezéséhez (kicsavarásához) a megfelelő toldalék sapkát használja. A szűrő többoldalú részére helyezze.
- 1/2" és 3/8" toldalék sapkát használjon a négylapú kulcshoz. Négylapú kulcsokat nem mellékelünk a készlethez.

Az olajsűrű beszerelése

- Az új olajsűrű tömitőgyűrűjét enyhén olajozza be. Mindig új tömitőgyűrűt használjon.
- Ha a szűrő elhelyezkedése és szöge lehetővé teszi, töltsen fel az új szűrőt friss motorolajjal. A szűrőt a motor friss olajjal hamarabb feltölti, és gyorsabb lesz a motor kenése.
- Csavarja be az új szűrőt és a készletből kiválasztott megfelelő toldalék sapkával húzza meg. A szűrő helyes meghúzásához a jármű műszaki leírásában megadott utasításokat kövesse.

MEGJEGYZÉS

Mielőtt a friss olajat betöltené, ellenőrizze, hogy az olajteknő alján a dugasz vissza van-e helyezve és a gyártó utasításainak megfelelően meg van-e húzva. Az olajteknő dugaszát mindig új tömitőgyűrűvel helyezze vissza.

KARBANTARTÁS

- Tartsa tisztán a szerszámait. A szennyeződéstől a szerszámok megrongálódhatnak.
- Ne tisztítsa a gépet agresszív tisztítószerrel vagy festékhígítóval.
- A műanyag alkatrészeket szappanos vízben megnedvesített puha ronggyal tisztítsa.
- Paraffinolajba mártott ronggyal tisztítsa és kenje a fémfelületeket.
- A jól megolajozott gépet száraz helyen tárolva védje a korróziótól és a rozsdásodástól.



A berendezés használatának részletes ismertetését ez az útmutató nem tartalmazza, mert a gyártó/ forgalmazó feltételezi, hogy a felhasználónak már van tapasztalata az ehhez hasonló munkákban. Továbbá, az alkalmazandó jog ezt a készüléket szabadon árusítható és mindennapi használatú szerszámként tartja nyilván. Ha a felhasználó nem ismeri a készülék használatát, azt javasoljuk, hogy bővebb tájékoztatásért forduljon a Munkabiztonsági Osztályhoz.

MEGSEMMISÍTÉS

A készüléket élettartamának végén az érvényes előírásoknak és szabályoknak megfelelően semmisítse meg. Az Ön gépe fém- és műanyag alkatrészekből áll, amelyek szétválasztásuk után újrahasznosíthatók.

1. Szerelje szét a gép minden részét.
2. Válogassa szét az alkatrészeket az anyaguk szerint (pl. fém, gumi, műanyag, stb.).

A szétválasztott részeket juttassa el az Önhöz legközelebbi újrahasznosító létesítménybe. Az újrahasznosító központok földrajzi elhelyezkedését a helyi polgármesteri hivataltól tudhatja meg, vagy megtalálhatja az interneten.

VIGYÁZAT

Ha a gép elromlik, küldje vissza a forgalmazóhoz gyors javításra. Kérjük, mellékelje hozzá a hiba rövid leírását. Ezzel megkönnyíti a javítást. Ha a gép még jótállási időn belül van, mellékelje hozzá a garanciakártyát és a vásárlási bizonylatot. A jótállási időszak letelte után a gépet speciális áron javítjuk.

A szállítás közbeni rongálódás megelőzése érdekében a gépet jól csomagolja be, vagy használja fel az eredeti csomagolóanyagot. A szállítás folyamán bekövetkező, a gép helytelen csomagolásából adódó károkért nem vállalunk felelősséget. Ha a fuvarozónál ez ügyben panaszt emel, kártérítési igényének elbírálásánál a csomagolás szintje és módja jelentős szerepet játszik.

Megjegyzés: A kézikönyvünkben található képek és tartalom valamint a valóságos termék vagy tartozékok között lehetnek kisebb eltérések. Ez folyamatosan végzett termékfejlesztésünk következménye. Hasonló jellegű kisebb eltérések a termék funkcionalitását nem befolyásolják.