

Tel.: 06/40/900-800

Nyitvatartási idő:

Hétfő - péntek: 8:00-17:00

INTERNET:

www.uni-max.hu

ertekesites@uni-max.hu

uni-max@multicom.hu

SZERVÍZ

unitechnic.cz s.r.o.

Reklamační a servisní oddělení

Areál bývalého cukrovaru

Hlavní 29 (hala č. 3 uni-max)

277 45 Úžice

Czech Republic

Reklamáció és szervíz: Magyarországi vevőink számára egy reklamációs gyűjtőhelyet üzemeltetünk, hogy minél jobban megkönnyítsük a reklamációs folyamatot. Az árut postán vagy a Trans-o-flex gyűjtőszolgálat segítségével lehet elküldeni a következő címre.

A csomagon jól látható módon tüntesse fel:

Trans-o-flex Hungary Kft.

Európa str. 12

(BILK intermodal logistics center, L1 building)

H-1239 Budapest

uni-max

EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

BÚVÁR ZAGYSZIVATTYÚ JP 400 W



Q400B38

Tisztelt vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta az uni-max cég termékét!
Cégünk készen áll arra, hogy a termék megvétele előtt, a vásárlás folyamán és a használat közben is rendelkezésére álljunk a szolgáltatásainkkal. Ha valamilyen kérdése, javaslata vagy ajánlata van, lépjen kapcsolatba üzletünkkel. A lehetőségeink keretein belül mérlegeljük javaslatát és reagálunk a kérdéseire.

A berendezés első használata ezen útmutató szerint jogi lépés, amellyel a felhasználó szabad akaratából megerősíti, hogy ezen útmutatót alaposan áttanulmányozta, teljesen megértette, és megismerkedett minden kockázattal. FIGYELEM! Ne kísérelje meg a készüléket működésbe hozni (ill. használni), amíg nem ismerkedett meg a teljes használati útmutatóval. Őrizze meg az útmutatót, később is szüksége lehet rá. Különös figyelmet fordítson a munkavédelmi utasításokra. A munkavédelmi utasítások figyelmen kívül hagyása vagy azok nem megfelelő végrehajtása, a gépkezelő vagy egyéb személyek sérüléséhez, gép- és munkadarab sérüléshez, valamint anyagi károkhoz vezethet. A gépen található figyelmeztető címkék utasításait feltétlenül tartsa be. Ezeket a címkéket ne szedje le és ügyeljen azok épségére is.

Az esetleges kommunikáció megkönnyítéséhez írja ide a számla vagy vásárlási bizonylat számát.

LEÍRÁS

A szivattyúval esővizet vagy más jellegű edesvizet (pl. medencéből) lehet szivattyúzni, a mechanikus szennyeződések mérete max. 30 mm lehet. Tápellátás 230 V/50Hz, védettség IPX8, max. nyomási magasság 5 m, merülési mélység max. 7 m, átfolyás 8 000 l/óra. Max. vízhőmérséklet 35°C, tömlőcsatlakozás G11/4", G1", G1/2", max. nyomás 0,5 bar, kábel hossza 10 m.

MŰSZAKI ADATOK


Tápfeszültség	230 V / 50 Hz
Teljesítményfelvétel	400 W
Max. nyomási magasság.....	5 m
Max. merülési mélység.....	7 m
Átfolyás.....	8 000 l/óra
Max. nyomás	0,5 bar
Max. vízhőmérséklet.....	35°C
Védettség	IPX8
Tömlőcsatlakozás.....	G1-1/4", G1", G1/2"
Tömlőcsatlakozás.....	G1-1/4", G1", G1/2"
Kábel hossza	10 m

A szöveg, az ábrák és az adatok a nyomtatás idején érvényesek. Termékeink állandó fejlesztése miatt a műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül is megváltozhatnak.

ALKATRÉSZJEGYZÉK

Tétel	Jelölés	Megnevezés	db	Tétel	Jelölés	Megnevezés	db
1.	JHCT087.01.001	Hálózati vezeték	1	20.	JHCT051.01.052	O-gyűrű	1
2.	JHCT014.01.001	Úszó kapcsoló	1	21.	JHCT025.01.051	Mellső burkolat	1
3.	JHCT078.02.005	Önfúró csavar	4	22.	JHCT051.01.010	O-gyűrű	1
4.	JHCT38.02.031	Tömítés	4	23.	JHCT038.02.005	Szabályozó tömítés	1
5.	JHCT003.03.020	Hátsó szivattyú	1	24.	JHCT009.03.019	Járókerék	1
6.	JHCT052.01.036	Kábel burkolat	1	25.	GB6182 M8	Anyá	1
6.	JHCT052.01.036	Kábel burkolat	1	26.	JHCT004.03.001	Szivattyúház	1
7.	JHCT056.02.005	Kábelbilincs	1	26-1	GB308 6	Acélgolyó	1
7.	JHCT056.02.008	Kábelbilincs	1	26-2	JHCT038.04.004	Tömítés	1
8.	JHCT084.01.025	Kondenzátor 6µF	1	26-3	GB845 ST2,9×8,5	Önfúró csavar	1
9.	JHCT055.01.001	Kábel blokk	1	27.	JHCT051.01.015	O-gyűrű	1
10.	JHCT078.02.018	Önfúró csavar	3	28.	JHCT006.01.042	Szivattyú talp része	1
11.	JHCT026.02.008	Hátsó burkolat	1	28-1	JHCT039.01.005	Támasztó láb	3
11-1	JHCT052.02.003	Kábelátvezető	1	28-2	JHCT055.01.036	Talp	3
11-2	GB93 4	Alátét	1	28-3	JHCT007.02.002	Talp	1
11-3	JHCT086.01.001	Zöld-sárga vezeték	1	28-4	GB845 ST4,2×13	Önfúró csavar	6
11-4	JHCT041.02.027	Kábel szem	1	29.	GB845 ST4,2×18	Önfúró csavar	3
11-6	GB862.2 4	Alátét	1	30.	JHCT051.01.006	O-gyűrű	2
11-7	GB818 M4 × 8	Csavar	1	31.	JHCT028.03.001	Könyök	1
12.	JHCT084.01.025	Hullámos tömítés	1	32.	JHCT027.03.001	Kimenet	1
13.	GB/T276 6201-2Z	Csapág	2	34.	JHCT041.05.011	Földelő vezeték	1
14.	JHCT023.01.005	Forgórész	1	35.	JHCT041.01.001	Műanyag sapka	2
15.	JHCT022.02.076	Állórész	1	36.	JHCT041.01.003	Műanyag sapka	3
16.	JHCT020.05.012	Állórész	1	37.	JHCT032.03.012	Gumi bilincs	1
17.	JHCT038.02.023	Tömítés	1	38.	JHCT085.01.001	Összehúzó szalag	1
18.	JHCT051.02.002	Tömítés	3	41.	JHCT078.02.021	Önfúró csavar	1
19.	JHCT042.04.001	Alumínium tok	1	42.	JHCT051.01.079	O-gyűrű	1

A GÉP ROBBANTOTT ÁBRÁJA



BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Az útmutatóban használt jelölések



Figyelem!

Sérülésveszélyre vagy anyagi kár kockázatára hívja fel a figyelmet.



Figyelmeztetés!

Sérülésveszély!



Megjegyzés

Kiegészítő információk



Használat előtt olvassa el az útmutatót!

! Általános utasítások

- A csomagoláshoz használt műanyag zacskók gyermekek és állatok számára veszélyesek lehetnek.
- Ismerkedjen meg a berendezéssel, annak a tartozékaival, a kezelésével és működtetésével, valamint a helytelen használatából eredő lehetséges kockázatokkal.
- Gondoskodjon arról, hogy a készülék minden felhasználója alaposan megismerkedjen a készülék kezelésével és működtetésével, valamint a helytelen használatából eredő lehetséges kockázatokkal.
- A gépen található figyelmeztető címkék utasításait be kell tartani. Ezeket a címkéket ne szedje le és ügyeljen azok épségére is. A címkék sérülése vagy olvashatatlansága esetén rendeljen új címkét a gép szállítójától.
- A szerszámokat tartsa karban és tiszta állapotban.
- A fogantyúkat és a működtető elemeket tartsa tisztán, száraz állapotban, azokon olaj- vagy zsírfoltok nem lehetnek.
- Ne engedje, hogy a berendezéshez állatok, gyerekek és illetéktelen személyek férjenek hozzá.
- Ne dugja a lábát vagy kezét a munkatérbe.
- A berendezést ne használja a rendeltetésétől eltérő célokra.
- A berendezésen bármilyen változtatást vagy átalakítást végrehajtani tilos. NE HASZNÁLJA a gépet, ha azon görbülést, repedést vagy más sérülést észlel.
- A berendezésen működés közben karbantartást végrehajtani tilos.
- Ha bármilyen szokatlan hangot hall vagy szokatlan jelenséget észlel, akkor azonnal szakítsa félbe a munkát és kapcsolja le a gépet.
- Biztosítsa a gép rendszeres karbantartását! Használat előtt ellenőrizze le a gép sérülésmentességét.
- Javításhoz és karbantartáshoz csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
- A gyártó által nem engedélyezett és javasolt készülékek vagy tartozékok használata balesetet okozhat.
- Mindig az adott munkának megfelelő készüléket és szerszámot használjon. Ne terhelje túl a gépet és tartozékait, illetve ne használja olyan munkákhoz, amelyek nagyobb teljesítményű berendezést igényelnek.
- Ne terhelje túl a készüléket. A munkát úgy tervezze meg, hogy a gép túlterhelés nélkül, optimális megmunkálási sebességgel működhessen. A túlterhelés miatt bekövetkezett gépsérülésekre és meghibásodásokra a garancia nem vonatkozik.
- A berendezést óvja a túl magas hőmérséklettől és a közvetlen napsütéstől.
- Ha a gépet hosszabb ideig nem használja, száraz, gyermekektől elzárt helyen tárolja.
- Ha ez az útmutató másként nem rendelkezik, a sérült alkatrészeket és biztonsági elemeket meg kell javítani vagy ki kell cserélni.

! Komplettség

- Ne használja a berendezést, amennyiben az a jelen útmutató szerint nem lett teljesen összeszerelve.

Mielőtt elkezdené...

Rendeltetés

A készülékkel esővizet, ivóvizet, klórozott medencevizet és egyéb vizeket, valamint szennyvizet lehet szivattyúzni. A szivattyúval nem lehet ivóvíz rendszereket ivóvízzel ellátni, illetve a szivattyú élelmiszer alapanyagok szivattyúzása sem használható.

A szivattyúval nem lehet robbanékony, gyúlékony és egészségre ártalmas folyadékokat, valamint pócegy-ödrök tartalmát kiszivattyúzni.

A szivattyú ipari és kereskedelmi célokra nem használható.

A szivattyút folyamatos üzemeltetésre (pl. víz keringtetésére) nem lehet használni. A szivattyúval nem lehet kopotató (abrazív) anyagokat (pl. homokot, iszapot, földet stb.) tartalmazó vizet szivattyúzni. Bármilyen más jellegű használat rendeltetéstől eltérő használatnak minősül. A készüléket átalakítani vagy megváltoztatni tilos, az idegen (a készülék gyártója által nem jóváhagyott) alkatrészek használata és a készülék átalakítása váratlan meghibásodásokat és anyagi károkat okozhat.



Veszély!

A veszélyforrások típusai

Az alábbi figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez vagy halálos balesetekhez vezethet.

Elektromos biztonság

- A készüléket csak leföldelt és szabványos elektromos aljzathoz szabad csatlakoztatni.
- Az áramütésekkel szembeni védelem érdekében, a készülék tápellátását biztosító hálózati ágba 30 mA-nél kisebb hibaáram-érzékenységű áram-védőkapcsolót kell beépíteni.
- A készüléket csak a típuscímkén (műszaki adatok között) feltüntetett hálózati feszültséghez szabad csatlakoztatni.
- A készüléket csak a típuscímkén (műszaki adatok között) feltüntetett hálózati feszültségről szabad üzemeltetni.
- Nedves kézzel a készülék csatlakozódugóját ne fogja meg! A vezetéknél megfogva tilos a csatlakozódugót kihúzni az aljzathoz. Mindig a csatlakozódugót fogja meg.
- A hálózati vezeték ne hajtogassa, ne törje meg és ne húzza erővel. Védje a hálózati vezeték forró tárgyaktól, olajtól és éles sarkoktól.
- A készüléket ne emelje fel a hálózati vezetéknél fogva, a vezeték csak a rendeltetésének megfelelő célokra használja.
- A készülék elektromos hálózathoz való csatlakoztatása előtt ellenőrizze le, hogy a hálózati vezeték vagy a csatlakozódugó nem sérült-e meg.
- Ha a készülék hálózati vezetékén vagy csatlakozódugóján sérülést észlel, akkor a készüléket használni tilos. Sérült hálózati vezetékkel a készüléket használni tilos.
- Ha a készüléket nem használja, akkor a csatlakozódugót húzza ki az elektromos aljzathoz.
- A hálózati csatlakozódugó csatlakoztatása előtt a készüléket kapcsolja le.
- A hálózati csatlakozódugó kihúzása előtt a készüléket kapcsolja le.
- A készülék mozgatása és szállítása előtt a hálózati vezeték húzza ki az aljzathoz.
- A készülék karbantartásának és tisztításának megkezdése előtt a hálózati vezeték húzza ki az aljzathoz.
- A készüléken csak a használati útmutatóban leírt feladatokat lehet végrehajtani. Bármilyen más munkát csak szerviz hajthat végre.
- A javításához csak eredeti alkatrészeket használjon fel. Csak a készülékhez ajánlott és gyártott alkatrészeket szabad felhasználni. Idegen és nem megfelelő alkatrészek használata esetén a garancia érvényét veszti.

FIGYELMEZTETÉS!

Ha meghibásodás történik, a készüléket küldje el az eladó címére, a javítás a lehető legrövidebb időn belül megtörténik. A hiba rövid leírása meggyorsítja a hiba beazonosítását és a javítást. A jótállási időn belül a berendezéshez csatolja a garancialevelet és a vásárlási bizonylatot is. A jótállási idő után is állunk rendelkezésére és az esetleges javításokat kedvező áron végezzük.

A készülék védelme érdekében, a szállítás előtt a készüléket csomagolja be (lehetőleg az eredeti csomagolásába). Szállítás közbeni károsodásért nem vállalunk felelősséget és a szállító cégnél történő reklamációnál lényeges a csomagolás minősége és a sérülés elleni biztosítás.

Megjegyzés: a képek eltérhetnek a megvásárolt terméktől, ugyancsak eltérhet a tartozékok mennyisége és típusa is. Ez a fejlesztés következménye és az ilyen változások nem befolyásolják a termék működőképességét.

KARBANTARTÁS

MIT?	HOGYAN?
A szivattyú ház és a kábel sülésmentességének az ellenőrzése. Ellenőrizze le, hogy az úszókapcsoló nem sérült-e meg.	Szemrevételezéssel. Emelje meg és rázza meg a kapcsolót, a kapcsolóban egy golyó biztosítja a kapcsolót, a golyónak szabadon kell mozognia.

- A készüléket tartsa mindig tisztán. A berendezés mechanizmusába kerülő szennyeződések a berendezés károsodását okozhatják.
 - A tisztításhoz ne használjon agresszív tisztítószerket és oldószereket.
 - A műanyag részeket mosogatószeres vízbe mártott ruhával törölje meg.
 - A fém felületeket petróleumba mártott ruhával törölje meg.
 - A nem használt berendezést lekonzerválva, száraz helyen tárolja, ahol nem fog rozsdásodni.
- Fagyveszély esetén a szivattyút vegye ki a folyadékból. A szivattyút tisztítsa meg és fagytól védett helyen tárolja.

A készülék külső felületének a tisztítása

A készüléket tiszta vízzel öblítse le. A durva szennyeződések el távolítsa el. A szivattyút mártsa tiszta vízbe és kapcsolja be, hogy a belső részek is megtisztuljanak.

A szívó rész tisztítása

– Tisztítsa meg a hozzáférhető helyeket. Távolítsa el minden anyagot, rostot, feltekeredett anyagot a szívó részről. A durva szennyeződések el távolítsa el.



Megjegyzés

A szivattyú ismételt használatba vétele előtt a szivattyút tiszta vízbe mártva kapcsolja be, ezzel minden belső szennyeződést eltávolíthat.



Figyelem!

Készüléksérülés veszélye!

A fagy maradandó sérülést okoz a készülékben (amennyiben a készülékben víz maradt)!

MEGSEMMISÍTÉS

A termék élettartamának a lejáratát követően, a keletkező hulladék megsemmisítése során, az érvényes rendelkezésekkel összhangban kell eljárni. A termék fém és műanyag alkatrészekből áll, amelyek szétválogatás után újra feldolgozhatók.

1. A berendezést szerelje szét alkatrészeire.
2. Az alkatrészeket az anyagaik szerint válogassa szét (fém, gumi, műanyag, stb.).
3. A szétválogatott hulladékot adja le újrahasznosításra.
3. Elektromos hulladék (használt elektromos kéziszerszámok, villanymotorok, tápegységek, elektronika, akkumulátorok, elemek...).


A hulladékokra vonatkozó érvényes előírások szerint az elektromos hulladék veszélyes hulladék, amelynek megsemmisítése különleges eljárást igényel.

Az elektromos hulladékot tilos a háztartási hulladék közé kidobni.

A készülék leadható elektromos hulladék gyűjtőhelyeken is. A gyűjtőhelyekről információt a település polgármesteri hivatalában, vagy az interneten találhat.

SZERELÉS ÉS KEZELÉS

- A csomagolás kidobása előtt ellenőrizze le, hogy abban nem maradt-e valamilyen alkatrész. Ha igen, akkor keresse meg az adott alkatrészt az összeállítási rajzon vagy az alkatrészlistán és szerelje fel a helyére.



1. Fogantyú
2. Úszó kapcsoló magasság beállító
3. Úszó kapcsoló
4. Szivattyúház
5. Hálózati vezeték és csatlakozódugó
6. Nyomócsonk (adapter)
7. Szivattyú talpérse
8. Láb

Az első használatba vétel előtt a fogantyúra kössön egy hosszú és erős zsinórt. A szivattyút a zsinór segítségével kell a vízbe süllyeszteni. A készülék a fogantyúnál megfogva szállítható.



Megjegyzés

Folyamatos üzemeltetés esetén a zsinórt rendszeresen ellenőrizze le, a zsinór elkophat vagy elhasználódhat.

Nyomótömlő csatlakoztatása

Időnkénti használat esetén a szivattyúhoz rugalmas víztömlőt csatlakoztasson.

Folyamatos és helyhez kötött használat esetén a szivattyúhoz csövet is csatlakoztathat (a csőbe építsen be visszacsapó szelepet). Ezzel megakadályozható a víz visszafolyása a szivattyúba.

– A nyomótömlőt rögzítse a nyomócsonkhoz.

A menetes és egyéb csatlakozások legyenek tömítettek.

– A nyomócsonkra adapter is felszerelhető.

– Tömlő csatlakoztatása esetén használjon megfelelő tömlőbilincset a rögzítéshez.

Telepítés

A szivattyú megfelelő működéséhez legalább 50 × 50 cm-es szabad hely kell, hogy az úszókapcsoló szabadon tudjon a folyadékban mozogni.

A szivattyút a műszaki adatoknál megadott merülési mélységig lehet a folyadékba süllyeszteni.

Ügyeljen arra, hogy a szivónylásokat ne takarja le idegen tárgy (a szivattyút lehetőleg szilárd fenékre állítsa fel). A szivattyú álljon stabilan és függőlegesen fenéken.

Tiszta és szennyezett víz szivattyúzása


Tiszta víz szivattyúzása [1. ábra]

Tiszta víz szivattyúzása esetén a szivattyú lábakat (8) hajtsa be. Ilyen esetben a szívási nyílás 5 mm a fenéktől mérve, a szivattyú legfeljebb 5 mm-nél kisebb anyagokat tud beszívni.


Szennyezett víz szivattyúzása [2. ábra]

Szennyezett víz szivattyúzása esetén a szivattyú lábakat (8) hajtsa ki. Ilyen esetben a szívási nyílás 30 mm a fenéktől mérve, a szivattyú így 30 mm-nél kisebb anyagokat is be tud szívni.

A szennyezés mérete nem vonatkozik a kemény és szilárd részecskékre (homok, kavics stb.), a készülék csak puha és rugalmas részecskéket tud beszívni, amelyek nem okoznak meghibásodást vagy tömődést a szivattyúban.



1. ábra



2. ábra

Figyelem!


 Készüléksérülés veszélye!

- A szivattyút ne emelje meg a hálózati vezetéknél vagy a nyomótömlőnél megfogva.
- A szivattyút kissé megdöntve engedje a vízbe, nehogy a szivattyú alatt légbuborékok maradjanak. A légbuborék meggátolhatja a szivattyúzást. A vízbe engedett szivattyút ezt követően függőleges helyzetbe állíthatja.
 - A szivattyút ne hagyja hosszú ideig a folyadékban. A víz hőmérséklete nem lehet a fagypont közelében. A fogantyúra kössön egy hosszú és erős zsinórt. A szivattyút a zsinór segítségével kell a vízbe süllyeszteni.
 - A zsinór szabad végét kösse valamilyen fix tárgyhoz.

Megjegyzés

Használati tanácsok:

- a szivattyút ne használja nyomótömlő nélkül,
- ne engedje, hogy a szivattyú a hossz tengelye körül forogjon,
- az elektromos hálózathoz való csatlakoztatás után a szivattyú bekapcsol.



Figyelem!

 Készüléksérülés veszélye!

Az úszókapcsolónak szabadon kell mozognia, az úszókapcsoló biztosítja, hogy a szivattyú nem fog szárazon (víz nélkül) futni.

PROBLÉMAMEGOLDÁS

HIBA / PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
A szivattyú nem működik.	Van tápfeszültség?	Ellenőrizze le a hálózati vezetéket és a csatlakozásokat, valamint a kismegszakítót.
	A motor túlmelegszik. Nem túl meleg a folyadék? Nem szívott be valamilyen tárgyat a szivattyú?	A szivattyúval csak 35°C alatti folyadék szivattyúzható.
	Nem kapcsolt le az áramvédő-kapcsoló?	Kapcsolja be az áramvédő-kapcsolót. Ha az áramvédő-kapcsoló ismét kikapcsol, akkor vegye fel a kapcsolatot a márkaszervizzel.
	Nem sérült meg a motor?	Vegye fel a kapcsolatot a szak-szervizzel.
A szivattyú működik de nem szív vizet.	Nincs leblokkolva a szívónyílás?	Szüntesse meg a blokkolást.
	Nem szív be levegőt a szivattyú?	A szivattyút ferdén mártsa a vízbe. Kapcsolja be ki és be (többször egymás után) a szivattyút.
	Nem szívott be valamilyen idegen anyagot a szivattyú?	Tisztítsa meg a szivattyút. Lásd a karbantartási leírásokat.
Nincs megfelelő vízellátás.	Nincs elegendő nyomott víz.	Betartotta a maximális nyomási magasságot?
	Nem túl kicsi a tömlő átmérője?	Használjon nagyobb átmérőjű tömlőt.
	Nem tömődött el a nyomótömlő?	Szüntesse meg a blokkolást.
	Nincs leblokkolva a szívónyílás?	Tisztítsa meg a szívónyílás környékét.
	Nem tört meg a nyomótömlő?	Egyenesítse ki a tömlőt.
	Nincs tömítetlenség a nyomótömlőn?	Szüntesse meg a tömítetlenségeket.
A szivattyú nagyon hangos.	Nem szív be levegőt a szivattyú?	Legyen elegendő elszívandó folyadék. A szivattyút ferdén mártsa a vízbe.