

GARANCIA KARTYA

1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához mellékelni kell a vásárlást igazoló bizonylatot vagy számlát). Az egyéb közvetlen vagy közvetett személyi sérülések vagy anyagi károk nem tartoznak a jótállás hatálya alá.
2. A jótállás nem terjed ki a szakszerűtlen kezelésből, a szerszám túlterheléséből, az útmutatóban lefektetett útmutatások be nem tartásából, az engedélyezetlen tartozékok használatából, az illetéktelen javításból, normál kopásból és elhasználódásból, valamint a szállítás közbeni károsodásokból eredő hibákra. A jótállás a következő tartozékokra sem terjed ki: motor, szénkefék, tömítések, forró levegővel működő alkatrészek és a rendszeres cserét igénylő alkatrészek.
3. Amennyiben a javítás nem esik a jótállás hatálya alá, annak minden költségét (beleértve magát a javítást, a javítóműhelybe, illetve az onnan történő elszállítást) a vásárlónak kell fedeznie, az érvényes árlista szerint. Lásd a www.kh-trading.hu.
4. A jótállási igény bejelentésekor fel kell mutatnia a garanciakártyát, bizonyítania kell a vásárlás dátumát, meg kell adnia a gép sorozatszámát, szükség lesz továbbá az értékesítő cég pecsétjére, az eladó személy aláírására, valamint a vásárlási bizonylatra.
5. A jótállási igényt vagy a szerszámot értékesítő forgalmazó üzletében kell bejelenteni, vagy postán kell elküldeni az egyik javítóközpontba. Az értékesítő cég kötelessége a garanciakártya kitöltése (vásárlás dátuma, sorozatszám, céges pecsét és aláírás). Mindezeket az adatokat a vásárláskor kell rögzíteni.
6. A jótállási időszak annyival meghosszabbodik, amennyi ideig a szerszám a javítóközpontban volt. Ha a javítás vagy a hiba nem esik a jótállás hatálya alá, minden javítási és szállítási költséget a szerszám tulajdonosának kell fedeznie.
Mi azt javasoljuk, hogy a szerszámot eredeti csomagolásában küldje el. Kérjük, a csomagoláshoz mellékelje a hiba rövid leírását is.
7. Mielőtt javítani küldené, a szerszámot alaposan tisztítsa meg. Ha a beküldött szerszám piszkos, a javítóközpont visszaküldheti, vagy tisztítási díjat számíthat fel.

KH TRADING, Kft.
Pf. 142
1506 Budapest

Tel.: 06/40/900-800
Fax: 06/1/99-999-77
(csak egy helyi hívás díját fizeti)

A feltüntetett telefonszámok sorba vannak kötve tehát egy konkrét szám foglaltsága esetén a hívás egy másik szabad számra fut be, hogy a call-centrum mindig és mindenki részére elérhető legyen. A szolgáltatásaink minőségének javítása érdekében a hívásokat esetenként ellenőrizzük.

Nyitvatartási idő:
H - P: 8:00-17:00

INTERNET: www.uni-max.hu
ertekesites@uni-max.hu

Az áraink az ÁFA-t és a szállítási költségeket nem tartalmazzák.

Az áruszállításra a KH Trading s.r.o. Általános kereskedelmi feltételei az irányadók.

Cégbejegyzés: Prágai Megyei Kereskedelmi Bíróság, C részleg, betét: 62401

Cégszám 25700758 Adószám 26961929-2-51

SZERVÍZ Logistic centre Klecany (Klecany Logisztikai Központ)
Topolová 483
250 67 Klecany
Cseh Köztársaság

Termék:	40 - 200 mm - ES, FEDELES LYUKFŰRÉ	
Típus:	QSK200	Sorozatszám (terméksorozat):
Gyártási dátum:	A javítóműhely megjegyzései:	
Eladási dátum, pecsét, aláírás:		

Helyesen kitöltött garanciakártya vagy a termék típusát is feltüntető vásárlási bizonylat (számla, vásárlási nyugta) hiányában, a jótállási igényt nem fogadjuk el.

www.uni-max.com

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

40 - 200 mm - ES, FEDELES LYUKFŰRÉ



QSK200

központunkkal. Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy kérdését időben megválaszolhassuk.

Az Ön feladata, hogy áttanulmányozza a gép biztonságos használatához és üzemeltetéséhez szükséges útmutatásokat, valamint, hogy tisztában legyen a gépek használata során felmerülő veszélyekkel.

Kérjük, írja be ebbe a rovatba a vásárlási számla számát és az eladási bizonylat számát.

--

A szokásos fúrási művelethez képest ez a fajta lyukvágás sokkal könnyebb.

Az útmutatóban foglalt útmutatások, rajzok és egyéb információk pontossága a nyomtatás dátumától függ. Folyamatosan végzett termékfejlesztésünkre való tekintettel fenntartjuk annak jogát, hogy a termék paraméterein a vásárló előzetes értesítése nélkül is módosításokat végezhessünk.

Jelentés és karbantartási jelentés:

[illegible]

MEGSEMMISÍTÉS

Ha a gép működési élettartama végére ért, azt a hatályos szabályoknak és rendelkezéseknek megfelelően kell leselejtezni. Az Ön készüléke fém- és műanyag alkatrészekből áll, melyek szétválogatásuk után újrahasznosíthatók.

1. Szerelje szét a gép minden részét.
2. Anyaguk szerint válassza szét az alkatrészeket (pl. fém, gumi, műanyag stb.).
További feldolgozás céljából, a szétválogatott alkatrészeket juttassa el egyik közeli újrahasznosító létesítménybe.

Az újrahasznosító központok földrajzi elhelyezkedését a helyi polgármesteri hivataltól tudhatja meg, vagy megtalálhatja az interneten.

VIGYÁZAT

Ha a gép elromlik, küldje vissza a forgalmazóhoz gyors javításra. Kérjük, mellékelje hozzá a hiba rövid leírását. Ezzel megkönnyíti a javítást. Ha a gép még jótállási időn belül van, mellékelje hozzá a garanciakártyát és a vásárlási bizonylatot. A jótállási időszak letelte után a gépét speciális áron javítjuk.

A szállítás közbeni rongálódás megelőzése érdekében a gépet jól csomagolja be, vagy használja fel az eredeti csomagolóanyagot. A szállítás folyamán bekövetkező, a gép helytelen csomagolásából adódó károkért nem vállalunk felelősséget. Ha a fuvarozónál ez ügyben panaszt emel, kártérítési igényének elbírálásánál a csomagolás szintje és módja jelentős szerepet játszik.

Megjegyzés: A kézikönyvünkben található képek és tartalom valamint a valóságos termék vagy tartozékok között lehetnek kisebb eltérések. Ez folyamatosan végzett termékfejlesztésünk következménye. Hasonló jellegű kisebb eltérések a termék funkcionalitását nem befolyásolják.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

- **Ezt az eszközt csak 18 évesnél idősebb, a munkára illetve a környezetbiztonsági eljárásokra kiképzett személy használhatja.**

A kézikönyvben használt szimbólumok jelentése



Figyelmeztetés!

Ez a szimbólum személyes sérülés vagy a gép illetve anyagok rongálódásának veszélyére figyelmeztet.



Forgó alkatrészekbe való beakadás veszélye!

Vigyázat! A forgó alkatrészek elkapathatják a laza ruházatot vagy az egyes testrészeket.



Figyelmeztetés!

Károsodás veszélye.



Megjegyzés:

További tudnivalók.



Általános útmutatások

- A műanyag zsákok és a csomagolóanyagok kisgyermekekre és állatokra veszélyt jelentenek.
- Győződjön meg arról, hogy ismeri a gépet, illetve annak a kezelését. Ismerje a berendezés helytelen használatából fakadó veszélyeket.
- Győződjön meg arról, hogy amennyiben a készüléket más személy használja, ő is ismeri a biztonságos kezelés módját, és a helytelen használat esetén fennálló veszélyekkel is tisztában van.
- Tartsa tisztán a munkaterületet. A rendetlen munkaterület baleset forrása lehet.
- Soha ne végezzen munkát szűk helyen vagy gyengén megvilágított helyiségben. Bizonyosodjon meg arról, hogy a padlózat stabil, és a munka kényelmesen elvégezhető. Munkavégzés közben stabil testtartást vegyen fel.
- Munkájára folyamatosan figyeljen, és használja minden érzékszervét. Ne folytassa a munkát, ha már nem tud rá figyelni.
- Tartsa tisztán a készüléket.
- A fogantyúknak zsiradék- és szennyeződésmenteseknek kell lenniük.
- A berendezést csak a neki szánt munkákra használja.
- Viseljen személyi védőfelszerelést: védőszemüveg, fülvédő, légzésvédő, biztonsági munkacipő stb.
- Ne nyúljon ki túl messzire, és legyen tisztában saját korlátaival. Mindkét kezét használja.
- Soha ne végezzen munkát alkohol vagy más drog hatása alatt.
- Szigorúan tilos a gépen bármiféle módosítást vagy átalakítást végezni. **NE HASZNÁLJA** a gépet, ha bármilyen repedést vagy egyéb sérülést fedez fel rajta.

- Óvja a készüléket szélsőségesen magas hőmérséklettől és közvetlen napsugárzástól.
- Ez a gép nedves körülmények között vagy víz alatti munkavégzésre nem alkalmas.
- Ha a berendezést hosszabb ideig nem használja, száraz és biztonságos helyen tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá.
- A készülék használata előtt győződjön meg arról, hogy az összes biztonsági elem megfelelően és hatékonyan működik.
Bizonyosodjon meg arról, hogy minden mozgó alkatrész megfelelően működőképes állapotban van.
- Használat előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a berendezés egyik alkatrésze sincs elrepedve vagy elakadva. Azt is ellenőrizze, hogy minden alkatrész az előírásoknak megfelelően van-e csatlakoztatva vagy felszerelve. Minden olyan körülményre figyeljen, mely a gép megfelelő működését kedvezőtlenül befolyásolhatná.
- Minden sérült alkatrészt és biztonsági elemet meg kell javítani vagy ki kell cserélni, kivéve, ha ez a kézikönyv másképpen rendelkezik.



Kéziszerszámok

- A gépet csak akkor helyezze a munkapadra, amikor már teljesen leállt.
- A gép munkapadra való helyezése során ügyeljen arra, hogy a rászerezett szerszám semmihez ne érjen hozzá.
- Satuval soha ne rögzítse a szerszámot/gépet.
- Győződjön meg arról, hogy a munkadarab biztonságosan van rögzítve. Elővigyázatosan mozgassa és/vagy vegye ki a munkadarabot a rögzítőeszközből.



Forgó szerszámok

- Mindig megfelelő munkaruházatot viseljen (ne hordjon laza öltözetet, nyakkendőt, ékszert). A hosszú hajat be kell fedni és a fej mögé kell kötni. Ne viseljen elkopott munkacipőt. Az inge ujját hajtsa fel.
Mozgó alkatrészek közé való beszorulás veszélye áll fenn!
- Ne távolítsa el a védőburkolatokat. Bizonyosodjon meg, hogy a kezelőszemélyzet védelme megfelelő.
- Munkavégzés közben ne érintse a mozgó alkatrészeket, és ne is menjen hozzájuk közel. Kezét tartsa távol a mozgó/forgó gépalkatrészekről.




Fúrás

- Fúrás közben mindig biztosítsa a munkadarabot elfordulás ellen.
- A munka megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a gép fordulatszáma és forgásiránya megfelel a szerszám átmérőjének.

A GÉP KEZELÉSE

- Állítsa be a vágókések közötti szükséges távolságot. Használja a belső hatszögfejű kulcsot (30 - 120 mm).
- Csavarja le az anyát (D) és vegye le a rugót (C) a középső fúróról.
- Húzza át a fúrot az átlátszó burkolaton (A), majd rögzítse a rugóval (C) és az anyával (D).
- A fúró felső részét rögzítse egy villanyfúróhoz, és fúrja ki a lyukat.



KARBANTARTÁS

- Tartsa tisztán a gépet és a szerszámokat.
- Agresszív tisztítószerekkel vagy festékhígítóval ne tisztítsa a készüléket.
- A műanyag alkatrészeket szappanos vízben megnedvesített puha ronggyal tisztítsa.
- A fémfelületeket paraffinolajba mártott ronggyal tisztítsa és kenje át.
- Ha nem használja a készüléket, zsírozza le, majd a korrózió megelőzése végett száraz helyen tárolja.



A berendezés használatának részletes ismertetését ez az útmutató nem tartalmazza, mert a gyártó/ forgalmazó feltételezi, hogy a felhasználónak már van tapasztalata az ehhez hasonló munkákban. Továbbá, az alkalmazandó jog ezt a készüléket szabadon árusítható és mindennapi használatú szerszámként tartja nyilván. Ha a felhasználó nem ismeri a készülék használatát, azt javasoljuk, hogy bővebb tájékoztatásért forduljon a Munkabiztonsági Osztályhoz.