

GARANCIAKÁRTYA

1. A KH Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához mellékelni kell a vásárlást igazoló bizonylatot vagy számlát). Az egyéb közvetlen vagy közvetett személyi sérülések vagy anyagi károk nem tartoznak a jótállás hatálya alá.
2. A jótállás nem terjed ki a szakszerűtlen kezelésből, a szerszám túlterheléséből, az útmutatóban lefektetett útmutatások be nem tartásából, az engedélyezetlen tartozékok használatából, az illetéktelen javításból, normál kopásból és elhasználódásból, valamint a szállítás közbeni károsodásokról eredő hibákra. A jótállás a következő tartozékokra sem terjed ki: motor, szénkefék, tömitések, forró levegővel működő alkatrészek és a rendszeres cserét igénylő alkatrészek.
3. Amennyiben a javítás nem esik a jótállás hatálya alá, annak minden költségét (beleértve magát a javítást, a javítóműhelybe, illetve az onnan történő elszállítását) a vásárlónak kell fedeznie, az érvényes árlista szerint. Lásd a [www](http://www.khtrading.hu).
4. A jótállási igény bejelentésekor fel kell mutatnia a garanciakártyát, bizonyítania kell a vásárlás dátumát, meg kell adnia a gép sorozatszámát, szükség lesz továbbá az értékesítő cég pecsétjére, az eladó személy aláírására, valamint a vásárlási bizonylatra.
5. A jótállási igényt vagy a szerszámot értékesítő forgalmazó üzletében kell bejelenteni, vagy postán kell elküldeni az egyik javítóközpontba. Az értékesítő cég kötelessége a garanciakártya kitöltése (vásárlás dátuma, sorozatszám, céges pecsét és aláírás). Mindezeket az adatokat a vásárláskor kell rögzíteni.
6. A jótállási időszak annyival meghosszabbodik, amennyi ideig a szerszám a javítóközpontban volt. Ha a javítás vagy a hiba nem esik a jótállás hatálya alá, minden javítási és szállítási költséget a szerszám tulajdonosának kell fedeznie. Mi azt javasoljuk, hogy a szerszámot eredeti csomagolásában küldje el. Kérjük, a csomagoláshoz mellékelje a hiba rövid leírását is.
7. Mielőtt javítani küldené, a szerszámot alaposan tisztítsa meg. Ha a beküldött szerszám piszkos, a javítóközpont visszaküldheti, vagy tisztítási díjat számíthat fel.

KH TRADING, Kft.

**Pf. 142
1506 Budapest**

Tel.: 06/40/900-800 **Fax:** 06/1/99-999-77
(csak egy helyi hívás díját fizeti)

A feltüntetett telefonszámok sorba vannak kötve tehát egy konkrét szám foglaltsága esetén a hívás egy másik szabad számra fut be, hogy a call-centrum mindig és mindenki részére elérhető legyen. A szolgáltatásaink minőségének javítása érdekében a hívásokat esetenként ellenőrizzük.

Nyitvatartási idő:

H - P: 8:00-17:00

INTERNET: www.uni-max.hu
ertekesites@uni-max.hu

Az áraink az ÁFA-t és a szállítási költségeket nem tartalmazzák.

Az áruszállításra a KH Trading s.r.o. Általános kereskedelmi feltételei az irányadóak.

Cégbejegyzés: Prágai Megyei Kereskedelmi Bíróság, C részleg, betét: 62401

Cégszám 25700758 Adószám 26961929-2-51

SZERVÍZ

Logistic centre Klecany (Klecany Logisztikai Központ)
Topolová 483
250 67 Klecany
Cseh Köztársaság

Termék:	TÖBBFUNKCIÓS VÍZMÉRTÉK 800 MM	
Típus:	RST-DC06	Szériaszám (termékszéria):
Gyártás dátuma:	A javítóközpont megjegyzései:	
Eladás dátuma, pecsét, aláírás:		

Helyesen kitöltött garanciakártya vagy a termék típusát is feltüntető vásárlási bizonylat (számla, vásárlási nyugta) hiányában jótállási igényt nem fogadunk el.

www.uni-max.com

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TÖBBFUNKCIÓS VÍZMÉRTÉK 800 MM



RST-DC06

KARBANTARTÁS

- Tartsa tisztán a szerszámot. A szennyeződés behatolhat a szerszám belső szerkezetébe, és megkárosíthatja azt.
- A szerszám tisztításához ne használjon agresszív tisztítószeret vagy festékhígítót.
- A műanyag alkatrészeket langyos vízben megnedvesített ronggyal tisztítsa.
- A fémfelületeket paraffinolajba mártott ronggyal tisztítsa és kenje.
- Ha nem használja a szerszámot, zsírozza le, majd a korrózió megelőzése végett száraz helyen tárolja.



A hatályos törvényes előírások szerint a hordszijas tok kopó alkatrésznek számít, és arra a jóállás nem terjed ki.

MEGSEMMISÍTÉS

Ha a szerszám működési élettartamának végére ért, azt a hatályos szabályoknak és rendelkezéseknek megfelelően kell leselejtezni. Az Ön szerszáma fém- és műanyag alkatrészekből áll, amelyek szétválogatásuk után újrahasznosíthatók.

1. Szerelje szét a szerszám minden részét.
2. Az alkatrészeket anyaguk szerint válassza szét (pl. fém, gumi, műanyag, stb.).

További feldolgozás céljából, a szétválogatott alkatrészeket juttassa el az egyik közeli újrahasznosító létesítménybe.

VIGYÁZAT

Ha a gép elromlik, küldje vissza a forgalmazóhoz gyors javításra. Kérjük, mellékelje hozzá a hiba rövid leírását. Ezzel megkönnyíti a javítást. Ha a gép még jótállási időn belül van, mellékelje hozzá a garanciakártyát és a vásárlási bizonylatot. A jótállási időszak letelte után a gépét speciális áron javítjuk.

A szállítás közbeni rongálódás megelőzése érdekében a gépet jól csomagolja be, vagy használja fel az eredeti csomagolóanyagot. A szállítás folyamán bekövetkező, a gép helytelen csomagolásából adódó károkért nem vállalunk felelősséget. Ha a fuvarozónál ez ügyben panaszt emel, kártérítési igényének elbírálásánál a csomagolás szintje és módja jelentős szerepet játszik.

Megjegyzés: A kézikönyvünkben található képek és tartalom valamint a valóságos termék vagy tartozékok között lehetnek kisebb eltérések. Ez folyamatosan végzett termékefejlesztésünk következménye. Hasonló jellegű kisebb eltérések a termék funkcionalitását nem befolyásolják.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

A jelen útmutatóban használt szimbólumok jelentése



Figyelem!

Testi sérülések és súlyos anyagi károk veszélye.



Az eszköz mozgó alkatrészei elkapathatják a testrészeit/ruházatát!

Kerülje el a mozgó alkatrészeket! Az eszköz mozgó alkatrészei elkapathatják a laza ruházatot vagy Ön egyes testrészeit.



Vigyázat!

Károsodás veszélye



Megjegyzés:

További tudnivalók



Általános tudnivalók

- A műanyag zacskók és a csomagolóanyagok veszélyt jelentenek a kisgyermekre és az állatokra.
- Győződjön meg arról, hogy ismeri a berendezést, illetve annak a kezelését. Legyen tudatában az eszköz helytelen használatából eredő veszélyeknek.
- Az eszközt használó személynek ismernie kell a biztonságos kezelés módját, és a helytelen használat esetén fennálló veszéllyel is tisztában kell lennie.
- Tartsa tisztán a munkavégzés övezetét. A piszkos és rendetlen munkaterület balesetek forrása.
- Soha ne dolgozzon szűk vagy gyengén megvilágított helyiségekben. Bizonyosodjon meg arról, hogy a padlózat szilárd és stabil, és hogy elegendő mozgástér áll az Ön rendelkezésére. Mindig stabil testtartásban álljon.
- Folyamatosan figyeljen a munkájára, és minden érzékszervével figyeljen. Ne folytassa a munkát, ha már nem tud összpontosítani.
- Tartsa tisztán a szerszámot.
- Tartsa szárazon, zsír- és pormentesen a fogantyúkat.
- A szerszámot rendeltetésszerűen használja.
- Óvja a szerszámot a szélsőségesen magas hőmérsékletektől és a közvetlen napsugárzástól.
- Ez a szerszám nem alkalmas nedves körülmények közötti vagy víz alatti munkavégzésre.
- Ha nem használja a szerszámot, olyan száraz és jól elzárt helyen tárolja, ahol a gyermekek nem férhetnek hozzá.

ÖSSZESZERELÉS

- Mielőtt a csomagolóanyagot kidobná, győződjön meg arról, hogy semmi nem maradt benne. Ha még maradtak benne alkatrészek, feltétlenül szerelje fel őket.

A GÉP KEZELÉSE

A szintezőt nagyon praktikus, átlátszó, zippzáros, hordszíjas tokban szállítják.



A szokványos szintező mellett Ön adott szögben megdöntött szintezőket is használhat. Ezek szögei 1,5 : 100 és 3,5 : 100.




A szintezőben kialakított nyílások révén lehetővé válik a mérési eredmények felülről való megtekintése, de ezeknek védőszerepük is van.




A beépített szögmérő szögmérésre szolgál, de ennek a segítségével a vonalzó a kívánt szögbe lehet állítani. A fogazott mechanizmus révén a szintezőt elmozdíthatja és vízszintes helyzetbe állíthatja.



A szintezőben kialakított mélyedéseket a szögmérő vonalzó levehető, kiegészítő szintezőinek az elhelyezésére használják.



A kiegészítő szintezők (egy vízszintes és egy függőleges - lásd a baloldali ábrán) olyan hornyokkal vannak ellátva, amelyek segítségével beállíthatók a kiegészítő vonalzó skálájáról leolvasható értékek. A nyílások és a felső furatok segítségével a távolságok vagy a számértékek átvihetők a munkadarab felületére.



A mozgatható vonalzó és a kiegészítő vonalzó segítségével a munkadarab vagy a fal, stb. felületén egyszerűen beállíthatja a lejtést, vagy egyszerűen elvégezheti a méréseket. A vonalzón előzetesen kifűrt, 100 és 72 mm-es lejtésű furatok vannak, amelyeket a fali elektromos dobozok, stb. felszerelésekhez használnak.



A nagyon praktikus "PENCIL BOX"-ban (ceruzatartó dobozban) mindig készenletben áll egy ceruza.

