

GARANCIA KARTYA

1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához mellékelni kell a vásárlást igazoló bizonylatot vagy számlát). Az egyéb közvetlen vagy közvetett személyi sérülések vagy anyagi károk nem tartoznak a jótállás hatálya alá.
2. A jótállás nem terjed ki a szakszerűtlen kezelésből, a szerszám túlterheléséből, az útmutatóban lefektetett útmutatások be nem tartásából, az engedélyezetlen tartozékok használatából, az illetéktelen javításból, normál kopásból és elhasználódásból, valamint a szállítás közbeni károsodásokból eredő hibákra. A jótállás a következő tartozékokra sem terjed ki: motor, szénkefék, tömítések, forró levegővel működő alkatrészek és a rendszeres cserét igénylő alkatrészek.
3. Amennyiben a javítás nem esik a jótállás hatálya alá, annak minden költségét (beleértve magát a javítást, a javítóműhelybe, illetve az onnan történő elszállítást) a vásárlónak kell fedeznie, az érvényes árlista szerint. Lásd a www.
4. A jótállási igény bejelentésekor fel kell mutatnia a garanciakártyát, bizonyítania kell a vásárlás dátumát, meg kell adnia a gép sorozatszámát, szükség lesz továbbá az értékesítő cég pecsétjére, az eladó személy aláírására, valamint a vásárlási bizonylatra.
5. A jótállási igényt vagy a szerszámot értékesítő forgalmazó üzletében kell bejelenteni, vagy postán kell elküldeni az egyik javítóközpontba. Az értékesítő cég kötelessége a garanciakártya kitöltése (vásárlás dátuma, sorozatszám, céges pecsét és aláírás). Mindezeket az adatokat a vásárláskor kell rögzíteni.
6. A jótállási időszak annnyival meghosszabbodik, amennyi ideig a szerszám a javítóközpontban volt. Ha a javítás vagy a hiba nem esik a jótállás hatálya alá, minden javítási és szállítási költséget a szerszám tulajdonosának kell fedeznie.
Mi azt javasoljuk, hogy a szerszámot eredeti csomagolásában küldje el. Kérjük, a csomagoláshoz mellékelje a hiba rövid leírását is.
7. Mielőtt javítani küldené, a szerszámot alaposan tisztítsa meg. Ha a beküldött szerszám piszkos, a javítóközpont visszaküldheti, vagy tisztítási díjat számíthat fel.

KH TRADING, Kft.

Pf. 142

1506 Budapest

Tel.: 06/40/900-800

Fax: 06/1/99-999-77

(csak egy helyi hívás díját fizeti)

A feltüntetett telefonszámok sorba vannak kötve tehát egy konkrét szám foglaltsága esetén a hívás egy másik szabad számra fut be, hogy a call-centrum mindig és mindenki részére elérhető legyen. A szolgáltatásaink minőségének javítása érdekében a hívásokat esetenként ellenőrizzük.

Nyitvatartási idő:

INTERNET: www.uni-max.hu

H - P: 8:00-17:00

ertekeletes@uni-max.hu

Az áraink az ÁFA-t és a szállítási költségeket nem tartalmazzák.

Az áruszállításra a KH Trading s.r.o. Általános kereskedelmi feltételei az irányadóak.

Cégbejegyzés: Prágai Megyei Kereskedelmi Bíróság, C részleg, betét: 62401

Cégszám 25700758 Adószám 26961929-2-51

SZERVÍZ Logistic centre Klecany (Klecany Logisztikai Központ)

Topolová 483

250 67 Klecany

Cseh Köztársaság

Termék: RUGÓLEHÚZÓ KÉSZLET	
Típus: SC1801	Sorozatszám (terméksorozat):
Gyártási dátum:	A javítóműhely megjegyzései:
Eladási dátum, pecsét, aláírás:	

Helyesen kitöltött garanciakártya vagy a termék típusát is feltüntetető vásárlási bizonylat (számla, vásárlási nyugta) hiányában, a jótállási igényt nem fogadjuk el.

www.uni-max.com

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

RUGÓLEHÚZÓ KÉSZLET



SC1801

Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy a KH Trading s.r.o csörlőjét választotta!
Készségesen felajánljuk Önnek cégünk szolgáltatásait termékünk megvásárlása előtt, közben és utána.
Ha bármilyen kérdése, megjegyzése vagy ötlete merül fel, kérjük lépjen kapcsolatba kereskedelmi központunkkal. Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy kérdését időben megválaszolhassuk.

Kérjük, hogy a gép használatba vétele előtt gondosan olvassa át ezt az útmutatót. Az Ön feladata, hogy áttanulmányozza a gép biztonságos használatához és üzemeltetéséhez szükséges útmutatókat, valamint, hogy tisztában legyen a gépek használata során felmerülő veszélyekkel.

FIGYELMEZTETÉS! Ne használja a gépet, amíg át nem olvasta ezt az egész kézikönyvet, és amíg a gép kezelésével meg nem ismerkedett. Tartsa meg ezt a kézikönyvet, később szüksége lehet rá.
A biztonsági útmutatásokra különlegesen nagy figyelmet fordítson. A biztonsági szabályok be nem tartása a kezelő vagy a közelben álló személyek sérülését, illetve a gép vagy a munkadarab rongálódását eredményezheti. Fordítson különösen nagy figyelmet a gépen látható biztonsági jegyzetekre és biztonsági címkékre. Azokat soha ne távolítsa el és ne rongálja meg.

Kérjük, írja be ebbe a rovatba a vásárlási számla számát és az eladási bizonylat számát.

ISMERTETÉS

A mechanikus rugólehúzó a különböző méretű tányérokkal a következő típusú Mercedes járművek rugóinak kiszéréséhez terveztük: 116, 123, 124, 126, 129, 140, 201, 202. A tányérok minőségi fémekből kovácsoltuk. A felső tányért hárompontos automatikus retesszel láttuk el.

MŰSZAKI ADATOK

Emelés	.170 mm
A teljesen szétnyitott befogópofák közti távolság	.290 mm
A teljesen összezárt befogópofák közti távolság	.120 mm
A rugó vájátának átmérője (kicsi/nagy)	
Kicsi	.70/120 mm
Nagy	.93/140 mm
Hatszögű tengely	.19 mm

Az útmutatóban foglalt útmutatások, rajzok és egyéb információk pontossága a kinyomtatás dátumától függ. Folyamatosan végzett termékfejlesztésünkre való tekintettel fenntartjuk annak jogát, hogy a termék paraméterein a vásárló előzetes értesítése nélkül is módosításokat végezhessünk.

JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI JELENTÉS

Jelentés és karbantartási jelentés:

DÁTUM	JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI JELENTÉS	JAVÍTÓMŰHELY

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

- **Ezt az eszközt csak 18 évesnél idősebb, a munkára illetve a környezetbiztonsági eljárásokra kiképzett személy használhatja.**
- **A berendezést kezelő személynek a berendezés kezelésére való alkalmasságát orvosi bizonyítvánnyal kell igazolnia.**

A kézikönyvben használt szimbólumok jelentése



Figyelmeztetés!

Ez a szimbólum személyes sérülés vagy a gép illetve anyagok rongálódásának veszélyére figyelmeztet.



Figyelmeztetés!

Rongálódás veszélye.



Megjegyzés:

További tudnivalók.



Általános útmutatások

- A műanyag zsákok és a csomagolóanyagok veszélyt jelentenek a gyermekekre és az állatokra.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy ismeri a szerszámot vagy gépet, illetve annak kezelését. Legyen tisztában a gép helytelen használata esetén fennálló kockázatokkal.
- Győződjön meg arról, hogy amennyiben a gépet más személy használja, ő is ismeri a biztonságos kezelés módját, és a helytelen használat esetén fennálló veszélyekkel is tisztában van.
- Rendkívül nagy figyelmet fordítson a gépen látható biztonsági tájékoztatókra és biztonsági címkékre. Soha ne távolítsa el és ne rongálja meg őket. Ha a figyelmeztető címke olvashatatlaná válik, lépjen kapcsolatba a termék forgalmazójával.
- Tartsa tisztán a munkahelyét. A piszkos és rendetlen munkahely balesetek forrása lehet.
- Soha ne dolgozzon szűk helyen vagy gyengén megvilágított helyiségben. Bizonyosodjon meg arról, hogy a padlózat szilárd és stabil, és hogy elegendő mozgástér áll a rendelkezésére. Mindig stabil testtartásban dolgozzon.
- Figyeljen, és használja a józan eszét. Ne folytassa a munkát, ha már nem tud rá figyelni.
- Tartsa a szerszámait tisztán és biztonságos működésre alkalmas állapotban.
- A fogantyúkat tartsa zsiradéktól és szennyeződéstől mentesen.
- Gondoskodjon arról, hogy gyermekek, illetéktelen személyek és állatok ne juthassanak a műhelyébe.
- A kezét vagy a lábát soha ne helyezze a munkaterületen belülré.
- Munkavégzés közben soha ne hagyja felügyelet nélkül a gépet.
- A készüléket csakis rendeltetésének megfelelően használja.
- Használjon személyi védőfelszerelést: védőszemüveg, fülvédő, gázálarc, biztonsági cipő stb.
- Ne nyúljon ki túl messzire, és mindkét kezét használja.
- Soha ne dolgozzon alkohol vagy más drog hatása alatt.
- Ne használja a gépet/szerszámot, ha szédül vagy ha gyengének érzi magát.

- Szigorúan tilos bármiféle módosítást vagy átalakítást végezni a gépen. NE HASZNÁLJA a gépet, ha meggörbült alkatrészt, repedést vagy egyéb sérülést lát rajta.
- Használat közben soha ne végezzen semmiféle karbantartást.
- Ha bármilyen szokatlan jelet lát vagy furcsa hangot hall, azonnal kapcsolja ki a gépet.
- Ne felejtse el levenni minden kulcsot és csavarhúzózt a berendezésről.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy minden csavar biztonságosan meg van húzva.
- Rendszeresen végezzen karbantartást. Használat előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a gép biztonságos működésre alkalmas állapotban van, és nincs rajta sérülés.
- Javításhoz csak eredeti alkatrészeket használjon fel.
- A gyártó által nem jóváhagyott tartozékok és szerelvények használata sérülést okozhat.
- A készüléket csak a megadott műszaki adatoknak megfelelő munkákra használja. Ne terhelje túl a szerszámokat, a tartozékokat vagy a készüléket. Nagyobb volumenű munkákhoz erősebb készüléket használjon.
- Ne terhelje túl a gépet. A munka volumenét úgy mérje fel, hogy az kényelmes sebességgel végrehajtható legyen. A gép túlterhelése miatt bekövetkező károk nem tartoznak a jótállás hatálya alá.
- Óvja a készüléket szélsőségesen magas hőmérsékletektől és közvetlen napsugárzástól.
- Ez a gép nem alkalmas nedves körülmények közötti vagy vízalatti munkavégzésre.
- Ha a gépet nem használja, száraz és jól elzárt helyen tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá.
- Mielőtt bekapcsolná a gépet, győződjön meg arról, hogy annak minden biztonsági eleme előírászerűen működik. Bizonyosodjon meg arról, hogy minden mozgó alkatrész megfelelő és működőképes állapotban van.
- Vizsgálja át az összes alkatrészt, nincsenek-e rajtuk repedések vagy a sérülések. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek nincsenek-e beakadva és megfelelően be vannak-e állítva. Vegyen számításba minden olyan körülményt, amely a gép megfelelő működését kedvezőtlenül befolyásolhatja.
- Minden sérült alkatrészt és biztonsági elemet meg kell javítani vagy ki kell cserélni, kivéve, ha ez az útmutató erről másképp nem rendelkezik.



Összeszerelés

- A készüléket csak teljesen összeszerelt állapotban használja.



Autójavító műhely felszerelése

- Karbantartás előtt tegye a váltót üres állásba, húzza be a kéziféket, vagy bármilyen más eszközzel akadályozza meg a jármű véletlen elmozdulását.



További felszerelések

- Ha a gépen kifeszített rugók van, alkalmas eszközzel oldja ki őket.
- Az összenyomott rugó sérülésveszélyt jelenthet.
- A rugó hirtelen kioldása súlyos vagy halálos sérülést okozhat.

VIGYÁZAT

Ha a gép elromlik, küldje vissza a forgalmazóhoz gyors javításra. Kérjük, mellékelje hozzá a hiba rövid leírását. Ezzel megkönnyíti a javítást. Ha a gép még jótállási időn belül van, mellékelje hozzá a garanciakártyát és a vásárlási bizonylatot. A jótállási időszak letelte után a gépét speciális áron javítjuk.

A szállítás közbeni rongálódás megelőzése érdekében a gépet jól csomagolja be, vagy használja fel az eredeti csomagolóanyagot. A szállítás folyamán bekövetkező, a gép helytelen csomagolásából adódó károkért nem vállalunk felelősséget. Ha a fuvarozónál ez ügyben panaszt emel, kártérítési igényének elbírálásánál a csomagolás szintje és módja jelentős szerepet játszik.

Megjegyzés: A kézikönyvünkben található képek és tartalom valamint a valóságos termék vagy tartozékok között lehetnek kisebb eltérések. Ez folyamatosan végzett termékfejlesztésünk következménye. Hasonló jellegű kisebb eltérések a termék funkcionalitását nem befolyásolják.

ÖSSZESZERELÉS

- Mielőtt a csomagolóanyagot kidobná, győződjön meg arról, hogy semmi nem maradt benne. Ha mégis maradtak benne alkatrészek, vegye ki és szerelje őket a gépre. Az esetleg hiányzó alkatrészek ellenőrzéséhez használja a szerelési rajzot.

KEZELÉS

A rugólehúzó összeszerelése

- A tányérok belső átmérője különböző: az alsónak nagyobb az átmérője (ld. a jobb oldali ábrát).



- Az alsó tányér kúpos aljzattal van ellátva.




- A felső tányér biztonsági reteszekkel van ellátva, hogy véletlenül ne fordulhasson el és ne csúszhasson.



A rugólehúzó használata jármű szerelésénél

- Amint az ábrán bemutatjuk, helyezze az alsó tényért (amelynek nagyobb az átmérője) az alsó rugótekerccsek közti hézagba.



- Tolja a szerszámot az alsó tányér alsó nyílásán át. Ellenőrizze, kiemelkedik-e a hatszögcsavar feje. Ld. az ábrát. A támasztó aljzaton nincsenek biztonsági reteszek, csak kúpos aljzat. A helyzete így a felső tányérétől eltérően nem rögzített.



- Amint az ábrán bemutatjuk, helyezze a felső tényért (amelynek kisebb az átmérője) a felső rugótekercek közti hézagba.

- Tolja át a szerszámot a felső tányér nyílásán.



- TForgassa el a szerszám húzó részét és a felső tányért úgy, hogy a biztonsági retesz fogai biztonságosan illeszkedjenek a felső tányér rögzítőjébe.

- A hatszögű csavar fejét addig csavarja, amíg a tányérok meg nem szorulnak.

- Ellenőrizze, hogy a fogak biztonságosan beleilleszkednek-e a felső tányér reteszeibe.

- Addig forgassa a hatszögű csavart, amíg a rugó össze nem nyomódik, és ezután kiserelheti.

- Vegye ki a rugót és az összenyomott rugót a járműből.

- Fokozatosan szabadítsa ki a rugót, és vegye ki a szerszámból.



MEGJEGYZÉS

- A rugót összenyomott állapotában ne hagyja benne a szerszámban. Elfáradhat a rugó, és elvesztheti az erejét. A szerszám is felesleges feszítésnek volna kitéve.

KARBANTARTÁS

- Tartsa tisztán a szerszámaid. A készülékre rakódott szennyeződés annak belsejébe kerülhet, és megkárosíthatja azt.
- Ne tisztítsa agresszív tisztítószerekkel vagy festékhígítóval a gépet.
- A műanyag alkatrészeket szappanos vízben megnedvesített puha ronggyal tisztítsa.
- Paraffinolajba mártott ronggyal tisztítsa és kenje a fémfelületeket.
- A jól megolajozott gépet száraz helyen tárolva védje a korróziótól és a rozsdásodástól.

Kenés

- Tartsa tisztán a rugólehúzó. A szerszám húzócsavarját és húzó részeit kenje. A hatszögű csavarnak könnyen kell forognia.
- A csapágy az alsó részben állandó zsírással van ellátva.



A berendezés használatának részletes ismertetését ez az útmutató nem tartalmazza, mert a gyártó/ forgalmazó feltételezi, hogy a felhasználónak már van tapasztalata az ehhez hasonló munkákban. Továbbá, az alkalmazandó jog ezt a készüléket szabadon árusítható és mindennapi használatú szerszámként tartja nyilván. Ha a felhasználó nem ismeri a készülék használatát, azt javasoljuk, hogy bővebb tájékoztatásért forduljon a Munkabiztonsági Osztályhoz.

Kenés

A húzócsavar menetét megfelelő zsírral rendszeresen vagy szükség szerint kenje.

MEGSEMMISÍTÉS

Ha a gép élettartamának végére ért, azt a hatályos szabályoknak és rendelkezéseknek megfelelően kell leselejtezni. Az Ön gépe fém- és műanyag alkatrészekből áll, amelyek szétválasztásuk után újrahasznosíthatók.

1. Szerelje szét a gép minden részét.
2. Válogassa szét az alkatrészeket az anyaguk szerint (pl. fém, gumi, műanyag, stb.).

A szétválasztott részeket juttassa el az Önhöz legközelebbi újrahasznosító létesítménybe. Az újrahasznosító központok földrajzi elhelyezkedését a helyi polgármesteri hivataltól tudhatja meg, vagy megtalálhatja az interneten.